

Instruções de Funcionamento para características avançadas ^{Câmara Digital}

Modelo nº DMC-G5





Antes da utilização, por favor leia por completo estas instruções.

VQT4H16 F0612MC0

Indice

Antes da Utilização

Cuidados a ter com a câmara	. 7
Acessórios Padrão	. 8
Nomes e Funções dos Componentes	. 9
Acerca da lente	16

Preparação

Mudar a Lente	. 17
Fixar a Alça de Transporte	. 20
Carregar a bateria	. 21
Como carregar	. 21
Tempo de funcionamento e número de imagens graváveis aproximado	. 23
Inserir e Retirar o Cartão (opcional)/Bateria	. 26
Acerca do Cartão	. 27
Acerca dos cartões que podem ser utilizados nesta unidade	. 27
Número aproximado de imagens graváveis e tempo de gravação disponível	. 28
Acertar a data/hora (Acertar o relógio)	. 29
Alterar o acerto do relógio	. 30

Básico

Seleccionar o Modo de Gravação	31
Dicas para tirar boas fotografias	33
 Detecta a orientação da câmara (Função de Detecção da Direcção) 	33
Utilizar o visor	34
Ligar o Monitor LCD/Visor	34
Acerca do sensor ocular AF	35
Definir a focagem com o Touch Pad	35
Tirar fotografias	36
Como definir a focagem quando tirar uma fotografia (AFS/AFF/AFC)	36
Tirar fotografias	38
Tirar fotografias com a função de Toque no Obturador	39
Alterar a informação apresentada no ecrã de gravação	40
Tirar fotografias com a função automática	
(Modo automático inteligente)	42
Gravar com Efeitos Recomendados da Câmara	45
Gravar usando o Modo Mais Automático Inteligente	46
Tirar Fotografias com a Função do Controlo da Desfocagem	48
Tirar fotografias com as suas configurações preferidas	
(Modo AE do programa)	50
Gravar Filmes	52
Como definir a focagem quando gravar um filme (AF Contínuo)	52
• Gravar Filmes	53
Gravar imagens paradas enguanto grava filmes	55
Reprodução de Imagens/Filmes	56

Reprodução de imagens	56
 Alterar a informação apresentada no ecrã de reprodução 	60
Reprodução de Imagens em Movimento	61
Criar imagens paradas a partir de uma imagem em movimento	62
Apagar imagens	63
Configurar o Menu	64
Configurar os itens do menu	64
Definir o fundo do ecrã do menu	67
Configuração do Menu Rápido	68
Mude o menu rápido para o seu item preferido	69
Acerca do Menu de Configuração	70
Gravação	
Estabilizador Óptico de Imagem	78
Tirar Fotografias com o Zoom	
Eazer zoom usando operações de toque	83
Tirar Fotografias com o Flash Incorporado	84
Como mudar para o ajuste do flash adequado	84
Compensação da Exposição	88
Tirar fotografias com o modo de arrebentamento	00
Tirar fotografias com o onguadramento automático	05
Tirar Fotografias com o Tomporizador Automático	31
Tirar Fotografias com a Focagom Automática	95
Tirar Fotografias com a Focagem Manual	404
	404
Fixar a Focagem e a Exposição (Bioqueio AF/AE)	104
Ajustar o balariço de brancos	444
Configuração da sensibilidade da Luz	
Usar o polao da lunção	
Confirme os efeitos de abertura e velocidade obturador (Ma de velocidade a gradade)	445
(Modo visualização previa)	115
Defina facilmente a abertura/velocidade do obturador para uma exposição	440
adequada (AE com um aperto)	
l irar fotografias especificando a abertura/velocidade obturador	117
Prioridade de abertura do modo AE	117
Prioridade do obturador do modo AE	118
Modo de exposição manual	119
Tirar fotografías que equivalham ao cenário a ser gravado	
(Modo de guia de cena)	. 121
• [Retrato Nitido]	. 122
• [Pele Sedosa]	122
[Suavidade Retro-iluminada]	. 122
• [Claro c/ Retroiluminação]	. 123
• [Tom Relaxante]	. 123
[Rosto de Criança Amável]	. 123
• [Cenário Distinto]	. 124
• [Céu Azul Brilhante]	. 124
 Illuminação Romântica Pôr-do-Sol] 	. 124
 Illuminação Vívida do Pôr-do-Sol] 	. 124

• [Água com Reflexo]	125
• [Cena Noturna Nítida]	125
[Céu Noturno Agradável]	125
• [Cena Noturna Quente Iluminada]	126
• [Cena Noturna Artística]	126
• [Iluminações Brilhantes]	126
[Retrato Noturno Nítido]	127
• [Imagem Suave de uma Flor]	127
• [Comida Apetitosa]	128
[Sobremesa Atraente]	128
[Congelar o Movimento do Animal]	129
• [Fotografia Nítida Desportiva]	129
• [Monocromática]	129
Tirar fotografias com diferentes efeitos de imagem	
(Modo de controle criativo)	130
• [Vivas]	132
• [Retro]	132
• [Alto contraste]	132
• [Tom escuro]	132
• [Sépia]	133
[Monocromático Dinâmico]	133
• [Arte Impressiva]	133
• [Dinâmica elev.]	133
• [Processo Cruzado]	134
[Efeito brinquedo]	134
• [Efeito miniat.]	135
• [Focagem Suave]	137
• [Filtro Estrela]	137
• [Cor em Um Ponto]	137
Tirar fotografias no modo personalizado	139
 Registar as Definições Pessoais do Menu 	
(Registar as definições personalizadas)	140
Gravar usando o conjunto personalizado registado	141
Tirar uma fotografia com a função de Reconhecimento do Rosto	142
Inserir texto	146
Utilizar o Menu [Gravar]	147
• [Estilo toto]	147
• [Formato]	149
• [lamanho foto]	149
	150
• [Modo tocagem]	150
• [Mediçao]	151
• [HUK]	151
• [I.dinamico] (Controlo do raio dinamico inteligente)	152
• [FI8SN]	152
• [Kem oin. ver]	152
• [Sincro flash]	153

• [Ajuste flash]	153
• [Resol intelig.]	154
• [Limite ISO]	154
[Incrementos ISO]	154
• [Obt longo]	155
• [Comp. sombra]	155
• [Zoom digital]	156
[Obturador eletrônico]	156
• [Taxa disp cont]	156
• [Enquad auto]	156
• [Temporizador]	156
• [Espaço da cor]	157
• [Estabilizador]	157
• [Detec. face]	157
[Configuração Perfil]	158
[Filtro Recomendado]	158
Utilizar o Menu [Vídeo]	159
• [Modo grav.]	159
• [Quald. grav.]	160
• [Modo imagem]	161
• [AF contínuo]	161
• [Teleconv. est]	161
• [Red.ruid.ven]	161
[Ver nível mic.]	162
• [Aj. nível mic.]	162
[Red cintilante]	162
Utilizar o Menu [Personal]	163

Reproduzir/Editar

Reprodução de imagens de arrebentamento	173
Editar imagens de arrebentamento	174
Utilizar o Menu [Reproduzir]	175
• [Defin. 2D/3D]	175
• [Slide show]	175
• [Modo reprod.]	177
• [Edit título]	178
• [Imp texto]	179
• [Divide vídeo]	181
• [Redimen.]	182
• [Recortar]	183
• [Girar]	184
• [Favoritos]	185
• [Def. impr]	186
• [Proteger]	188
[Editar detec. face]	188

Fazer a ligação a outro equipamento

Desfrutar de imagens 3D	189
Reproduzir Imagens numa Televisão	193
• Usar VIERA Link (HDMI)	
Guardar imagens paradas e filmes no seu PC	197
Guardar imagens paradas e filmes num gravador	201
Imprimir as Imagens	202

Outros

Acessórios Opcionais	206
Apresentação no monitor LCD/Apresentação no visor	209
Cuidados a ter durante a utilização	212
Apresentação da Mensagem	218
Resolução de problemas	221

Cuidados a ter com a câmara

Não exponha a fortes vibrações, choques ou pressões.

- A lente, monitor LCD ou revestimento podem ficar danificados se usar nas seguintes condições.
 - Também pode funcionar mal ou a imagem pode não ser gravada.
 - Deixar cair ou bater com a câmara.
 - Premir com força a lente ou o monitor LCD.

Esta câmara não é à prova de pó/pingos/água. Evite usar a câmara num local com muito pó, água, areia, etc.

- Líquidos, areia e outro material estranho pode entrar no espaço em redor da lente, botões, etc. Tenha especial atenção, pois isso pode causar maus funcionamentos, mas também tornar o aparelho irreparável.
 - Locais com muita areia ou pó.
 - Locais onde a água pode entrar em contacto com esta unidade, como a utilização num dia de chuva ou numa praia.

Não coloque as mãos dentro da montagem da estrutura da câmara digital. Como a unidade do sensor é um aparelho de precisão, isso pode causar um mau funcionamento ou danos.

- Acerca da Condensação (Quando a lente, o Visor ou o Monitor LCD estiver embaciado/a)
- A condensação ocorre quando a temperatura ambiente ou a humidade mudarem. Tenha cuidado com a condensação, pois esta causa manchas na lente e no monitor LCD, fungos e o mau funcionamento da câmara.
- Se ocorrer condensação, desligue a câmara e não a utilize durante cerca de 2 horas. O embaciamento desaparece naturalmente quando a temperatura da câmara se aproximar da temperatura ambiente.









Acessórios Padrão

Verifique se todos os acessórios se encontram incluídos, antes de utilizar a câmara.

- Os acessórios e a sua forma diferem, dependendo do país ou área onde a câmara foi adquirida.
 Para mais detalhes acerca dos acessórios, consulte "Instruções básicas de operação".
- O Conjunto da Bateria é indicado como conjunto da bateria ou bateria no texto.
- O Carregador da Bateria é indicado como carregador da bateria ou carregador no texto.
- O Cartão de Memória SD, o Cartão de Memória SDHC e o Cartão de Memória SDXC são indicados como **cartão** no texto.
- O cartão é opcional.
- A descrição nestas instruções de funcionamento baseia-se na lente permutável (H-PS14042).
- Consulte o seu vendedor ou o centro de apoio mais próximo, caso perca um acessório fornecido. (Pode adquirir os acessórios separadamente.)

Nomes e Funções dos Componentes

Estrutura da câmara

- Indicador do temporizador automático (P93)/ Lâmpada auxiliar AF (P168)
- 2 Sensor
- 3 Flash (P84)
- 4 Marca de ajuste da lente (P17)
- 5 Fixador
- 6 Patilha de bloqueio da lente
- 7 Botão de soltura das lentes (P18)



- 8 Botão [LVF/LCD] (P34)/ Botão [Fn3] (P113)
- 9 Disco de Ajuste da Dioptria (P34)
- 10 Visor (P34)
- 11 Ocular (P213)
- 12 Sensor de olhos (P34)
- 13 Botão [Q.MENU] (P68)
- 14 Botão [AF/AE LOCK] (P104)/ Botão [Fn1] (P113)
- 15 Disco traseiro (P14)
- 16 Touch screen/monitor LCD (P13)
- 17 Botão de reprodução (P56)
- 18 1 ∕ → Botão (P63)/ Botão [Fn2] (P113)
- 19 Botão [MENU/SET] (P14, 64)
- 20 Botões do cursor (P14)
 - ▲/Botão ISO (P111)
 - /WB (Balanço de branco) (P106)
 - ◄/Botão do modo AF (P95)
 - ▼/Botão [Modo drive]

Este botão no modo de gravação de imagens permite ao utilizador seleccionar entre as seguintes opções.

Modo simples (P38)/Arrebentamento (P89)/Enquadramento automático (P91)/ Temporizador automático (P93)

21 Botão [DISP.] (P40, 60)



- 22 Marca de referência da distância de focagem (P103)
- 23 Alavanca de abertura do flash (P84)
- 24 Microfone Estéreo (P162)
 - Tenha cuidado para não cobrir o altifalante com o dedo. Se o fizer, o som poderá ser difícil de gravar.
- 25 Sapata (P206)
- 26 Disco do modo (P31)
- 27 Obturador (P38)
- 28 Alavanca da função (P15, 81, 88)
- 29 Altifalante (P71)
 - Tenha cuidado para não cobrir o altifalante com o dedo. Se o fizer, o som poderá ser difícil de ouvir.
- 30 Interruptor de ligar e desligar (ON/OFF) a câmara (P29)
- 31 Indicador do estado (P29)
- 32 Botão automático inteligente (P42)
- 33 Botão de filmes (P53)
- 34 Receptáculo do tripé (P217)
 - Um tripé com um parafuso de 5,5 mm ou mais pode danificar esta unidade, se for fixado.
- 35 Porta do Cartão/Bateria (P26)
- 36 Alavanca de desbloqueio (P26)
- 37 Alça de transporte para o ombro (P20)
 - Certifique-se de que fixa a alça para o ombro quando usar a câmara, para se certificar de que não a deixa cair.
- 38 Ficha [REMOTE] (P208)
- 39 Ficha [HDMI] (P193)
- 40 Tomada [AV OUT/DIGITAL] (P193, 198, 201, 202)
- 41 Tampa do acoplador DC
 - Quando usar um adaptador AC, certifique-se de que é usado um acoplador DC da Panasonic (opcional) e um adaptador AC (opcional). (P208)







Lente

H-PS14042 (LUMIX G X VARIO PZ 14–42 mm/ F3.5–5.6 ASPH./POWER O.I.S.)



H-FS014042 (LUMIX G VARIO 14-42 mm/ F3.5-5.6 ASPH./MEGA O.I.S.)



H-FS45150 (LUMIX G VARIO 45-150 mm/ F4.0-5.6 ASPH./MEGA O.I.S.)

67

5

- 1 Superfície da lente
- 2 Alavanca do zoom (P81)
- 3 Alavanca de focagem (P101)
- 4 Ponto de contacto
- 5 Marca de ajuste da lente (P17)
- 6 Anel de focagem (P101)
- 7 Anel do zoom (P81)

Monitor LCD

No momento de aquisição da presente câmara, o monitor LCD vem fechado, abra-o como mostrado abaixo.



- 1 Abra o monitor LCD. (Máximo 180 °)
- 2 Pode ser rodado 180° para a frente.
- 3 Volte a colocar o monitor na posição original.
- Rode o monitor LCD apenas quando o abrir o suficiente e tenha cuidado para não usar uma força excessiva que o possa danificar.

O monitor LCD pode ser rodado para ir de encontro às suas necessidades. Isto é conveniente, pois permite-lhe tirar fotografias de vários ângulos, ajustando o monitor LCD.

Não cubra a lâmpada auxiliar AF com os dedos ou outros objectos.

Tirar fotografias com um ângulo elevado

· Isto é conveniente quando está alguém à sua frente e não se consegue aproximar do objecto.





• Pode ser rodado só até 90° na sua direcção.

Tirar fotografias com um ângulo baixo

• Isto é conveniente quando tirar fotografias de flores, etc., que estejam numa posição inferior.





• Ele pode ser girado para até 180° avante.

🥏 Nota

• Quando não utilizar o monitor LCD, recomendamos que o feche, com o ecrã virado para dentro, para prevenir sujidade e riscos.

Touch screen

Este touch screen é do tipo que detecta pressão.

Tocar no ecrã Para tocar e deixar de tocar no touch screen.	Arrastar Um movimento sem deixar de premir o touch screen.
Use isto para efectuar tarefas como seleccionar ícones ou imagens apresentadas no touch screen. • Quando seleccionar características usando o painel de toque, certifique-se de que toca no centro do ícone desejado.	Isto é usado para mover a área AF, utilizar a barra deslizante, etc. Isto também pode ser usado para passar para a imagem seguinte durante a reprodução, etc.
centro do ícone desejado. Nota • Se usar uma película de protecção de cristais líq	uidos

- disponível comercialmente, por favor siga as instruções que acompanham a película. (Algumas películas de protecção de cristais líquidos podem diminuir a visibilidade ou a operacionalidade.)
- Se for usada uma película de protecção do LCD disponível comercialmente, poderá ter de fazer um pouco mais de pressão caso note que o painel de toque não está a responder.
- Evite que a mão que segura a câmara faça pressão acidentalmente no painel de toque. Isso pode afectar a operação do painel de toque.
- Não prima o monitor LCD com pontas rijas, como esferográficas.
- Não opere com as unhas.
- Limpe o monitor LCD com um pano suave e seco quando ficar sujo com dedadas ou outro tipo de sujidade.
- Não risque nem prima o monitor LCD com força.
- Para mais informações acerca dos ícones apresentados no touch screen, consulte "Apresentação no monitor LCD/Apresentação no visor" na P209.



Botões do cursor/Botão [MENU/SET]

Premir o botão do cursor:

É efectuada a escolha de itens ou definição de valores, etc.

Premir [MENU/SET]:

É efectuada a confirmação dos conteúdos configurados, etc.

 Este documento expressa o para cima, para baixo, esquerda e direita do botão do cursor do seguinte modo, ou como ▲/▼/◀/►.



Mesmo quando a câmara é utilizada usando o painel de toque, pode operar com o botão do cursor e [MENU/SET] se for apresentado um guia como aquele mostrado à direita.

Mesmo nos ecrãs do menu, etc., em que o guia não é apresentado, pode fazer definições e escolhas utilizando os botões.



Disco traseiro

Existem 2 modos de utilizar o disco traseiro, rodando para a esquerda ou para a direita e fazendo a sua decisão premindo.

Rotação:

A escolha dos itens ou configuração dos valores é efectuada durante as várias configurações. Premir:

As operações que são as mesmas que o botão [MENU/SET], como determinar as definições, etc., são efectuadas durante as várias configurações.

• O disco traseiro é descrito do seguinte modo nestas instruções de funcionamento.



Alavanca da função

A alavanca da função pode ser usada de 2 modos, para operações do zoom (P81) e para a compensação da exposição (P88). Faça deslizar a alavanca para a esquerda ou direita para a utilizar.

Atribuir uma função à Alavanca da Função

Pode atribuir uma função à alavanca da função em [Alavanca de Função] no menu [Personal]. A predefinição é [AUTO].

- 1 Escolha a opção [Alavanca de Função] no menu [Personal]. (P64)
- 2 Toque no item.

Item	Definições
[AUTO]	 Quando a lente é substituída, a câmara atribui automaticamente a definição adequada para a lente em uso. Quando usar uma lente permutável (H-PS14042) que suporta o zoom electrónico (zoom que funciona electricamente), a câmara atribui a operação [ZOOM]. Quando usar uma lente permutável (H-FS014042, H-FS45150) que não suporte o zoom electrónico, a câmara atribui a operação [EXP.].
[ZOOM]	As operações do zoom podem ser utilizadas.
[EXP.]	A compensação da exposição pode ser utilizada. (No modo de exposição manual: A definição da abertura pode ser utilizada.)

• Saia do menu após defini-lo.



Antes da Utilização

Acerca da lente

■ Lente com especificação de montagem Micro Four Thirds™

Esta unidade pode usar as lentes dedicadas compatíveis com a especificação de montagem da lente do Sistema Micro Four Thirds (montagem Micro Four Thirds).





■ Lente com especificação de montagem Four Thirds™ A lente com a especificação de montagem Four Thirds pode ser usada, usando o adaptador de montagem (DMW-MA1: opcional).





Lente com especificação de montagem Leica

- Quando usa o adaptador de montagem M ou o adaptador de montagem R (DMW-MA2M, DMW-MA3R: opcional), pode usar lentes permutáveis de Montagem M da Leica ou Montagem R da Leica.
 - Para certas lentes, a distância actual em que o objecto é focado pode diferir ligeiramente da distância indicada.
 - Quando usar um adaptador de montagem da lente da Leica, defina [Foto sem lente] (P172) para [ON].

Acerca da lente e funções

Existem funções que não podem ser usadas, ou a operação pode ser diferente, dependendo da lente usada.

Definição da focagem automática^{*}/abertura automática^{*}/[Sensor de Olho AF] (P35)/função de controlo da desfocagem (P48)/[Estabilizador] (P78)/zoom de toque (P83)/[Comp. sombra] (P155)/[Af rápido] (P166)/[Obj. zoom autom] (P169)

* As lentes permutáveis (H-PS14042, H-FS014042, H-FS45150) são compatíveis com a focagem automática e a operação de abertura automática durante a gravação de filmes. Com a lente permutável (H-PS14042), quando usar o zoom electrónico (zoom que funciona electricamente), pode gravar filmes ainda mais suave e calmamente, graças ao potente AF elevado, de acordo com o design do desempenho e silêncio.

Para mais detalhes acerca da lente usada, consulte o website.

Consulte os manuais/páginas Web para informações actualizadas acerca das lentes compatíveis.

http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/ (Este site encontra-se apenas em inglês.)

🦉 Nota

- O alcance disponível do flash, etc., difere, dependendo do valor de abertura da lente que está a utilizar.
- A distância focal na lente usada é equivalente ao dobro quando convertida para câmara de rolo de 35 mm. (Será equivalente a uma lente de 100 mm quando usar uma lente de 50 mm.)
- Consulte o website para obter mais detalhes acerca da lente permutável 3D.

Mudar a Lente

- Verifique se a câmara está desligada.
- Mude de lente onde não haja muita sujidade ou pó. Consulte a P213, P214 quando a lente apanhar sujidade ou pó.

Fixar a lente

1 Rode a tampa traseira da lente (A) e a tampa da estrutura (B) na direcção da seta, para retirá-las.





- Não toque com as mão a zona interior de montagem.
- 2 Alinhe as marcas de ajuste da lente © (marcas vermelhas) na estrutura da câmara e na lente e, de seguida, rode a lente na direcção da seta até ouvir um clique.
 - Não prima o botão de libertação da lente
 🕞 quando colocar uma lente.
 - Não tente colocar a lente quando a segurar num ângulo em relação à estrutura da câmara, pois o suporte da lente pode ficar riscado.





3 Retire a tampa da lente.

Retirar a lente

- Quando usar a lente permutável (H-PS14042), mude a lente apenas após desligar esta unidade e verificar se o cilindro da lente está retraído (Não prima o cilindro da lente com os dedos. Se o fizer, pode danificar a lente).
- A Quando guardar o cilindro da lente

1 Coloque a tampa da lente.

- 2 Enquanto prime o botão de libertação da lente B, rode a lente para a seta até que pare e depois retire-a.
 - Coloque sempre a tampa da estrutura na estrutura da câmara, de modo a que a sujidade ou pó não entrem para dentro desta.
 - Coloque a tampa traseira da lente, de modo a que o ponto de contacto da lente não fique riscado.



🥏 Nota

 Recomendamos que fixe a tampa da lente ou o protector MC (opcional) para proteger a superfície da lente durante o transporte. (P208)



Colocar a Cobertura da Lente

Quando gravar com uma luz de fundo forte, pode ocorrer um reflexo irregular dentro da lente. A cobertura da lente reduz a entrada de luz indesejada nas imagens gravadas e diminui a queda do contraste. A cobertura da lente corta o excesso de iluminação e melhora a qualidade de imagem.

• A lente permutável (H-PS14042) não tem uma cobertura da lente.

Para fixar a cobertura da lente (em forma de flor) que veio com a lente permutável (H-FS014042)

Insira a cobertura na lente com as partes mais curtas no alto e no fundo, e vire-a na direcção da seta até fixá-los.

(A) Ajustar na marca.

Para fixar a cobertura da lente que veio com a lente permutável (H-FS45150)

Insira a cobertura da lente na lente e rode-a na direcção da seta até que pare.



Nota

- · Quando retirar temporariamente e transportar a cobertura da lente, fixe a cobertura da lente na lente na direcção inversa.
- Segure as partes mais pequenas da cobertura da lente em forma de lente quando a colocar ou retirar.







Fixar a Alça de Transporte

- Recomendamos que fixe a alça para o ombro quando utilizar a câmara, para impedir que esta caia.
 - Passe a alça de transporte pelo orifício no ilhó da alça na estrutura da câmara.
 - (A): Ilhó da alça de transporte
 - 2 Passe a extremidade da alça de transporte através do anel na direcção da seta e depois passe-a através do batente.
 - 3 Passe a extremidade da alça de transporte através do orifício do outro lado do batente.
 - 4 Puxe o outro lado da alça e depois verifique se não sai.
 - Efectue os passos 1 a 4 e fixe o outro lado da alça para o ombro.



🦉 Nota

- Use a alça para o ombro á volta do seu ombro.
 - Não passe-a ao redor do pescoço.
 - Pode acarretar acidentes ou danos.
- Não deixe a alça para o ombro num local ao alcance de uma criança.
 - Pode acarretar acidentes dado que uma criança pode enrolá-la ao redor do pescoço.









Carregar a bateria

Acerca das baterias que podem ser usadas com esta unidade

Sabe-se que se colocaram à disposição no mercado baterias contrafeitas que se parecem muito com o produto genuíno. Algumas destas baterias não se encontram adequadamente protegidas com uma protecção interna para ir de encontro aos padrões de segurança exigidos. Existe a possibilidade destas baterias poderem dar origem a fogo ou explosões. Por favor, lembre-se de que não nos responsabilizamos por quaisquer acidentes ou falhas que ocorram como resultado da utilização de uma bateria contrafeita. Para ter a certeza de que usa produtos seguros, recomendamos a utilização de baterias genuínas da Panasonic.

• Use o carregador dedicado e a bateria.

Como carregar

- Quando a câmara é adquirida, a bateria não está carregada. Carregue a bateria antes da utilização.
- Carregue a bateria com o carregador dentro de casa.
- Fixe a bateria, prestando atenção à direcção da bateria.



2 Ligar o carregador à tomada eléctrica.

• O indicador [CHARGE] (A) acende e começa o carregamento.

do tipo plug-in

do tipo entrada



Acerca do indicador [CHARGE]

O indicador [CHARGE] acende:

O indicador [CHARGE] é ligado durante o carregamento.

O indicador [CHARGE] desliga-se:

O indicador [CHARGE] desliga-se quando o carregamento for terminado sem quaisquer problemas. (Desligue o carregador da tomada e retire a bateria após o carregamento estar completo.)

Quando o indicador [CHARGE] piscar

- A temperatura da bateria é demasiado alta ou demasiado baixa. Recomendamos que carregue de novo a bateria a uma temperatura entre 10 °C a 30 °C.
- Os terminais do carregador ou da bateria estão sujos. Neste caso, limpe-os com um pano seco.

Tempo de carregamento

Tempo de	Caraa da 140 min
carregamento	

 O tempo de carregamento indicado é para quando a bateria está completamente descarregada. O tempo de carregamento pode variar, dependendo do modo como usa a bateria. O tempo de carregamento em ambientes quentes/frios ou uma bateria que não tenha sido usada durante um longo período de tempo pode ser maior do que o normal.

Indicação da bateria

A indicação da bateria é apresentada no ecrã.

A indicação fica vermelha e começa a piscar se a energia restante da bateria estiver fraca.
 (O indicador do estado também pisca) Recarregue a bateria ou substitua-a por uma bateria completamente carregada.

🦉 Nota

- Não deixe quaisquer objectos de metal (como clipes) perto das áreas de contacto da ficha da alimentação. Caso contrário, pode causar um fogo e/ou choque eléctrico com um curto-circuito ou com o calor que foi gerado.
- A bateria pode ser carregada, mesmo que ainda tenha alguma carga, mas não recomendamos que continue a carregar a bateria quando esta já estiver completamente carregada. (A bateria tem características que reduzem o seu tempo de funcionamento e fazem com que a bateria inche.)

Tempo de funcionamento e número de imagens graváveis aproximado

Gravar imagens paradas (quando utilizar o monitor LCD/Visor) (De acordo com a norma CIPA no modo AE do programa)

Quando a lente permutável (H-PS14042) for usada		
Número de imagens graváveis	Cerca de 320 imagens	
Tempo de gravação	Cerca de 160 min	

Quando a lente permutável (H-FS014042) for usada		
Número de imagens graváveis	Cerca de 310 imagens	
Tempo de gravação	Cerca de 155 min	

Quando a lente permutável (H-FS45150) for usada		
Número de imagens graváveis	Cerca de 320 imagens	
Tempo de gravação	Cerca de 160 min	

Condições de gravação de acordo com os padrões CIPA

- CIPA é uma abreviatura de [Camera & Imaging Products Association].
- Temperatura: 23 °C/Humidade: 50%RH quando o monitor LCD está ligado.
- Usar um Cartão de Memória SD da Panasonic (4 GB).
- Utilizar a bateria fornecida.
- Início da gravação 30 segundos após a câmara ser ligada.

(Quando fixar uma lente permutável compatível com a função estabilizadora óptica da imagem, defina o estabilizador óptico da imagem para [(((()))))

- Gravar uma vez a cada 30 segundos, com o flash completo em cada segundo de gravação.
- Quando uma lente permutável compatível com o zoom electrónico (zoom que funciona electricamente) estiver fixada, o zoom passa de Tele para Grande Angular ou vice-versa em cada gravação.
- Desligar a câmara a cada 10 gravações e deixá-la desligada até que a temperatura da bateria diminua.

O número de imagens graváveis varia, dependendo do tempo de intervalo de gravação. Se o tempo de intervalo de gravação ficar mais comprido, o número de imagens graváveis diminui. [Por exemplo, se tivesse de tirar uma fotografia a cada dois minutos, o número de imagens seria reduzido para cerca de um quarto do número de imagens apresentado acima (com base numa foto tirada a cada 30 segundos).]

Preparação

Gravar filmes (Quando utilizar o monitor LCD)

- [AVCHD] (Gravar com a qualidade de imagem definida para [FSH])

Quando a lente permutável (H-PS14042) for usada		
Tempo de gravação	Cerca de 150 min	
Tempo de gravação actual	Cerca de 75 min	

Quando a lente permutável (H-FS014042) for usada		
Tempo de gravação	Cerca de 140 min	
Tempo de gravação actual	Cerca de 70 min	

Quando a lente permutável (H-FS45150) for usada		
Tempo de gravação	Cerca de 150 min	
Tempo de gravação actual	Cerca de 75 min	

-[MP4] (Gravar com a qualidade de imagem definida para [FHD])

Quando a lente permutável (H-PS14042) for usada		
Tempo de gravação	Cerca de 150 min	
Tempo de gravação actual	Cerca de 75 min	

Quando a lente permutável (H-FS014042) for usada		
Tempo de gravação	Cerca de 140 min	
Tempo de gravação actual	Cerca de 70 min	

Quando a lente permutável (H-FS45150) for usada		
Tempo de gravação	Cerca de 150 min	
Tempo de gravação actual	Cerca de 75 min	

- Estes tempos referem-se à temperatura ambiente de 23 °C e humidade de 50%RH. Por favor, tenha em conta que estes tempos são uma aproximação.
- O tempo de gravação actual é o tempo disponível para a gravação quando repetir acções como ligar e desligar a unidade, iniciar/parar a gravação, etc.
- O tempo máximo para gravar filmes continuamente com [PSH] em [AVCHD] são 29 minutos e 59 segundos.
- O tempo máximo para gravar filmes continuamente com [MP4] são 29 minutos e 59 segundos, ou até 4 GB. (Para [FHD] no formato [MP4], o tamanho do ficheiro é grande e o tempo de gravação desce abaixo dos 29 minutos e 59 segundos.)

Preparação

Reprodução (quando utilizar o monitor LCD)

Quando a lente permutável (H-PS14042) for usada			
Tempo de reprodução Cerca de 200 min			
Quando a lente permutável (H-FS014042) for usada			
Tempo de reprodução Cerca de 190 min			
Quando a lente permutável (H-FS45150) for usada			

Tom	$n \circ i$	00	200	1100	
	_	 _	-	_	~

Cerca de 210 min

🦉 Nota

 Os tempos de funcionamento e número de imagens graváveis difere de acordo com o ambiente e as condições de funcionamento.

Por exemplo, nos casos seguintes, os tempos de funcionamento ficam mais curtos e o número de imagens graváveis fica reduzido.

- Em ambientes a baixas temperaturas, como em encostas de esqui.
- Usar o [AUTO] do [Modo LCD] ou [MODE1] do [Modo LCD].
- Quando o flash é usado repetidamente.
- Quando o tempo de funcionamento da câmara ficar muito curto, mesmo após ter carregado correctamente a bateria, o tempo de utilização da bateria pode ter chegado ao fim. Compre uma bateria nova.

Inserir e Retirar o Cartão (opcional)/Bateria

- Certifique-se que a câmara está desligada.
- Recomendamos a utilização de um cartão da Panasonic.
 - Faça deslizar a alavanca de desbloqueio na direcção da seta e abra a tampa do compartimento do cartão/bateria.
 - Utilize sempre baterias genuínas da Panasonic.
 - Se utilizar outro tipo de baterias, não podemos garantir a qualidade do produto.
 - 2 Bateria: Tendo cuidado com a orientação da bateria, insira até ao fundo, até ouvir o som do fixar e depois certifique-se de que está bloqueado com a alavanca (A). Puxe a alavanca (A) na direcção da seta para retirar a bateria.

Cartão: Prima-o bem até ao fim até ouvir um clique, tendo cuidado com a direcção em que o insere. Para retirar o cartão, prima

o cartão até ouvir um clique e depois puxe o cartão para fora a direito.

B: Não toque nos terminais de ligação do cartão.

- **3 •**: Feche a tampa do cartão/bateria.
 - P: Faça deslizar a alavanca de desbloqueio na direcção da seta.







🥏 Nota

- Retire a bateria depois da utilização. (A bateria fica gasta se não for utilizada durante um longo período de tempo após ter sido carregada.)
- A bateria fica quente após o uso e durante ou após o carregamento. A câmara também fica quente durante o uso. No entanto, isto não é um mau funcionamento.
- Antes de retirar o cartão ou a bateria, desligue a câmara e espere até que o indicador do estado se desligue por completo. (Caso contrário, esta unidade pode deixar de funcionar normalmente e o próprio cartão pode ficar danificado, ou poderá perder as imagens gravadas.)

Acerca do Cartão

Acerca dos cartões que podem ser utilizados nesta unidade

Os cartões seguintes que se encontram em conformidade com a norma de SD-video podem ser usados com esta unidade.

(Estes cartões são indicados como cartão no texto.)

	Notas
Cartão de Memória SD (8 MB a 2 GB)	 Use um cartão com Classe de Velocidade SD* com "Classe 4" ou superior quando gravar filmes. O Cartão de Memória SDHC pode ser usado com equipamento compatível com o Cartão de Memória SDHC ou Cartão de Memória SDXC.
Cartão de Memória SDHC (4 GB a 32 GB)	 O Cartão de Memória SDXC só pode ser usado com equipamento compatível com o Cartão de Memória SDXC. Verifique se o PC e outro equipamento é compatível quando usar Cartões de Memória SDXC.
Cartão de Memória SDXC (48 GB, 64 GB)	http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html • Esta unidade é compatível com cartões de memória SDHC/SDXC com a norma UHS-I. • Só pode usar cartões com a capacidade listada à esquerda.

 A classe de velocidade SD é a velocidade padrão relativa à escrita contínua. Verifique na etiqueta do cartão, etc.

por ex.:

CLASS(4)



 Por favor confirme as últimas informações no seguinte website. http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/

(Este site encontra-se apenas em inglês.)

Acesso ao cartão

A indicação de acesso aparece a vermelho quando as imagens estiverem a ser gravadas no cartão.



 Durante o acesso (escrita da imagem, leitura e apagamento, formatação, etc.), não desligue esta unidade, não retire a bateria, cartão nem desligue o adaptador AC (opcional). Além disso, não sujeite a câmara a vibrações, impactos ou electricidade estática.

O cartão ou os dados no cartão podem ficar danificados e esta unidade pode deixar de funcionar normalmente. Se a operação falhar devido a vibração, impactos ou electricidade estática, efectue de novo a operação.

🦉 Nota

- Interruptor de protecção contra escrita fornecido (A) (Quando este interruptor estiver definido para a posição [LOCK], não pode escrever, apagar ou formatar dados. A capacidade de escrever, apagar e formatar dados é recuperada quando o interruptor voltar à sua posição original.)
- O dado no cartão pode ser danificado ou perdido devido a ondas electromagnéticas, electricidade estática ou queda de corrente da câmara ou do cartão. Aconselhamos arquivar os dados importantes num computador, etc.
- Não formate o cartão no seu PC ou noutro equipamento. Formate-o apenas na câmara, para assegurar um funcionamento correcto. (P77)
- Manter o Cartão de Memória fora do alcance de crianças para prevenir que não engulam.

Preparação

Número aproximado de imagens graváveis e tempo de gravação disponível

Acerca da apresentação do número de imagens graváveis e o tempo de gravação disponível

- Pode alternar entre a apresentação do número de imagens graváveis e o tempo de gravação disponível em [Ver restante] (P171) no menu [Personal].
- A Número de imagens graváveis
- B Tempo de gravação disponível



Número de imagens graváveis

• [9999+] é apresentado se houver mais de 10000 imagens restantes.

• Formato [4:3], Qualidade [==]

[Tamanho foto]	2 GB	8 GB	32 GB	64 GB
L (16M)	220	890	3630	7260
M (8M)	400	1630	6600	13000
S (4M)	670	2710	10980	21490

• Formato [4:3], Qualidade [RAW 1:]

[Tamanho foto]	2 GB	8 GB	32 GB	64 GB
L (16M)	68	270	1110	2230
M (8M)	79	320	1290	2580
S (4M)	86	340	1400	2800

Tempo de gravação disponível (quando gravar imagens em movimento)

• "h" é uma abreviatura para hora, "m" para minutos e "s" para segundos.

• [AVCHD]

[Quald. grav.]	2 GB	8 GB	32 GB	64 GB
PSH	8m00s	36m00s	2h31m	5h7m
FSH/FPH/SH	13m00s	1h00m	4h9m	8h25m

• [MP4]

[Quald. grav.]	2 GB	8 GB	32 GB	64 GB
FHD	11m18s	49m5s	3h22m13s	6h50m11s
HD	21m34s	1h33m43s	6h26m4s	13h3m6s
VGA	47m28s	3h26m16s	14h9m40s	28h43m28s

🦉 Nota

- O número de imagens graváveis e o tempo de gravação disponível são uma aproximação. (Variam dependendo das condições de gravação e do tipo de cartão.)
- O número de imagens graváveis e o tempo de gravação disponível varia, dependendo dos objectos.
- O tempo máximo para gravar filmes continuamente com [PSH] em [AVCHD] são 29 minutos e 59 segundos.
- O tempo máximo para gravar filmes continuamente com [MP4] são 29 minutos e 59 segundos, ou até 4 GB.
 (Para [FHD] no formato [MP4], o tamanho do ficheiro é grande e o tempo de gravação desce abaixo dos 29 minutos e 59 segundos).
- O tempo de gravação contínua máximo disponível é apresentado no ecrã.

Preparação

Acertar a data/hora (Acertar o relógio)

- O relógio não está ajustado quando a Câmara Digital é adquirida.
 - 1 Ligue a câmara.
 - O indicador do estado acende quando ligar esta unidade 1.
 - Se o ecrã de selecção da língua não for apresentado, passe para o passo 4.
 - 2 Toque em [Idioma].
 - **3** Escolha a língua.
 - 4 Toque em [Aj. relógio].
 - 5 Toque nos itens que deseja definir (Ano/Mês/Dia/ Horas/Minutos) e defina, usando [∧]/[√].
 - (A): Horas no seu país
 - B: Horas no destino de viagem
 - Pode continuar a mudar as definições, tocando continuamente em [⟨>]/[⟨>].
 - Toque em [] para cancelar as definições da data e das horas sem acertar uma data e uma hora.

Para definir a sequência de visualização e o formato de apresentação das horas.

- Toque em [Formato] para visualizar o ecrã das definições para definir o formato de apresentação das horas/ordem de apresentação das definições.
- 6 Toque em [Ajust.] para definir.

7 Toque em [Ajust.] no ecrã de confirmação.

 Quando o acerto do relógio estiver completo, o ecrã de confirmação da definição da alavanca da função é apresentado. Escolha [Mudar] ou [Sair]. (Pode escolher/anular a escolha da caixa de verificação sempre que tocar em [Não mostrar isto novamente].)
 Para [Alavanca de Função] consulte a P15.









Alterar o acerto do relógio

Escolha a opção [Aj. relógio] no menu [Config.]. (P64)

- O relógio pode ser reiniciado, conforme apresentado nos passos 5 e 6.
- O acerto do relógio é mantido durante 3 meses usando a bateria do relógio incorporada, mesmo sem a bateria do aparelho. (Deixe a bateria carregada na unidade durante 24 horas para carregar a bateria incorporada.)

🦉 Nota

- Se o relógio não estiver certo, não pode imprimir a data correcta quando carimbar a data nas imagens com a opção [Imp texto] ou quando pedir a um laboratório fotográfico para imprimir as imagens.
- Se o relógio estiver certo, pode imprimir a data correcta, mesmo que a data não seja apresentada no ecrã da câmara.

Seleccionar o Modo de Gravação

Seleccionar um Modo de Gravação com o disco do modo

Escolha o modo, rodando o disco do modo.

• Rode lentamente o disco do modo para escolher o modo desejado (A).



Para seleccionar o modo automático inteligente

Premir [1].

- O botão [1] acende quando escolher o Modo Automático Inteligente.
- O modo de gravação seleccionado pelo disco do modo é desactivado enquanto o botão [[]] estiver aceso.



Básico

Modo automático inteligente (P42)

Os objectos são gravados pela câmara usando automaticamente as configurações.

Modo automático inteligente Plus (P46)

Combine facilmente as definições seleccionadas pela câmara às suas preferências e grave.

P Modo AE do programa (P50)

Os objectos são gravados com as suas próprias configurações.

Avançadas

A Prioridade de abertura do modo AE (P117)

A velocidade do obturador é determinada automaticamente pelo valor de abertura que escolher.

S Prioridade do obturador do modo AE (P118)

O valor de abertura é determinado automaticamente pela velocidade do obturador que escolher.

Modo de exposição manual (P119)

A exposição é ajustada pelo valor de abertura e pela velocidade do obturador, que são ajustados manualmente.

C1 C2 Modo personalizado (P139)

Use este modo para tirar fotografias com as configurações registadas anteriormente.

SCN Modo de guia de cena (P121)

Este modo permite-lhe tirar fotografias que correspondam ao cenário a ser gravado.

Modo de controle criativo (P130)

Grave enquanto verifica o efeito de imagem.

Dicas para tirar boas fotografias

Segure a câmara suavemente com ambas as mãos, mantenha os braços parados de lado e fique com os pés um pouco separados.

- Não cubra o flash, a lâmpada auxiliar AF A ou o microfone B com os seus dedos ou outros objectos.
- Tenha cuidado com a instabilidade da câmara quando premir o obturador.
- Quando tirar fotografias, certifique-se que está estável e que não existe o perigo de colidir com outra pessoa, objecto, etc.



Detecta a orientação da câmara (Função de Detecção da Direcção)

Esta função detecta a orientação vertical quando gravar com a câmara orientada verticalmente. Quando reproduzir a gravação, esta é apresentada automaticamente na orientação vertical. (Apenas disponível quando [Girar tela] (P75) estiver definido para [ON].)



- Quando gravar com esta unidade, a detecção da direcção pode ser efectuada, mesmo que esteja a usar uma lente que não seja compatível com a função de detecção da direcção.
- Quando a câmera é mantida verticalmente e inclinada para cima ou para baixo para gravar, a função de detecção de direção pode não funcionar corretamente.
- As imagens em movimento tiradas com a câmara segurada na vertical não são apresentadas na vertical.
- Não pode gravar imagens 3D na orientação vertical.

Utilizar o visor

Ligar o Monitor LCD/Visor

Acerca da comutação automática do sensor de olho

Quando [LVF/LCD auto] de [Sensor de Olho] (P170) no menu [Personal] for definido para [ON] e o seu olho ou um objecto se aproximar do visor, o ecrã passa automaticamente para a apresentação no visor.

A sensibilidade do sensor ocular pode ser definida para [HIGH] ou [LOW] com [Sensibilidade].

- O sensor de olhos não funciona adequadamente de acordo com a forma dos seus óculos, o modo como se segura a câmara, ou no caso de luzes intensas nas proximidades do sensor. Comute manualmente nesses casos.
- O sensor ocular é desligado durante a reprodução de filmes e apresentação de diapositivos.

Ligar o Monitor LCD/Visor manualmente

O botão [LVF/LCD/Fn3] pode ser usado de dois modos, como [LVF/LCD] ou como [Fn3] (função 3). Na altura da compra, está definido inicialmente para [LVF/LCD].

- Para alterar a configuração, escolha usando [LVF/LCD / Fn3] no menu [Personal].
- Consulte a P113 para obter mais detalhes acerca do botão da função.

Prima [LVF/LCD] para comutar o ecrã do monitor.

- A Botão [LVF/LCD/Fn3]
- B Sensor de olhos
- Quando [LVF/LCD / Fn3] no menu [Personal] for definido para [Fn3], use o sensor ocular para alternar entre o ecrã LCD e o visor.

Ajuste da dioptria

Ajuste a dioptria de acordo com a sua visão, de modo a poder ver claramente os caracteres apresentados no visor.





Acerca do sensor ocular AF

Se [Sensor de Olho AF] no menu [Personal] for definido para [ON], a câmara ajusta automaticamente a focagem quando o sensor ocular for activado.

🥟 Nota

- · Os beeps não são emitidos quando a focagem for obtida em [Sensor de Olho AF].
- [Sensor de Olho AF] pode não funcionar em condições de fraca iluminação.
- A característica [Sensor de Olho AF] é desactivada nas seguintes condições:
- Com lentes que oferecem apenas Focagem Manual
- Com algumas lentes Four Third

Definir a focagem com o Touch Pad.

Se definir [AF pad de toque] de [Defin. toques] (P171) no menu [Personal] para [ON] quando usar o visor, pode usar o monitor LCD como Touch Pad. Toque no monitor LCD para mover a área AF no visor para uma posição desejada.

- Prima o obturador até meio para determinar a posição de focagem.
- Se premir [m/ →] antes de determinar a posição de focagem, a moldura da área AF volta à posição central.
- Para cancelar a moldura da área AF quando o modo de focagem automática (P95) for definido para [[] ([Detectar face]), [[[][]] ([Busca AF]) ou [] ([23 áreas]), prima [MENU/SET].



Nota

• A função de toque no obturador (P39) é desactivada quando usar [AF pad de toque].

Tirar fotografias

Modos aplicáveis: 🗗 🗗 PASMC1C2 🕮 🕹

Como definir a focagem quando tirar uma fotografia (AFS/AFF/AFC)

1 Escolha [Modo focagem] a partir do menu [Gravar]. (P64)

2 Toque no item.

 Escolha o [Modo focagem] de acordo com o movimento do objecto e a cena que estiver a gravar.



ltem	O movimento do objecto e da cena (recomendado)	Descrição das configurações	
AFS	O objecto está parado (Paisagem, fotografia de aniversário, etc.)	"AFS" é uma abreviatura de "Auto Focus Single". A focagem é definida automaticamente quando o obturador for premido até meio. A focagem é fixada enquanto este for premido até meio.	
AFF	O movimento não pode ser previsto (Crianças, animais, etc.)	"AFF" é uma abreviatura de "Auto Focus Flexible". Neste modo, a focagem é efectuada automaticamente quando o obturador for premido até meio. Se o objecto se mover enquanto o obturador for premido até meio, a focagem é corrigida para equivaler automaticamente ao movimento.	
AFC	O objecto está a mover-se (Desporto, comboios, etc.)	"AFC" é uma abreviatura de "Auto Focus Continuous". Neste modo, enquanto o obturador é premido até meio, a focagem é efectuada constantemente para equivaler ao movimento do objecto. Quando o objecto se está a mover, a focagem é efectuada prevendo a posição do objecto na altura da gravação. (Previsão do movimento)	
MF	Defina a focagem manualmente. (P101)		

• Quando gravar usando [AFF], [AFC]

- Pode levar algum tempo para focar o objecto quando passar o zoom de Wide (Grande angular) para Tele, ou passar de repente de um objecto distante para um objecto próximo.
- Prima novamente o obturador até meio quando tiver dificuldades em focar o objecto.
- Enquanto o obturador é premido até meio, pode ver oscilação no ecrã.
- Dependendo da lente usada, [AFF] e [AFC] podem não funcionar. Consulte o website na P16.
- · Saia do menu após defini-lo.
3 Prima o obturador até meio.



Modo de focagem		AFS	
Focagem		Quando o objecto estiver focado	Quando o objecto não estiver focado
Indicação de focagem	A	Ligado	Pisca
Área AF	B	Verde	—
Som		Emite um som 2 vezes	—

Modo de focagem		AFF/AFC	
Focagem		Quando o objecto estiver focado	Quando o objecto não estiver focado
Indicação de focagem	A	Ligado	Pisca ou Desligado
Área AF	B	Verde ^{*1}	—
Som		Emite um som 2 vezes ^{*2}	—

*1 Quando o Modo AF é definido para []], a primeira área AF em que é obtida focagem pode ser apresentada momentaneamente enquanto prime até meio.

- *2 Será ouvido um bip quando a focagem for obtida primeiro enquanto prime até meio.
- Quando a luminosidade for insuficiente para [AFF] ou [AFC], a câmara funciona como se [AFS] tivesse sido escolhido. Neste caso, o visor passa para o [AFS] amarelo.

🦉 Nota

- Se ampliar/afastar após focar um objecto, a focagem pode perder a sua precisão. Nesse caso, volte a ajustar a focagem.
- O alcance da focagem é diferente, dependendo da lente usada.
 - Quando a lente permutável (H-PS14042) for usada: 0,2 m (Grande angular para distância focal de 20 mm) a ∞ , 0,3 m (distância focal de 21 mm para Tele) a ∞
- Quando a lente permutável (H-FS014042) for usada: 0,3 m a ∞
- Quando a lente permutável (H-FS45150) for usada: 0,9 m a ∞

Objecto e condição de gravação em que seja difícil focar

- Objectos em movimento rápido, objectos extremamente claros ou objectos sem contraste
- Quando gravar objectos através de janelas ou perto de objectos brilhantes
- · Quando estiver escuro ou quando ocorrerem instabilidades
- Quando a câmara estiver demasiado perto do objecto ou quando tirar fotografias tanto de objectos próximos como de objectos afastados

Tirar fotografias

Defina o modo primário para [□] premindo ▼ (□ ⊗).

1 Seleccionar o Modo de Gravação.

2 Prima o obturador até meio para focar.

- (A) Valor de abertura
- B Velocidade do obturador
- O valor de abertura e a velocidade do obturador são apresentados. (Este pisca a vermelho se a exposição correcta não for obtida, excepto quando definido para o flash.)
- Quando a imagem estiver focada correctamente, a foto será tirada, pois [Prior focagem] (P167) está definida inicialmente para [ON].
- Prima o obturador por completo (prima-o ainda mais) para tirar a fotografia.





Tirar fotografias com a função de Toque no Obturador

Tocando simplesmente no objecto a focar, irá focar o objecto e tirar a fotografia automaticamente.

1 Toque em [].

2 Toque em [▲≚].

 O ícone passa para [b_] e torna-se possível tirar fotografias com a função de Toque no Obturador.



3 Toque no objecto que deseja focar e depois tire uma fotografia.

- É apresentada a área AF com a mesma função que [] no modo AF na posição em que tocar, e é tirada uma fotografia quando for focada quando o modo AF for definido para []], [IT₁₁₃], []] ou []].
- A posição em que tocar é aumentada e a fotografia é tirada quando estiver focada, quando o modo AF estiver definido para [+]. (Não pode ser definido na extremidade do ecrã)
- Se o histograma for apresentado no topo do objecto que deseja tocar, toque no objecto após mover primeiro o histograma, arrastando-o (P13).

Para cancelar a função de Toque no Obturador

Toque em [4_].

🦉 Nota

• Se [Prior focagem] estiver ligado ([ON]), quando o [Modo focagem] for definido para [AFS] e o Toque no Obturador falhar, a área AF fica vermelha brevemente e desaparece. Isto significa que a fotografia não pode ser tirada nas condições actuais.

Quando escolher [AFF] ou [AFC], a fotografia não será tirada se a indicação da focagem estiver a piscar a verde, mas se o objecto for focado enquanto continua a tocar no ecrã, a fotografia será tirada.

 A medição da luminosidade é efectuada no ponto tocado quando [Medição] (P151) for definido para [.]. Na extremidade do ecrã, a medição pode ser afectada pela luminosidade em redor do local tocado.

Alterar a informação apresentada no ecrã de gravação

Prima o botão [DISP.] para alterar.

Pode seleccionar entre [[....]] (estilo de monitor LCD) e []] (estilo visor) para cada ecrã de visualização do monitor LCD e visor usando [Apresent LCD] e [Apresent LVF] no menu [Personal].

([.....] Estilo do monitor LCD)

 O ecrã liga do seguinte modo: (Exemplo do ecrã do monitor LCD)





- (A) Com informação *
- B Sem informação
- © Com informação (ecrã do sensor de inclinação)*
- D Sem informação (ecrã do sensor de inclinação)
- E Desligado

([]] Estilo do visor)

 O ecrã liga do seguinte modo: (Exemplo de apresentação no visor)



- (F) Com informação (informação detalhada)*
- G Com informação
- \oplus Com informação (informação detalhada, ecrã do sensor de inclinação)*
- Com informação (ecrã do sensor de inclinação)
- Histogramas são apresentados quando [Histograma] do menu [Personal] estiver definido para [ON].

Também pode ver o medidor da Exposição, definindo [Med.expos.] do menu [Personal] para [ON]. (P166)

Nota

• Se cerca de 1 minuto decorrer sem que faça qualquer operação, parte do visor desaparece. Prima [DISP.] ou toque no monitor LCD para que o visor volte a aparecer.

Acerca do ecrã do sensor de inclinação

Com o sensor de inclinação apresentado, é fácil corrigir a inclinação da câmara, etc.

- 1 Prima [DISP.] para ver o sensor de inclinação.
- 2 Verificar a inclinação da câmara.



- A Direcção horizontal: Corrigir a inclinação para a esquerda
- B Direção vertical:
 - Corrigindo inclinação para baixo
- Quando a inclinação da câmara for pouca, o indicador passa para verde.
- Quando gravar com uma orientação vertical, o ecrã passa automaticamente para um ecrã orientado verticalmente.

🥏 Nota

- Mesmo após corrigir a inclinação, ainda pode haver um erro de aproximadamente ± 1°.
- Quando [Ajuste botão Fn] do menu [Personal] estiver definido para [Indicador de Nível], pode ligar/ desligar o ecrã do sensor de inclinação premindo o botão da função.
- Ao inclinar significativamente para cima ou para baixo para gravar, a exibição do sensor de inclinação pode não ser exibida corretamente e a função de detecção de direção (P33) pode não funcionar corretamente.

Tirar fotografias com a função automática

(Modo automático inteligente)

Modo de gravação: 🚯

Neste modo, a câmara escolhe as definições óptimas para o objecto e cena, por isso, recomendamo-lo quando desejar que seja a câmara a tratar das definições, e gravar sem pensar nelas.

Premir [fa].

- A câmara passa para o modo automático inteligente usado mais recentemente ou modo mais automático inteligente. (P46) Na altura da compra, o modo é definido para o modo automático inteligente.
- O botão [1] acende quando escolher o Modo Automático Inteligente. (A luz desliga-se durante a gravação)
- O botão [[7]] é desligado quando for premido de novo e será definido para os Modos [Gravar] seleccionados pelo disco do modo.
- Pode definir o controlo da desfocagem tocando em [3] no ecrã de gravação e depois tocando em [3]. (P48)
- Quando tocar no objecto, a função da Busca AF começa a funcionar. Também pode premir o botão do cursor para ◄ e depois premir o obturador até meio. Para mais detalhes, consulte a P97.

Detecção da cena

Quando a câmara identifica a cena óptima, o ícone dessa cena é apresentado a azul durante 2 segundos e depois, a sua cor muda para o vermelho habitual.

Dependendo da cena identificada, a câmara pode apresentar [*m*], o que permite seleccionar os efeitos recomendados da câmara. Para mais detalhes, consulte "Gravar com Efeitos Recomendados da Câmara" na P45.

Quando tirar fotografias

ÍA	\rightarrow	2	[i-Retrato]
		iÃ	[i-Cenário]
		Ś	[i-Macro]
		*4	[i-Retrato noturno] ^{*1}
		Ż	[i-Cenário noturno]
		s,	[i-Bebê] ^{*2}
		Ņ	[i-Pôr-do-sol]

*1 Apenas quando seleccionar [I≱A] (AUTO).

*2 Quando [Detec. face] estiver definido para [ON], [m] será apresentado para aniversários de rostos registados já definidos apenas quando o rosto de uma pessoa de 3 anos ou mais jovem seja detectado.

Ao gravar filmes

ίA	\rightarrow	i 🔊	[i-Retrato]
		1	[i-Cenário]
		⊘ ∎	[i-Luz fraca]
		i y	[i-Macro]

- [1] é escolhido se nenhuma destas cenas for aplicável e se escolher as configurações padrão.
- Quando [10], [12] ou [13] for seleccionado, a câmara detecta automaticamente o rosto de uma pessoa e ajusta a focagem e a exposição. (Detecção do rosto)
- Se usar um tripé, por exemplo, e a câmara achar que a oscilação é mínima quando a detecção da cena tiver sido identificado como [2], a velocidade do obturador será definida para um valor inferior ao normal. Tenha cuidado para não mover a câmara enquanto tira fotografias.
- · Uma cena óptima para o objecto especificado será escolhida quando definir para busca AF.
- Quando [Detec. face] estiver definido para [ON] e forem detectados rostos semelhantes ao rosto registado, [R] é apresentado no canto superior direito de [[]], [[]] e [[]].
- Devido às condições, como as apresentadas abaixo, pode ser identificada uma cena diferente para o mesmo objecto.
 - Condições do objecto: Quando a cara está clara ou escura, o tamanho do objecto, a cor do objecto, a distância até ao objecto, o contraste do objecto, quando o objecto está em movimento
 - Condições de gravação: por o sol, alvorada, sob condições de pouca luminosidade, quando a câmara vibra, quando for usado o zoom
- Para tirar fotografias numa devida cena, recomendamos que tire fotografias com o modo de gravação adequado.



Acerca do flash

Este está definido para [**G**] quando o flash estiver fechado, e [$_{i} \neq A$] (AUTO) quando estiver aberto. Quando o flash estiver aberto, a câmara define automaticamente [$_{i} \neq A$], [$_{i} \neq \&$] (AUTO/ redução do olho vermelho), [$_{i} \neq \&$], ou [$_{i} \neq s$] para equivaler ao tipo de objecto e luminosidade.

🦉 Nota

Abra o flash quando for utilizar o flash. (P84)

- Quando escolher [i&] ou [i] a correcção digital do olho vermelho é activada.
- A velocidade do obturador será mais lenta durante [148] ou [148].

Funções que funcionam automaticamente e opções do menu que são desactivadas

As seguintes funções são efectuadas automaticamente, para permitir à câmara escolher as definições óptimas.

 Detecção da cena/Compensação da luz de fundo/Detecção do rosto/Balanço de Brancos Automático/Controlo inteligente da sensibilidade ISO/[Rem olh. ver]/[Resol intelig.]/[i.dinâmico]/ [Obt longo]/[Comp. sombra]/[Af rápido]/[Lamp aux AF]

Como a câmara escolhe as definições óptimas automaticamente, os seguintes menus são desactivados.

Menu	Item
[Gravar]	Itens sem ser [Padrão] e [Monocromático] em [Estilo foto]/[Medição]/ [HDR]/[i.dinâmico]/[Flash]/[Rem olh. ver]/[Sincro flash]/[Ajuste flash]/ [Resol intelig.]/[Limite ISO]/[Incrementos ISO]/[Obt longo]/[Comp. sombra]/[Zoom digital]
[Vídeo]	Itens sem ser [Padrão] e [Monocromático] em [Estilo foto]/[Modo imagem]/ [Medição]/[i.dinâmico]/[Resol intelig.]/[Zoom digital]/[Red cintilante]
[Menu person.]	[Mem. conf. pers]/[Med.expos.]/[Bloq AF/AE]/[Trava bloq AF/AE]/[Af rápido]/[Sensor de Olho AF]/[Área foco direta]/[AF obturador]/[Lamp aux AF]/[AF+MF]

• Para o método de definição do menu, consulte a P64.

🥏 Nota

• A Compensação da Luz de Fundo

– Quando houver uma luz de fundo, o objecto aparece mais escuro e a câmara tenta corrigir automaticamente, aumentando a luminosidade da imagem. No modo automático inteligente, a compensação da luz de fundo funciona automaticamente.

Gravar com Efeitos Recomendados da Câmara

Dependendo da cena que é identificada automaticamente, pode escolher entre um número de diferentes efeitos de imagem (filtro) recomendados automaticamente pela câmara, com referência a imagens de exemplo (Apenas disponível quando [Filtro Recomendado] no menu de gravação for definido para [ON]. Na altura da compra, esta definição está ligada ([ON]).)

Toque em [*influttion]*], que é apresentado automaticamente após detecção automática.

- O ecrã de selecção para os efeitos recomendados da câmara é apresentado.
- O ecrã de selecção também pode ser apresentado premindo A.
- 2 Toque na imagem de exemplo para escolher efeitos de imagem (filtros).
 - O efeito de imagem da imagem de exemplo seleccionada será aplicado numa pré-visualização (A).
 - O efeito de imagem pode ser mudado, tocando em [6]/[6].

3 Toque em [Ajust.].

• O Modo de Controlo Criativo para o efeito de imagem seleccionado é escolhido.

🥟 Nota

• [[[mb]] é apresentado no ecrã de gravação. Toque para voltar ao modo automático inteligente (👔 ou 🕼).

A mesma operação pode ser efectuada premindo o botão [1].

- Quando usar um filtro recomendado, não pode usar menus nem funções de gravação que não estejam disponíveis no modo de controlo criativo.
- Para saber como ajustar os efeitos de imagem e outra informação, consulte "Tirar fotografias com diferentes efeitos de imagem (Modo de controle criativo)" na P130.
- O filtro recomendado não se encontra disponível quando estiver a usar o visor.







Gravar usando o Modo Mais Automático Inteligente

Modo de gravação: 🚮

A luminosidade e a cor definidas optimamente pela câmara podem ser facilmente combinadas com as suas preferências. Este modo é útil se não gosta de lidar com definições pormenorizadas, mas que gosta que as definições criadas automaticamente pela câmara equivalham às suas preferências.

- Excepto para permitir a definição da luminosidade e cor, o modo mais automático inteligente é idêntico ao modo automático inteligente.
 - 1 Prima [MENU/SET] quando estiver no modo automático inteligente.



2 Toque em [MODO iA].

3 Seleccione [**1**], e depois toque em [Ajust.].



Definir a luminosidade

1 Toque em [🗗].

- 2 Toque em [2] para visualizar o ecrã de definições.
 O ecrã de definições também pode ser apresentado no ecrã de
 - O ecra de definições também pode ser apresentado no ecra de gravação, premindo o disco traseiro.
 Cada vez que premir o disco traseiro alterna entre a definição da luminosidade, controlo de desfocadem (P48) e operação.

da luminosidade, controlo de desfocagem (P48) e operação final.

3 Arraste a barra deslizante para proceder à definição.

- Isto ajusta a luminosidade da imagem.
- Também pode fazer as configurações rodando o disco traseiro.
- Toque de novo em [[2]] para voltar ao ecrã de gravação. Também pode voltar ao ecrã de gravação premindo o disco traseiro.







- 47 -

Definir a cor

1 Toque em [🗗].

 O ecrã de definições também pode ser apresentado a partir do ecrã de gravação, premindo o botão do cursor ►.

Toque em [] para visualizar o ecrã de definições.

- **3** Arraste a barra deslizante para proceder à definição.
 - Isso ajustará a cor da imagem da cor avermelhada para a azulada.
 - Também pode fazer as configurações rodando o disco traseiro.
 - Toque de novo em [[]]] para voltar ao ecrã de gravação. Também pode voltar ao ecrã de gravação premindo o botão do cursor ►.

Nota

2

- Se tocar em [d] durante o ajuste, também pode tirar uma fotografia tocando em []].
- As definições da luminosidade e da cor voltam aos valores predefinidos (ponto central) quando esta unidade for desligada, ou a câmara passar para outro modo de gravação.









Tirar Fotografias com a Função do Controlo da Desfocagem



Pode definir facilmente a desfocagem do fundo enquanto verifica o ecrã.

1 Toque em [d].







- 2 Toque em [B] para visualizar o ecrã de definições.
 - O ecrã de definição de controlo da desfocagem também pode ser apresentado premindo o disco traseiro.
- 3 Arraste a barra deslizante para proceder à definição.
 - Também pode fazer as configurações rodando o disco traseiro.







Desfocagem fraca

4 Gravar imagens ou filmes.

- A operação de Controlo da Desfocagem pode ser terminada tocando em [
- A operação de controlo da desfocagem também pode ser terminada premindo o disco traseiro.
- Também pode gravar uma imagem tocando em []].

🦉 Nota

- No ecrã de definição de Controlo da Desfocagem do modo automático inteligente (🏠 ou 🖽), o Modo AF é [[]].
- Pode definir a localização da área AF tocando no ecrã (o tamanho não pode ser alterado).
- Após começar a gravação de um filme, a quantidade da desfocagem varia, dependendo das condições de gravação.
- A abertura é controlada dentro do raio da exposição adequada durante a gravação de um filme. Assim, a abertura pode nem mudar quando a barra deslizante for movida, dependendo da luminosidade do objecto e a desfocagem do fundo pode não mudar.

(Quando gravar cenas escuras em salas, etc., a abertura pode permanecer completamente aberta e manter o estado de desfocagem inalterado, mesmo quando move a barra deslizante de uma extremidade para a outra.)

- Dependendo da lente usada, pode ouvir um som da lente quando usar o Controlo da Desfocagem, mas isto deve-se ao funcionamento da abertura da lente e não se trata de um mau funcionamento.
- Dependendo da lente usada, o som de funcionamento do Controlo da Desfocagem pode ser gravado durante a gravação de um filme quando a função for usada.
- Dependendo da lente usada, a função de Controlo da Desfocagem pode não funcionar. Consulte o website quanto a lentes compatíveis.
- Em [Efeito miniat.] do modo de controlo criativo, o controlo da desfocagem não pode ser usado.

Tirar fotografias com as suas configurações preferidas (Modo AE do programa)

Modo de gravação: P

A câmara ajusta automaticamente a velocidade do obturador e o valor de abertura de acordo com a luminosidade do objecto.

Pode tirar fotografias com mais liberdade, mudando várias configurações no menu [Gravar].

Ajuste o disco do modo para [P].

🥏 Nota

- A velocidade do obturador é definida automaticamente entre cerca de 20 segundos e 1/4000° de segundo nos seguintes casos.
 - Quando [Sensibilidade] estiver definido para [ISO160].
 - Quando o valor de abertura for definido para F3.5 [quando a lente permutável (H-PS14042, H-FS014042) estiver fixada].
 - Quando o valor de abertura for definido para F4.0 [quando a lente permutável (H-FS45150) estiver fixada].

Alternância do programa

No modo AE do programa, pode mudar o valor de abertura pré-configurado e a velocidade do obturador sem ter de mudar a exposição. A isto, chama-se alternância do programa.

Pode tornar o fundo mais desfocado, diminuindo o valor de abertura, ou gravar um objecto em movimento de um modo mais dinâmico, diminuindo a velocidade do obturador quando tirar uma fotografia no modo AE do programa.

- Prima o botão do obturador até o meio e visualize o valor de abertura no ecrã.
- 2 Enquanto os valores são apresentados (cerca de 10 segundos), efectue a alternância do programa, rodando o disco traseiro.
 - Esta alterna entre a operação de Alternância do Programa e a operação de Compensação da Exposição (P88) sempre que premir o disco traseiro enquanto os valores são apresentados.
 - Rode o disco traseiro para ver o [Med.expos.] (B. (P166)
 - A indicação de alternância do programa (A) aparece no ecrã quando a alternância do programa for activada.
 - Para cancelar a alternância do programa, desligue a câmara ou rode o disco traseiro até que a indicação da alternância do programa desapareça.

A alternância do programa é facilmente cancelada definindo [Ajuste botão Fn] no menu [Personal] para [AE um toque]. (P116)

Exemplo de Alternância de programas [Quando a lente permutável (H-PS14042) for usada]

- (A): Valor de abertura
- (B): Velocidade do obturador
- Quantidade de alternância de programas
- Oráfico da alternância de programas
- Limite da alternância de programas



Nota

- EV é uma abreviatura de [Exposure Value] (Valor de Exposição).
 EV muda com o valor de abertura ou velocidade do obturador.
- Se a compensação exposição não for apropriada quando o botão obturador for premido até o meio, o valor de abertura e a velocidade do obturador tornam-se vermelhos e iniciam a piscar.
- A alternância do programa é cancelada e a câmara volta ao modo normal AE do programa, caso passem mais de 10 segundos após a alternância do programa ser activada. No entanto, a configuração da alternância do programa é memorizada.
- A Alternância do Programa só permite ajustes quando existe uma quantidade adequada de luz.
- A Alternância do Programa está disponível em todas as definições da [Sensibilidade], excepto [] [80].



Gravar Filmes

Modos aplicáveis: 🗗 🗗 PASMC1C2 🖾 🔗

Isto pode gravar filmes de alta definição compatíveis com o formato AVCHD ou filmes gravados em MP4.

O áudio será gravado em estéreo.

As funções disponíveis quando gravar filmes diferem de acordo com a lente que estiver a usar e o som do funcionamento da lente pode ser gravado.

Para mais detalhes, consulte a página 16.

Como definir a focagem quando gravar um filme (AF Contínuo)

A focagem varia, dependendo das definições de [Modo focagem] e de [AF contínuo] no menu do modo [Vídeo].

Modo de focagem	AF Contínuo	Definições
AFS/AFF/AFC	ON (Ligado)	Pode fazer com que a câmara foque continuamente. • Prima o obturador até meio quando tiver dificuldades em focar o objecto.
	OFF (Desligado)	A posição de focagem é fixada quando começar a gravar um filme. • Pode definir a focagem premindo o obturador até meio ou tocando no objecto.
ME	ON (Ligado)	Pode focar manualmente.
IVII	OFF (Desligado)	

 Dependendo das condições de gravação ou lente usada, o som de funcionamento pode ser gravado quando usar a focagem automática enquanto grava um filme. Recomendamos que grave com [AF contínuo] no menu [Vídeo] definido para [OFF], caso o som do funcionamento o perturbe, para evitar gravar o ruído da lente.

• Quando utilizar o zoom ao gravar filmes, pode levar algum tempo para focar.

Gravar Filmes

Comece a gravação premindo o botão do filme.

- (A) Tempo de gravação decorrido
- B Tempo de gravação disponível
- Pode gravar filmes adequados para cada modo.
- O indicador do estado de gravação (vermelho) © começa a piscar enquanto grava filmes.
- Se cerca de 1 minuto decorrer sem que faça qualquer operação, parte do visor desaparece. Prima [DISP.] ou toque no monitor LCD para que o visor volte a aparecer.
- Quando gravar um filme, não cubra o microfone com os dedos ou outros objectos.
- Deixe de premir o botão do filme mal o tenha premido.
- Para definições do menu do filme, como [Modo grav.], [Quald. grav.], [Red.ruid.ven] e [Aj. nível mic.], consulte P159 a 162.

2 Pare a gravação premindo de novo o botão do filme.

Acerca do formato de gravação para gravar filmes

Esta unidade pode gravar filmes nos formatos AVCHD ou MP4.

AVCHD:

Pode gravar imagens de qualidade de alta definição com este formato. É adequado para ver em televisões grandes ou para guardar no disco.

AVCHD Progressive:

[PSH] em [AVCHD] é um modo que permite gravar filmes em $1920 \times 1080/60$ p, a qualidade mais elevada^{*} em conformidade com a norma AVCHD.

Filmes gravados podem ser guardados e reproduzidos com esta unidade ou "PHOTOfunSTUDIO".

 $\ast~$ Isto significa a qualidade mais elevada para esta unidade.

MP4:

Este é um formato de vídeo mais simples melhor usado quando é necessário uma edição extensiva, ou quando carregar vídeos para a Internet.

Acerca da compatibilidade dos filmes gravados

Filmes gravados em [AVCHD] ou [MP4] podem ser reproduzidos com fraca qualidade de imagem ou de som, ou poderá não ser possível reproduzi-los, mesmo que reproduza com um equipamento compatível com estes formatos. Além disso, a informação de gravação pode não ser apresentada correctamente. Neste caso, use esta unidade.

• Para mais detalhes acerca dos aparelhos compatíveis com AVCHD Progressive e MP4, consulte os websites de apoio apresentados abaixo.

http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/

(Este site encontra-se apenas em inglês.)





🦉 Nota

- O som de funcionamento do zoom ou funcionamento do botão pode ser gravado quando estes forem utilizados durante a gravação de um filme.
- Quando usar a lente permutável (H-PS14042), se retirar o dedo da alavanca do zoom, alavanca de focagem ou alavanca da função durante a gravação de um filme, o som da alavanca a voltar ao lugar pode ser gravado. Quando voltar a colocar a alavanca na sua posição inicial, faça-o calmamente.
- Quando usar a lente permutável (H-PS14042), a velocidade do zoom pode ficar mais lenta do que o normal ao gravar filmes.
- O tempo de gravação disponível apresentado no ecrã pode não diminuir de modo regular.
- Dependendo do tipo de cartão, a indicação de acesso do cartão pode aparecer durante algum tempo após ter gravado imagens em movimento. No entanto, isto não é um mau funcionamento.
- Quando a configuração do formato for diferente em imagens paradas e filmes, o ângulo de visão muda no início da gravação do filme. Quando [Área grav.] (P171) estiver definido para [], o ângulo de visão durante a gravação do filme é apresentado.
- Quando usar a conversão tele extra, o ângulo de visualização muda quando o ecrã alternar entre o ecrã de imagem parada e o ecrã de filme, porque o factor do zoom é diferente entre imagens paradas e filmes. (P80)
- Se você terminar a gravação do filme após um tempo curto quando estiver usando [Efeito miniat.] do modo de controle criativo, a câmera pode começar a gravar por um determinado período. Continue segurando a câmera até a gravação terminar.
- A [Sensibilidade] será definida para [AUTO] (para filmes) quando gravar filmes. Além disso, [Limite ISO] não funcionará.
- Quando gravar um filme, [Estabilizador] será fixado em [(())], mesmo que seja definido para [()];
- Recomendamos que use uma bateria completamente carregada ou o adaptador AC (opcional) quando gravar filmes. (P208)
- Se, durante a gravação de filmes com o adaptador AC (opcional), a alimentação for cortada devido a um corte na energia, ou se o adaptador AC (opcional) for desligado, etc., o filme a ser gravado não será gravado.
- Os filmes não podem ser gravados nos seguintes casos:
 - [Água com Reflexo]/[Iluminações Brilhantes]/[Imagem Suave de uma Flor] (Modo de guia de cena)
 - [Focagem Suave]/[Filtro Estrela] (Modo de controle criativo)
- Será gravado nas seguintes categorias para certos Modos de Gravação. Será efectuada uma gravação do filme que equivalha a cada Modo de Gravação para os que não estejam listados em baixo.

Modo de Reprodução seleccionado	Modo de Gravação enquanto grava filmes
Modo AE do programa	
Prioridade de abertura do modo AE	Filmo pormal
Prioridade do obturador do modo AE	Filme normal
 Modo de exposição manual 	
 [Claro c/ Retroiluminação] (Modo de guia de cena) 	Modo retrato
[Cena Noturna Nítida]/[Cena Noturna Artística]/[Retrato	Modo de baixa luminosidade
Noturno Nítido] (Modo de guia de cena)	Modo de baixa luminosidade

Gravar imagens paradas enquanto grava filmes

As imagens paradas podem ser gravadas mesmo enquanto grava um filme. (gravação simultânea)

Durante a gravação de filmes, prima por completo o obturador para gravar uma imagem parada.

- O indicador da gravação simultânea (A) é apresentado enquanto grava imagens paradas.
- Também pode tirar fotografias usando a função de Toque no Obturador (P39).



Definir as prioridades dos filmes e imagens paradas

Modos aplicáveis: 🔝 💣 P A S M C1 C2 📾 🕹

O método de gravação para imagens paradas gravadas enquanto grava um filme pode ser definido com [Modo imagem] no menu [Vídeo].

Item	Definições
) (Prioridades dos filmes)	 As imagens serão gravadas com um tamanho de imagem de [S] (2 M). A qualidade de imagem pode ser diferente para [S] (2 M) das imagens padrão. Apenas as imagens JPEG são gravadas quando [Qualidade] for definido para [RAWiss], [RAW:] ou [RAW]. (Quando definido para [RAW], as imagens paradas serão gravadas com [Qualidade] de [:::].) Pode gravar até 30 imagens paradas durante a gravação de um filme. No modo de controlo criativo [Efeito miniat.], pode haver um ligeiro atraso entre o premir por completo o obturador e gravar.
C (Prioridades das imagens paradas)	 As imagens serão gravadas com o tamanho e qualidade de imagem definidos. O ecrã fica preto enquanto grava imagens. Uma imagem parada será gravada no filme durante esse período e o áudio não é gravado. Pode gravar até 8 imagens paradas (até 7 se escolher [PSH]) durante a gravação de um filme.

🥏 Nota

- O formato da imagem será fixado em [16:9].
- A gravação em simultâneo não se encontra disponível nos seguintes casos:
- Quando [Modo grav.] estiver definido para [VGA] em [MP4]

Reprodução de Imagens/Filmes

Reprodução de imagens





2 Avance ou retroceda a imagem arrastando o ecrã horizontalmente.

Avançar: Arraste da direita para a esquerda Retroceder: Arraste da esquerda para a direita

- Também é possível avançar ou retroceder a imagem premindo
 ◄/► do botão do cursor.
- A velocidade do avanço/retrocesso da imagem muda, dependendo do estado de reprodução.
- Pode avançar ou retroceder continuamente nas imagens, mantendo o seu dedo nos lados esquerdo ou direito do ecrã após avançar/retroceder uma imagem.
 (As imagens são apresentadas com tamanho reduzido)

Para terminar a reprodução

Prima de novo [>], prima o botão de filmes ou prima o obturador até meio.

🦉 Nota

- Esta câmara encontra-se em conformidade com a norma DCF "Design rule for Camera File system", estabelecida pela JEITA "Japan Electronics and Information Technology Industries Association" e com Exif "Exchangeable Image File Format". Esta câmara só pode apresentar imagens que estejam em conformidade com a norma DCF.
- Poderá não conseguir reproduzir as imagens gravadas com outra câmara nesta unidade.

Apresentação de Ecrãs Múltiplos (Reprodução Múltipla)

Toque em [E:].

- Pode alterar o ecrã de reprodução, tocando nos seguintes ícones.
 - [**[___**]: 1 ecrã
 - -[]: 12 ecrãs
 - -[30 ecrãs
 - [CAL]: Visualização do ecrã do calendário
- Também pode ligar o ecrã de reprodução rodando o disco traseiro.
- Também pode ligar o ecrã de reprodução fazendo deslizar a alavanca da função.
- Mude o ecrã, tocando em [ᢙ]/[⊙] se estes forem apresentados na barra deslizante.
- O ecrã pode ser ligado arrastando a barra deslizante para cima ou para baixo.
- A Barra deslizante
- O ecrã pode ser alterado gradualmente arrastando o ecrã para cima ou para baixo.
- Não pode reproduzir imagens apresentadas com [[]].

Para voltar à reprodução normal Toque na imagem.





Visualização de Imagens por Data de Gravação (Reprodução calendário)

1 Toque em [[GAL]] no ecrã de reprodução múltipla.

- 2 Toque em [⊗]/[⊗] para escolher o mês a ser reproduzido.
 - Se não gravar quaisquer imagens durante um mês, esse mês não é apresentado.
 - Toque em []] para visualizar o ecrã de reprodução múltipla.

3 Escolha a data que deseja reproduzir e depois toque em [Ajust.].

4 Toque na imagem que deseja reproduzir.

- · Para voltar ao ecrã do calendário, efectue uma das seguintes operações.
 - Toque em [CAL]
 - Rode o disco traseiro para a esquerda.
 - Faça deslizar a alavanca da função para a esquerda.

🦉 Nota

- A data da gravação da imagem escolhida no ecrã de reprodução torna-se a data escolhida quando o ecrã do calendário for apresentado primeiro.
- Se existirem várias imagens com a mesma data de gravação, é apresentada a primeira imagem gravada nesse dia.
- Pode ver o calendário entre Janeiro de 2000 e Dezembro de 2099.
- Se a data não estiver configurada na câmara, a data de gravação será Janeiro, 1, de 2012.
- Se tirar fotografias após configurar o destino de viagem em [Fuso horário], as imagens são apresentadas pela data no destino de viagem na reprodução do calendário.



Utilizar o Zoom de Reprodução

Toque firmemente na parte a ser ampliada.

$1 \times \rightarrow 2 \times \rightarrow 4 \times \rightarrow 8 \times \rightarrow 16 \times$

- Também pode aumentar/reduzir a imagem, rodando o disco traseiro.
- Também pode aumentar/reduzir a imagem, fazendo deslizar a alavanca da função.
- Quando alterar a ampliação, a indicação da posição do zoom
 A aparece durante cerca de 1 segundo.
- Quanto mais a imagem for ampliada, menor será a qualidade desta.
- Pode mover a parte aumentada, arrastando (P13) o ecrã.
- A imagem volta ao tamanho original (1×) tocando $\begin{bmatrix} Q \\ \times 1.0 \end{bmatrix}$.
- Quando tocar em [Q], a ampliação diminui.

Mudar a imagem apresentada enquanto mantém o zoom de reprodução

Pode mudar a imagem apresentada enquanto mantém a mesma ampliação do zoom e a posição do zoom do zoom de reprodução.

Passe para a operação de selecção da imagem, premindo o disco traseiro durante o Zoom de Reprodução e escolha as imagens, tocando em [14]/[▶]].

- Também é possível avançar ou retroceder a imagem premindo
 - I do botão do cursor.
- A posição do zoom volta ao centro nas seguintes imagens.
 - Imagens com formatos diferentes
 - Imagens com números diferentes de pixels gravados
 - Imagens com uma direcção de rotação diferente (quando [Girar tela] estiver definido para [ON])

0)/	A
2X	
٩	les ,



Alterar a informação apresentada no ecrã de reprodução

Prima o botão [DISP.] para ligar o ecrã do monitor.



· O ecrã liga do seguinte modo:



- (A) Com informação^{*1}
- B Apresentação detalhada da informação^{*2} (P211)
- © Apresentação do histograma*2 (P211)
- (D) Sem informação (apresentação realçada)^{*1, 2, 3, 4}
- (E) Sem informação^{∗4}
- *1 Se cerca de 1 minuto decorrer sem que faça qualquer operação, parte do visor desaparece. Prima [DISP.] ou toque no monitor LCD para que o visor volte a aparecer.
- *2 Não é apresentado durante o Zoom de Reprodução, enquanto reproduz um filme ou durante uma apresentação de diapositivos.
- *3 Isto é apresentado se [Realce] (P165) no menu [Personal] estiver definido para [ON].
- *4 Se não fizer qualquer operação durante um certo período de tempo, [1] e outros ícones do toque desaparecem.
- O histograma é apresentado em R (vermelho), G (verde), B (azul) e Y (luminescência) durante a reprodução.

- 61 -

Reprodução de Imagens em Movimento

Esta unidade foi criada para reproduzir filmes usando os formatos AVCHD, MP4 e QuickTime Motion JPEG.

No modo de reprodução, escolha uma imagem com o ícone do filme ([, 🎦]) e toque em [🕞] no meio do ecrã.

- (A) Ícone do filme
- B Tempo de gravação de filmes
- Após o início da reprodução, o tempo de reprodução decorrido é apresentado no ecrã.
- Por exemplo, 8 minutos e 30 segundos é apresentado como [8m30s].
- Alguma informação (informação de gravação, etc.) não é apresentada em filmes gravados em [AVCHD].
- Premir o botão do cursor para ▲ permite-lhe reproduzir filmes.

Operações efectuadas durante a reprodução de imagens em movimento

►/II	Reprodução/Pausa		Stop (parar)
¥	Retrocesso rápido *		Avanço rápido st
-	Retrocesso fotograma a fotograma (durante a pausa)		Avanço fotograma a fotograma (durante a pausa)
_	Reduzir o nível do volume	+	Aumentar o nível do volume

- O painel de controlo desaparece após cerca de 2 segundos se não efectuar qualquer operação. Toque no ecrã para voltar a ver o painel de controlo.
- A apresentação do lado direito do ecrã durante a reprodução corresponde a ▲/▼/◄/► no botão do cursor.
- * A velocidade do avanço/retrocesso rápido aumenta se tocar de novo em [>>]/[--].

Nota

- Quando usar um cartão de memória de alta capacidade, o retrocesso rápido pode ficar mais lento do que o habitual.
- Para reproduzir filmes gravados com esta unidade num PC, use o software "PHOTOfunSTUDIO" existente no CD-ROM (fornecido).
- Poderá não conseguir reproduzir os filmes gravados com outra câmara nesta unidade.
- Os filmes gravados com [Efeito miniat.] no modo de controlo criativo são reproduzidos a uma velocidade de cerca de 10 vezes.



Criar imagens paradas a partir de uma imagem em movimento

Pode criar uma única imagem parada a partir de um filme gravado.

1 Toque em [▶/Ⅲ] durante a reprodução de filmes.

2 Toque em [**D**].

 É apresentado o ecrã de confirmação. É executado quando seleccionar [Sim].



🥏 Nota

- Será guardado com [Tamanho foto] definido para [S] (2 M), [Formato] definido para [[669]] e [Qualidade] definido para [_12.].
- As imagens paradas criadas a partir de um filme podem ter uma qualidade inferior à qualidade de imagem normal.
- Enquanto grava [MP4] com [VGA], a capacidade de criar imagens paradas fica desactivada.
- Poderá não conseguir guardar imagens paradas a partir de uma imagem em movimento que tenha sido criada com outro equipamento.
- [27] é apresentado durante a reprodução de imagens paradas criadas a partir de filmes.

Apagar imagens

Uma vez apagadas, as imagens não podem ser recuperadas.

• As imagens que não estejam no padrão DCF ou que estejam protegidas não podem ser apagadas.

Para apagar uma única imagem

- 1 No modo de reprodução, escolha a imagem a apagar e toque em [⁶/_m].
 - A mesma operação pode ser efectuada premindo [面/ち].

2 Toque em [Apagar imagem].

 É apresentado o ecrã de confirmação. As imagens são apagadas seleccionando [Sim].

Para apagar várias imagens (até 100*) ou todas as imagens

 O grupo de arrebentamento será tratado como uma única imagem. (Todas as imagens no grupo de arrebentamento seleccionado serão apagadas.)

No modo de reprodução, toque em [🛅].

- 2 Toque em [Apagar várias] ou [Apagar tudo].
 - [Apagar tudo] → É apresentado o ecrã de confirmação. As imagens são apagadas seleccionando [Sim].
 - É possível apagar todas as imagens, excepto as definidas como favoritas quando seleccionar [Apagar tudo exc Favoritos] com [Apagar tudo].
- 3 (Quando tiver escolhido a opção [Apagar várias]) Toque na imagem a ser apagada. (Repita este passo)
 - \bullet [$\overleftarrow{\mathrm{m}}$] aparece nas imagens seleccionadas. Toque novamente para cancelar a configuração.

4 (Quando tiver escolhido a opção [Apagar várias]) Toque em [EXEC].

 É apresentado o ecrã de confirmação. As imagens são apagadas seleccionando [Sim].

🥏 Nota

- Não desligue a câmara enquanto estiver a apagar. Use uma bateria com energia suficiente ou o adaptador AC (opcional).
- Dependendo do número de imagens a serem apagadas, pode levar algum tempo a apagá-las.





Apagar tudo



Configurar o Menu

Esta câmara oferece selecções de menu que lhe permitem personalizar o seu funcionamento, para maximizar a experiência de tirar fotografias.

Em especial, o menu [Config.] contém algumas configurações importantes relacionadas com o relógio da câmara e com a alimentação. Verifique as configurações neste menu antes de continuar a usar a câmara.

Configurar os itens do menu

Pode definir os menus usando dois tipos de operação: Operações por toque, em que toca no ecrã, e operações com o botão, em que prime o botão do cursor e roda o disco traseiro.

Se definir [Voltar menu] (P75) no menu [Config.] para [ON], o ecrã apresenta o último item

seleccionado do menu quando a câmara foi desligada.

Está definido para [ON] na altura da compra.

Exemplo: No menu [Gravar], mude [Qualidade] de [1] para [1]

1 Prima o botão [MENU/SET].

• O ecrã do menu superior é apresentado.



2 Toque no ícone do menu.



Menu	Descrição das configurações
[Gravar] (P147 a 158)	Este menu permite-lhe definir o formato, número de pixéis e outros aspectos das imagens que estiver a gravar.
i [Vídeo] (P159 a 162)	Este menu permite-lhe definir [Modo grav.], [Quald. grav.] e outros aspectos da gravação de filmes.
𝕂 [Menu person.] (P163 a 172)	A operação da unidade, como a apresentação do ecrã e as operações dos botões, pode ser definida de acordo com as suas preferências. Além disso, também é possível registar as definições modificadas.
	Este menu permite-lhe efectuar o acerto do relógio, escolher o toque da operação e definir outras configurações que lhe facilitam a utilização da câmara.
 (P175 a 188) 	Este menu permite-lhe definir a protecção, compensação ou configurações de impressão, etc., das imagens gravadas.

- 65 -

Básico

(Quando utilizar os botões)

Prima A/V/A/b do botão do cursor para escolher o menu, e prima [MENU/SET], ou rode o disco traseiro para escolher o menu, e prima o disco traseiro.

- 3 Toque no item do menu.
 - A página pode ser mudada, tocando em [∧]/[∨].

(Quando utilizar os botões)

Prima ▲/▼ do botão do cursor para escolher o item do menu, e prima [MENU/SET], ou rode o disco traseiro para escolher o item do menu, e prima o disco.

- · Passa para a página seguinte guando chegar ao fundo.
- Também pode passar para o ecrã seguinte, fazendo deslizar a alavanca da funcão.
- Também pode passar para o ecrã seguinte premindo [DISP.].

Toque na definição para a escolher.

• Dependendo do item do menu, esta configuração pode não aparecer, ou pode ser apresentada de um modo diferente.

(Quando utilizar os botões)

Prima ▲/▼ do botão do cursor para escolher a definição, e prima [MENU/SET], ou rode o disco traseiro para escolher a definição, e prima o disco.

Aparece uma breve descrição quando toca num item do menu/opção nos passos 3 e 4.

- Será definido quando libertar o dedo.
- Pode evitar seleccionar um item, arrastando o dedo para uma área livre e libertando aí o dedo.

Nota

Δ

 Existem funções que não podem ser definidas ou usadas, dependendo dos modos ou configurações do menu a serem usados na câmara, devido às especificações.





ou







Fechar o menu

Toque em [] ou prima várias vezes o obturador até meio.

(Quando utilizar os botões)

Prima [፹/ҧ].

Passar para outros menus

por ex.: Passar para o menu [Config.] a partir do menu [Gravar]

Toque em [)] ou outro dos ícones de alternância do menu

A.

• Escolha um item do menu a seguir e configure-o.

(Quando utilizar os botões)

- 1 Prima ◀ do botão do cursor.
- 2 Prima ▼ do botão do cursor ou rode o disco traseiro para escolher o ícone do menu [Config.] [//].
- 3 Prima ► do botão do cursor, ou prima o disco traseiro.





Definir o fundo do ecrã do menu

Pode definir o fundo do ecrã do menu de acordo com as suas preferências. Também pode escolher uma das imagens paradas gravadas como fundo no ecrã do menu superior.

Definir o fundo do ecrã do menu superior

- 1 Prima [MENU/SET] para ver o menu superior.
- 2 Toque em [Imagem de Fundo].



3 Toque no item.

[Do cartão SD]	Escolha um fundo para as imagens gravadas. A imagem seleccionada é registada nesta unidade (Só pode registar 1 imagem. Se uma imagem já estiver registada, esta será sobrescrita).
[Da memória interna]	Defina a imagem predefinida (1 imagem) na câmara como fundo.
[Imagem registrada]	Define a última imagem seleccionada do cartão SD como fundo.
[Sem imagem estática]	Define um fundo sem uma imagem.

 Toque em [Da memória interna], [Imagem registrada] ou [Sem imagem estática] para alterar o fundo seleccionado.

- 4 (Quando seleccionar [Do cartão SD]) Arraste o ecrã horizontalmente e escolha uma imagem.
- 5 (Quando tiver escolhido a opção [Do cartão SD]) Toque em [Ajust.].
 - É apresentado o ecrã de confirmação. É executado quando seleccionar [Sim].



Nota

• As imagens gravadas com outro aparelho não podem ser usadas como fundo.

Definir o fundo do ecrã do menu

1 Escolha [Cor de Fundo] no menu [Config.]. (P64)

2 Escolha e toque na cor do fundo.

- Pode seleccionar a cor de fundo a partir de quatro cores.
- · Saia do menu após defini-lo.

Configuração do Menu Rápido

Ao usar o menu rápido, pode aceder facilmente a algumas das configurações do menu.

 As características que podem ser ajustadas usando o Menu Rápido são determinadas pelo modo ou um estilo de apresentação em que a câmara se encontre.

Prima [Q.MENU] para ver o Menu Rápido.

2 Toque no item do menu.

3 Toque nas definições.

4 Toque em [Sair] para sair do menu quando as definições estiverem terminadas.

- (A) Item
- B Configurações
- · Pode fechar o menu, premindo o obturador até meio.

Quando utilizar o visor

- 1 Prima [Q.MENU] para ver o Menu Rápido.
- 2 Rode o disco traseiro para escolher o item do menu, depois prima o disco traseiro.
 - Pode definir as opções para o item seleccionado.
- 3 Rode o disco traseiro para escolher a definição, depois prima o disco traseiro.
 - Pode seleccionar de novo os itens do menu.
- 4 Prima [Q.MENU] para sair do menu quando a definição estiver completa.
 Pode fechar o menu, premindo o obturador até meio.

Nota

- Também pode definir os itens, premindo os botões do cursor ▲/▼/◄/►.
- Também pode seleccionar as definições, fazendo deslizar a alavanca da função.





@ 3.5 60 💌±0 AU 🕅 AWB Sair)



Mude o menu rápido para o seu item preferido

Quando [Q.MENU] (P163) no menu [Personal] for definido para [CUSTOM], o menu rápido pode ser alterado conforme desejado. Pode definir até 15 itens para o menu rápido.

- 1 Toque em [Qr].
- 2 Escolha o menu na linha superior e arraste-o para a linha inferior.
 - (A) Itens que podem ser definidos como menus rápidos.
 - (B) Itens que podem ser apresentados no ecrã do menu rápido.
 - Se não houver espaco vazio na linha inferior, arraste-a para o item do menu a ser substituído.
 - O novo item pode ser definido substituindo o item antigo.
 - Quando o item é arrastado da linha inferior para a linha superior. a definição é cancelada e esse espaço fica vazio.
 - O item do menu ou as definições podem ser mudadas, tocando em $[\langle \rangle]/[\langle \rangle]$.
 - Os itens que podem ser definidos são os seguintes:

[Estilo foto] (P147)	• [Resol intelig.] (P154)
 [Defin. imagem] (P149) 	• [Zoom digital] (P80)
 [Qualidade] (P150) 	 [Obturador eletrônic.] (P156)
 [Modo focagem] (P36) 	• [Estabilizador] (P78)
• [Medição] (P151)	 [Sensibilidade] (P111)
• [HDR] (P151)	• [Bal. brancos] (P106)
 [i.dinâmico] (P152) 	• [Modo AF] (P95)
• [Flash] (P84)	 [Modo drive] (Modo simples (P38)/
 [Ajuste flash] (P153) 	Arrebentamento (P89)/
	Enquadramento automático (P91)/
	Temporizador automático (P93))

Menu [Gravar]/Funções de gravação

Manu [Vídaa]	Monu [Porsonal]
	Wenu [Personal]
 [Def. imag. mov.] (P159, 160) 	 [Alavanca de Função] (P15)
• [Modo imagem] (P55)	• [Histograma] (P164)
• [Teleconv. est]	• [Guia de alinh] (P165)
(imagens paradas/filmes) (P80)	• [Passo de zoom] (P169)
	 [Velocidade de zoom] (P169)

[Área grav.] (P171)

3 Toque em [Sair].

• Volta ao ecrã do passo apresentado acima 1. Toque em [Sair] para passar para o ecrã de gravação.



🖭 IR" 🗔 📕

(B)

((4)) 19321 94

∍Sair

🕥 👘 🕹 🕅 🕅



1 234

Acerca do Menu de Configuração

Para mais detalhes acerca do modo de seleccionar as configurações do menu [Config.], consulte a P64.

[Aj. relógio] e [Econômico] são itens importantes. Verifique as definições destes antes de utilizá-los.

[Aj. relógio]	_

• Consulte a P29 para detalhes.

	Acerte as horas da área do seu país e desti Pode ver as horas locais nos destinos de via fotografias que tirar.	no de viagem. agem e gravá-los nas
	• Defina [Casa] mal faça a compra. [Destino] pode ser definido após definir [Casa]. Após escolher [Destino] ou [Casa], escolha a sua área com [<]/	
	[(>)] e toque em [Ajust.].	
[Fuso horário]	 Área de destino de viagem A Hora actual da área de destino B Diferença horária da área do seu país 	
	 ★ [Casa]: Área do seu país ⓒ Horas actuais ② Diferença horária de GMT (Meridiano de Greenwich) 	

• Toque em [(Store a usar a hora de Verão (a hora avança 1 hora). Toque de novo para voltar à hora padrão.

• Se não encontrar o destino de viagem nas áreas apresentadas no ecrã, escolha-a através da diferença horária do seu país.

	Pode definir a data de partida e de retorno de viagem, bem como o nome do destino de viagem. Pode visualizar o número de dias que passaram quando reproduzir as imagens e carimbar nas imagens gravadas com [Imp texto] (P179).	
	[Ajuste viagem]:	
[Data viagem]	[SET]: As datas de partida e de retorno são definidas. Os dias decorridos (quantos dias depois) de viagem são gravados.	
	[OFF]	
	 A data de viagem é cancelada automaticamente se a data actual for posterior à data de retorno. Se [Ajuste viagem] for definido para [OFF], [Localização] também é definido para [OFF]. 	
	[Localização]:	
	[SET]: O destino de viagem é gravado na altura da gravação.	
	[OFF]	
	Para mais detalhes acerca do modo de inserir caracteres, consulte "Inserir texto" na P146.	
a (

• O número de dias que passaram desde a data de partida pode ser impresso, usando o software fornecido "PHOTOfunSTUDIO", existente no CD-ROM (fornecido).

- A data da viagem é calculada utilizando a data existente no relógio e a data da partida que tiver escolhido. Se configurar a opção [Fuso horário] para o destino de viagem, a data da viagem é calculada utilizando a data no acerto do relógio e na configuração do destino de viagem.
- A configuração da data de viagem é memorizada, mesmo que a câmara seja desligada.
- A característica [Data viagem] é desactivada quando gravar filmes [AVCHD].
- Enquanto grava filmes, a característica [Localização] é desactivada.

	Defina o volume para ruídos electrónicos e o ruído electrónico do obturador.	
[Som]	[Volume bipe]: [ᢏ[୬] (Alto) [ự[)] (Baixo) [ᢊ̯] (OFF)	[Vol obt.eletr]: [<u>♪≫]</u>] (Alto) [<u>♪→</u>] (Baixo) [<u>♪×</u>] (OFF)

• O [Vol obt.eletr] funciona apenas quando [SH] para o modo de arrebentamento ou [Obturador eletrônic.] for definido para [ON].

[Volume] Ajuste o volume do altifalante para qualquer um dos 7 níveis.
--

• Quando ligar a câmara a uma televisão, o volume dos altifalantes da televisão não é alterado.

Básico	
[Monitor]/[Visor]	A luminosidade, cor ou matiz vermelha ou azul do monitor LCD/visor é ajustada.
	[·Ó·] ([Luminosid]): Ajuste a luminosidade. [⑦] ([Contraste · Saturação]): Ajuste o contraste ou claridade das cores. [☆] ([Ton. verm.]): Ajuste a matiz vermelha. [☆] ([Ton. azul]): Ajuste a matiz azul.
	 Toque no item. Arraste a barra deslizante para ajustar. Também pode efectuar os ajustes rodando o disco traseiro. Toque em [Ajust.].

• Ajusta o monitor LCD quando este monitor estiver a ser usado, e o visor no caso de uso do mesmo.

• Alguns objectos podem aparecer de modo diferente da realidade no monitor LCD. No entanto, isso não afecta as imagens gravadas.

	A luminosidade do monitor LCD pode ser ajustada, dependendo da luminosidade em redor da câmara.
[Modo LCD]	[▲* [AUTO]: A luminosidade é ajustada automaticamente, dependendo da luminosidade em redor da câmara. [↑* [MODE1]: Torne o monitor LCD mais claro. [2* [MODE2]: Defina o monitor LCD para a luminosidade padrão. [3* [MODE3]: Torne o monitor LCD mais escuro.

 A luminosidade das imagens apresentadas no monitor LCD aumenta, por isso, alguns objectos podem parecer diferentes do real no monitor LCD. No entanto, isto não afecta as imagens gravadas.

- O monitor LCD volta automaticamente à luminosidade padrão se não efectuar quaisquer operações durante 30 segundos quando gravar em [MODE1]. Este acende novamente com as operações por toque ou com o botão.
- Quando escolher [AUTO] ou [MODE1], o tempo de utilização é reduzido.
- [AUTO] só se encontra disponível no Modo de Gravação.
- Quando o ecrã do menu é apresentado num ambiente escuro, etc., o monitor LCD fica mais escuro, mesmo que [Modo LCD] esteja definido para [MODE2].
- A definição inicial quando usar o adaptador AC (opcional) é [MODE2].
Básico

	Pode conservar a energia da bateria, configurando estes menus. Além disso, desliga o monitor LCD automaticamente quando não for usado, para prevenir que a bateria se descarregue.	
[Econômico]	[Modo sleep]: A câmara desliga-se automaticamente se não for utilizada durante o tempo seleccionado na configuração. [10MIN.]/[5MIN.]/[2MIN.]/[1MIN.]/[OFF]	
	[LCD auto desl]: O monitor LCD desliga-se automaticamente se a câmara não for utilizada durante o tempo seleccionado na configuração. [30MIN.]/[5MIN.]/[2MIN.]/[1MIN.]	

- Prima o obturador até meio, ou desligue a câmara e volte a ligá-la para cancelar [Modo sleep].
- Para voltar a ligar o monitor LCD, prima qualquer botão ou toque no monitor LCD.
- Como [Econômico] é cancelado quando efectuar a passagem automática para o sensor ocular, recomendamos que use este modo com [LVF/LCD auto] em [Sensor de Olho] (P170) definido [OFF].
- [Modo sleep] não funciona nos seguintes casos:
 - Quando utilizar o adaptador AC (opcional)
 - Quando fizer a ligação a um PC ou impressora
 - Quando gravar ou reproduzir filmes
 - Durante uma apresentação de diapositivos

	Escolha o sistema de comunicação USB antes ou depois de ligar a câmara ao seu PC ou impressora com o cabo de ligação USB (fornecido).
[Modo USB]	 Lescolher ao conectar]: Escolha, ou a opção [PC], ou [PictBridge(PTP)], se ligou a câmara a um PC ou a uma impressora que suporte PictBridge. [PictBridge(PTP)]: Escolha esta opção após ou antes de ligar a unidade a uma impressora que suporte PictBridge. [PC]: Escolha esta opção após ou antes de ligar a unidade a um PC.

Básico

	Isto define o modo como a unidade é ligada a uma televisão, etc.
	[Formato TV]: Defina para corresponder ao tipo de televisão
	Quando ligar a uma televisão de formato 16:9.
	Quando ligar a uma televisão de formato 4:3.
	 Isto funciona quando o cabo AV (opcional) for ligado.
	[Modo HDMI]: Configure o formato para saída HDMI quando efectuar a reprodução na TV de alta definição HDMI ligdada com esta unidade usando o mini cabo HDMI (opcional)
[Saída]	 [AUTO]: A resolução de saída é automaticamente configurada baseando-se na informação da TV conectada. [1080p]: É utilizado o método progressivo com 1080 linhas consecutivas
	disponíveis para a saída. [1080i]: O método interlace com 1080 linhas scans disponíveis é usado
	para a saída. [480p]: É utilizado o método progressivo com 480 linhas consecutivas
	disponíveis para a saída.
	 Esta não funcionará quando o mini cabo HDMI (opcional) estiver ligado. Se as imagens não sairem na TV quando a configuração for [AUTO], configure o formato imagem com aquele que a sua TV pode reproduzir, e seleccione o número efectivo de linhas de scan. (Favor ler o manual de instruções da TV.)

_	~	~		$\sim \sim$	
	-	-			
-	-	-	٠	~~	

	Configure de m controle remoto com o equipam (opcional).	odo que esta unidade possa ser comandada pelo o da VIERA acoplando automaticamente esta unidade ento compatível VIERA Link usando o mini cabo HDMI
[VIERA link]	[ON]:	O funcionamento do controle remoto do equipamento VIERA Link compatível está activado. (Impossível quaisquer outras operações) O funcionamento do botão da unidade principal será limitado.
	[OFF]:	A operação é efectuada com os botões nesta unidade.

• Esta não funcionará quando o cabo HDMI mini (opcional) estiver ligado.

Consulte P195 para detalhes.

	Definir o métod	o de saída para imagens 3D.
	[30]:	Escolha quando ligar a uma televisão compatível com 3D.
[Reprod. 3D]	[2D]:	Escolha quando ligar a uma televisão que não seja compatível com 3D. Escolha quando quiser ver imagens em 2D (imagem convencional) numa televisão compatível com 3D.

• Esta não funcionará quando o cabo HDMI mini (opcional) estiver ligado.

• Consulte a P191 quanto ao método de reprodução de imagens 3D em 3D.

[Voltar menu]	Guarda a localização do último item do menu usado para cada menu.
	[ON]/[OFF]

[Girar tela]	Este modo permite-lhe ver as imagens na vertical, caso estas tenham sigo gravadas com a câmara na vertical. (P33)
	[ON]/[OFF]

- Quando reproduzir imagens num PC, estas não podem ser apresentadas na direcção girada, excepto se o sistema operativo ou o software forem compatíveis com o Exif. Exif é um formato de ficheiros para imagens paradas, que permite adicionar informação gravada, etc. Foi estabelecida pela "JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)".
- Pode não ser possível girar imagens que tenham sido gravadas com outro equipamento.
- O ecrã não é rodado durante a reprodução múltipla.

Básico

[Cor de Fundo]	Define a cor de fundo do ecrã do menu.

• Para mais detalhes, consulte a P67.

I		
	[ldioma]	Escolha a língua apresentada no ecrã.

• Se escolher uma língua diferente por engano, escolha a opção [[38]] dos ícones do menu, para escolher a língua desejada.

[Mostrar versão]	_

• Isto permite verificar as versões de firmware da câmara e da lente.

- [-. -] aparece como firmware da lente quando a lente não estiver montada.
- Toque em [Info software] no ecrã de apresentação da versão para visualizar a informação acerca do software na unidade.

[Reiniciar nº]	Reinicie o número do ficheiro da gravação seguinte para 0001.
----------------	---

- O número da pasta é actualizado e o número do ficheiro começa a partir de 0001.
- Pode escolher um número de pasta entre 100 e 999.

O número da pasta deverá ser reiniciado antes de atingir 999. Recomendamos que formate o cartão (P77) após guardar os dados num PC ou noutro local.

 Para resetar o número de directório a 100, formate primeiro o cartão e use a função para resetar o número de ficheiro.

Aparecerá um ecrã de reiniciar para o número da pasta. Escolha a opção [Sim] para reiniciar o número da pasta.

[Poinioiar]	As configurações do menu [Gravar] ou [Config.]/[Personal] são
[Keinicial]	resetadas com as configurações iniciais.

- Quando a definição da gravação é reiniciada, o conteúdo das seguintes definições também é reiniciado.
 - A configuração de [Detec. face]
 - A configuração de [Configuração Perfil]
- Quando as definições do menu [Config.]/[Personal] forem reiniciadas, as seguintes definições também são reiniciadas.
 - A configuração de [Fuso horário]
 - As configurações de [Data viagem] (data de partida, data de retorno, local)
- -[Imagem registrada] definido como fundo do ecrã do menu superior (P67)
- O número da pasta e o acerto do relógio não muda.

Básico

[Atualiza pixel]	Efectua a optimização do aparelho de imagem e do processamento
[Atualiza pixel]	de imagem.

- O dispositivo de imagem e o processamento de imagem estão optimizados quando adquire a câmara. Use esta função quando pontos brilhantes que não existem no objecto são gravados.
- Desligue a câmara e ligue novamente após ter corrigido os pixels.

[Limp. sensor]	Redução do pó, soprando o lixo e o pó que se tenham fixado na parte da frente do aparelho de imagem.
	da neme do aparento de imagem.

 A função de redução do pó funciona automaticamente quando a câmara é ligadas, mas pode usar esta função quando vir pó. (P213)

[Formatar]	O cartão foi formatado. A formatação apaga permanentemente todos os dados no seu cartão de memória. Por favor, certifique-se de que todos os filmes são guardados noutro local antes de usar esta
	característica.

- Utilize uma bateria com energia suficiente, ou o adaptador AC (opcional) quando proceder à formatação. Durante a formatação, não desligue a câmara.
- Se o cartão foi formatado num PC ou noutro equipamento, formate-o novamente na câmara.
- Se o cartão não puder ser formatado, tente outro cartão antes de contactar o seu Centro de Reparação mais próximo.

Estabilizador Óptico de Imagem

Modos aplicáveis: 🗗 🗗 PASMC1C2 🖾 🔗

Usando um destes modos, a oscilação enquanto tira uma fotografia é detectada e a câmara compensa automaticamente a oscilação, permitindo ao utilizador tirar fotografias sem oscilações.

É necessária uma lente que suporte a função estabilizadora.

-A lente permutável (H-PS14042, H-FS014042, H-FS45150) suporta a função estabilizadora.

Definir o Estabilizador no menu [Gravar]

- 1 Escolha a opção [Estabilizador] no menu [Gravar]. (P64)
- 2 Toque no item.

Item	Definições	
[(())] ([Normal])	As oscilações verticais e horizontais são compensadas.	
[((∰≩] ([Panorâmica])	A oscilação da câmara é corrigida para movimentos para cima e para baixo. Este modo é ideal para panorâmico (um método de tirar fotografias que envolve virar a câmara para apanhar os movimentos de um objecto que se continua a mover numa direcção certa).	
[OFF]	[Estabilizador] não funciona. (Isto pode ser seleccionado apenas quando usar uma lente sem o interruptor [O.I.S.].)	

 A característica [Estabilizador] só se encontra disponível se a lente que estiver a usar tiver um estabilizador interno.

• Saia do menu após defini-lo.

Prevenir a instabilidade (oscilação da câmara)

Quando o alerta de instabilidade [(())] aparecer, use [Estabilizador] (P157), um tripé, o temporizador automático (P93) ou o obturador à distância (DMW-RSL1: opcional) (P208).

 A velocidade do obturador será menor, especialmente nos seguintes casos. Mantenha a câmara imóvel desde que prime o obturador até ao momento em que a imagem aparece no ecrã. Recomendamos a utilização de um tripé.

- Sync. lenta

- Sincr. lenta/Redução do olho vermelho
- [Cena Noturna Nítida]/[Céu Noturno Agradável]/[Cena Noturna Quente Iluminada]/[Cena Noturna Artística]/[Iluminações Brilhantes]/[Retrato Noturno Nítido] (Modo de guia de cena)
- Quando configurar uma velocidade lenta do obturador

🦉 Nota

- Quando usar uma lente permutável opcional com interruptor O.I.S., pode definir activar o estabilizador óptico de imagem, colocando o interruptor O.I.S. em [ON]. (Na altura da compra, está definido inicialmente para [(())].)
- Recomendamos que desligue o Estabilizador Óptico de Imagem quando usar um tripé. [()) é apresentado no ecrã nessa altura.
- A função estabilizadora pode não funcionar eficientemente nos seguintes casos. Tenha cuidado com a instabilidade da câmara quando premir o obturador.
 - Quando há muita instabilidade.
 - Quando a ampliação do zoom for elevada.
 - Quando utilizar o zoom digital.
 - Quando tirar fotografias enquanto segue objectos em movimento.
 - Quando a velocidade do obturador fica mais lenta para tirar fotografias no interior ou em locais escuros.
- O efeito panorâmico em [(()) é mais difícil de obter nos seguintes casos:
 - Em locais muitos iluminados, como no meio-dia num dia de Verão
 - Quando a velocidade do obturador for superior a 1/100 de segundo.
 - Quando mover a câmara demasiado lentamente, porque o objecto se está a mover lentamente.
 (O fundo não fica manchado.)
 - Quando a câmara não acompanhar satisfatoriamente o objecto.
- Recomendamos que tire fotografias com o visor em panorâmico em [(();].

Tirar Fotografias com o Zoom

Modos aplicáveis: 🗗 🗗 PASMC1C2 🕮 🔗

(Nos modos 🚯, 🔥 e 🖼, só pode usar o zoom óptico e a conversão tele extra)

Pode afastar, para gravar paisagens, etc., num ângulo panorâmico (Grande angular) ou aproximar para que as pessoas e objectos fiquem mais próximas (Tele).

A conversão tele extra permite-lhe tirar fotografias que ainda são mais ampliadas, sem deteriorar a qualidade de imagem.

Característica	Zoom Óptico	Conversão Tele Extra (EX)	Zoom Digital
Ampliação de gravação	Diferente, dependendo da lente usada.	quando gravar imagens paradas: Máx. $2 \times 1^{*1}$ quando gravar filmes: 2,4 $\times 1^{*2}$	[2×] [4×]
Qualidade de imagem	Sem deterioração	Sem deterioração	Quanto maior for o nível de ampliação, maior será a deterioração.
Condições	Nenhuma	quando gravar imagens paradas: Defina o tamanho de imagem para [M] ou [S] (tamanho de imagem com [EX]).	Defina [Zoom digital] para [2×] ou [4×] no menu [Gravar]/[Vídeo].
		Quando gravar filmes: Defina [Teleconv. est] para [ON].	

Tipos de zooms e ampliação de gravação

*1 Quando um tamanho de imagem de [S] (4 M), é seleccionado o formato de [IB]. O nível de ampliação difere, dependendo da configuração de [Tamanho foto] e [Formato].

*2 Quando seleccionar a definição da qualidade de gravação [PSH], [FSH], [FPH] ou [FHD]. Quando seleccionar [SH] ou [HD], o factor de Conversão Tele Extra muda para 3,6×. Quando seleccionar [VGA], o factor de Conversão Tele Extra muda para 4,8×.

Acerca das operações do zoom com lente permutável

- Quando usar a lente permutável (H-PS14042) Quando usar a lente permutável (H-FS014042. tendo uma alavanca do zoom H-FS45150) tendo um anel do zoom (O zoom óptico e conversão tele extra (O zoom óptico está operável) estão operáveis para a gravação de imagens paradas) Passar para o lado 1: Rodar para o lado 🕦:

Gravação

Aumenta obiectos

Rodar para o lado 🔞:

Aumenta o ângulo de

distantes

visualização

Aumenta obiectos distantes Passar para o lado 🔞:

Aumenta o ângulo de visualização

• A velocidade do zoom varia, dependendo da distância a que move a alavanca do zoom.

Operações do zoom com a alavança da função desta unidade

 Para efectuar operações do zoom com a alavanca da função, defina [Alavanca de Função] (P163) no menu [Personal] para [ZOOM].

Quando usar a lente permutável (H-PS14042) que suporta o zoom electrónico (zoom que funciona electricamente)

(O zoom óptico e conversão tele extra estão operáveis para a gravação de imagens paradas)

Quando usar a lente permutável (H-FS014042/H-FS45150) que não suporte o zoom electrónico

(A conversão tele extra está operável para a gravação de imagens paradas)

Deslizar para o lado (: Aumenta um obiecto distante Deslizar para o lado (): Alarga o ângulo de visualização

· A velocidade do zoom varia, dependendo do alcance de oscilação da alavanca da funcão.

Exibição do Ecrã

- (A) Alcance do zoom óptico (distância focal)*
- (B) Alcance da conversão tele extra para imagens paradas (ampliação do zoom)
- * Este deslizador do zoom é apresentado guando usar uma lente permutável (H-PS14042) que suporte o zoom electrónico.
- Quando usar uma lente permutável (H-PS14042) que suporte o zoom electrónico, a conversão tele extra fica disponível após aproximar até à extremidade de Tele do zoom óptico.
- A ampliação indicada do zoom é uma aproximação.



42 EX 1.3x

B





🦉 Nota

- Quando usar a Conversão Tele Extra, o ângulo de visualização para imagens paradas será diferente do ângulo de visualização para filmes, porque o factor do zoom é diferente entre eles. O ângulo de visualização para a gravação pode ser verificado anteriormente, colocando a definição [Área grav.] (P171) no modo com que deseja gravar.
- Quando utilizar o zoom digital, recomendamos a utilização de um tripé e do temporizador automático (P93) para tirar fotografias.
- Não pode usar a Conversão Tele Extra para imagens paradas e [Zoom digital] nos seguintes casos. – Quando [Qualidade] estiver definida para [RAW ♣], [RAW ♣] ou [RAW]
- -Quando [Taxa disp cont] estiver definido para [SH]
- Quando [HDR] estiver definido para [ON]
- Em [Efeito brinquedo] do modo de controlo criativo, a conversão tele extra e [Zoom digital] não podem ser usados.
- Em [Efeito miniat.] do modo de controlo criativo, [Zoom digital] não pode ser usado.

Fazer zoom usando operações de toque

Você pode realizar operações de zoom por toque. (Zoom de toque)

(O zoom óptico e conversão tele extra estão operáveis para a gravação de imagens paradas)

 Quando usar as lentes permutáveis (H-FS014042/H-FS45150) que não suportem o zoom electrónico, a operação do zoom está limitada à conversão tele extra para a gravação de imagens paradas.

2 Toque em [**1**,**1**].





3 Efectue as operações do zoom arrastando a barra deslizante.

A barra de deslizamento é exibida.

• A velocidade do zoom varia dependendo da posição tocada.

[▲]/[▼]	Executa zoom lentamente
[Executa zoom rapidamente

• Toque de novo em [[]] para terminar as operações do zoom de toque.

🥏 Nota

• Quando [Passo de zoom] (P169) estiver ajustado em [ON], a barra de deslizamento para zoom de passo é exibida.





Tirar Fotografias com o Flash Incorporado

Modos aplicáveis: \mathbf{M} PASMC1C2 \mathbf{M}

A Para abrir o flash

Mova a alavancade abertura do flash.

- B Para fechar o flash
- Prima o flash até ouvir um clique.
- Certifique-se que fecha o flash quando não o utilizar.
- A configuração do flash é fixada em [😍] enquanto o flash estiver fechado.



🥏 Nota

Tenha cuidado para não apanhar o dedo quando fechar o flash.

Como mudar para o ajuste do flash adequado

Modos aplicáveis: 🗈 🖈 PASMC1C2🕮 🛷

Configure o flash incorporado para a gravação. • Abra o flash.

1 Escolha a opção [Flash] no menu [Gravar]. (P64)

2 Toque no item.

Saia do menu após defini-lo.

	ltem	Descrição das configurações
 	([Flash forçado])	O flash é sempre activado, não importa quais as condições de gravação.
4 ©	([Lig for/olh verm])	 Utilize esta opção quando o seu objecto estiver iluminado por
		trás, ou se estiver sob uma luz fluorescente.
\$ S	([Sinc lenta])	Quando tirar uma fotografia com uma paisagem de fundo escura, esta
≠s©	([Sinc lent/olh	característica diminuirá a velocidade do obturador quando o flash for
	verm])	activado, de modo a que a paisagem de fundo fique clara.
		• Utilize esta opção quando tirar fotografias de pessoas à frente de
		um fundo escuro.
		 Usar uma velocidade lenta pode causar desfocagem de
		movimento. Usar um tripé pode melhorar as suas fotos.
٢	([Flash desligado])	O flash não é activado em qualquer condição de gravação.
		 Utilize esta opção quando tirar fotografias em locais onde a
		utilização do flash não seja permitida.
		 Feche o flash para o desligar quando usar o flash incorporado.

O flash é activado duas vezes. O intervalo entre o primeiro e o segundo flash é mais comprido quando escolher [ϕ^{\otimes}] ou [ϕ^{\otimes}]. O objecto não se deverá mexer até que o segundo flash seja activado.

Ajustes do flash disponíveis no modo de gravação

Os ajustes do flash disponíveis dependerão do modo de gravação.

(O: Disponível, —: Não disponível, ●: Configuração inicial do modo guia do cenário)

			\$	¥©	¥S	¥S©	Ð
(A)	Modo automátic	co inteligente	_*	_ *	- *	_ *	0
(A)	Modo automátic	co inteligente Plus	_ *	-*	- *	_ *	0
Ρ	Modo AE do pro	ograma	0	0	0	0	0
Α	Prioridade de a	bertura do modo AE	0	0	0	0	0
S	Prioridade do o	bturador do modo AE	0	0	_		0
Μ	Modo de expos	ição manual	0	0	_		0
Ф	Modo de contro	le criativo	-	_	-	-	0
		[Retrato Nítido]	0	٠	—	-	0
		[Pele Sedosa]	0	٠	—	-	0
		[Suavidade Retro-iluminada]	_	_	—	-	•
		[Claro c/ Retroiluminação]	•	_	_	-	0
		[Tom Relaxante]	I	I	_	I	•
		[Rosto de Criança Amável]	0	•	_		0
		[Cenário Distinto]	-	_	—	-	•
		[Céu Azul Brilhante]			_		•
		[lluminação Romântica Pôr-do-Sol]		I	_	I	•
		[lluminação Vívida do Pôr-do-Sol]		I	_	I	•
SČN		[Água com Reflexo]		I	—	I	•
Mod	o de guia de	[Cena Noturna Nítida]		I	—	I	•
cena		[Céu Noturno Agradável]		I	—	I	•
		[Cena Noturna Quente Iluminada]		I	—	I	•
		[Cena Noturna Artística]		I	—	I	•
		[lluminações Brilhantes]			_		•
		[Retrato Noturno Nítido]	-	_	—	٠	0
		[Imagem Suave de uma Flor]	•		_		0
		[Comida Apetitosa]	٠	_		—	0
		[Sobremesa Atraente]	•	—	—	—	0
		[Congelar o Movimento do Animal]	٠	—		—	0
		[Fotografia Nítida Desportiva]	•	—	—	—	0
		[Monocromática]	٠	0	0	0	0

* Não pode ser definido usando o menu [Gravar]. [14A] é definido quando o flash for aberto. (P44)

- A configuração do flash pode mudar, caso o modo de gravação seja alterado. Escolha novamente a configuração do flash, se necessário.
- A definição do flash é memorizada, mesmo que a câmara seja desligada. Quando mudar o cenário usando o modo guia do cenário, a definição do flash do modo guia do cenário volta ao valor predefinido com cada alteração do cenário.
- O flash não é activado quando estiver a gravar filmes.

Alcance disponível do flash

Se a distância até ao objecto for pouca quando tirar uma fotografia com flash, parte da imagem gravada fica escura, porque a luz do flash é bloqueada pela lente, ou fica fora do alcance do flash. Verifique a distância até ao objecto quando tirar uma fotografia.

A distância a que a luz do flash é bloqueada por objectos, e a distância a que a luz do flash é entregue varia, dependendo da lente usada.

	Quando a lente permutável (H-PS14042) for usada		
Faixa de flash disponí		h disponível	
	Grande angular	Tele	
[AUTO] em [Sensibilidade]	30 cm a 9,4 m	30 cm a 5,9 m	

	Quando a lente permutável (H-FS45150) for usada		Quando a lente permutável (H-FS014042) for usada		
	Faixa de flash disponível		Faixa de flash disponível		
	Grande angular	Tele	Grande angular	Tele	
[AUTO] em [Sensibilidade]	90 cm a 8,3 m	90 cm a 5,9 m	50 cm a 9,4 m	30 cm a 5,9 m	

• O alcance disponível do flash é uma aproximação.

• Este é o alcance quando [Limite ISO] (P154) for definido para [OFF].

Velocidade do obturador para cada configuração do flash

Configuração do flash	Velocidade do obturador (Seg.)	
\$	1/60 ^{*1} a 1/160º	
4 ©		

Configuração do flash	o Velocidade do obturador (Seg.)	
 \$S	1 0 1/4000	
≠ _S ©	Ta 1/4000*	
G	60 ^{*2} a 1/4000°	

- *1 Isto torna-se 60 segundos no modo AE com prioridade no obturador e B (lâmpada) no modo de exposição manual.
- *2 Isto torna-se B (lâmpada) no modo de exposição manual.
- Quando o flash é activado, a velocidade do obturador mais rápida que pode ser seleccionada é de 1/160º de segundo.
- No modo automático inteligente (🚺 ou 🖽), a velocidade do obturador muda, dependendo da cena identificada.

🦉 Nota

- Quando gravar com o flash, pode ocorrer saturação branca se o objecto estiver muito perto. Se [Realce] do menu [Personal] estiver definido para [ON], as regiões da saturação branca piscam a branco e preto quando reproduzir ou usar a revisão automática. Neste caso, recomendamos que ajuste [Ajuste flash] (P153) na direcção menos e grave novamente as imagens.
- Não aproxime demasiado o flash dos objectos nem o feche enquanto este estiver activado. Os objectos podem ficar descoloridos devido ao aquecimento ou à luminosidade.
- Não feche o flash mal este seja activado, antes de tirar fotografias, devido ao ON forçado/Redução do olho vermelho, etc. Isso causa um mau funcionamento.
- Gravar um objecto demasiado perto ou sem flash suficiente não fornece o nível adequado de exposição e pode dar origem a uma imagem muito clara ou muito escura.
- Tem de esperar um momento para tirar a fotografia seguinte enquanto o ícone do flash está a piscar a VERMELHO, a indicar que está a carregar.
- Se gravar um objecto sem flash suficiente, o balanço de brancos pode não ser ajustado correctamente.
- Quando usa certas lentes, a luz do flash pode ser bloqueada ou não conseguir cobrir o campo de visão da lente, fazendo com que apareçam áreas escuras nas imagens resultantes.
- Quando tirar fotografias com o flash com a cobertura da lente fixada, a parte inferior da fotografia pode ficar escura e o controlo do flash pode ficar desligado, porque o flash da foto pode ficar tapado pela cobertura da lente. Recomendamos que retire a cobertura da lente.
- Pode levar algum tempo a carregar o flash se continuar a tirar fotografias. Tire a fotografia após a indicação de acesso desaparecer.
- O efeito da redução do olho vermelho difere de pessoa para pessoa. Se o objecto estiver afastado da câmara, ou se não estiver a olhar para o flash, o efeito também poderá não ser evidente.
- Quando montar um flash externo, tem prioridade além do flash incorporado. Consulte P206 para informações sobre o flash externo.

Compensação da Exposição

Modos aplicáveis: 🕼 🖈 PAS 🛚 C1C2 🕮 🧄

Utilize esta função quando não conseguir obter a exposição adequada, devido à diferença na luminosidade entre o objecto e o fundo. Verifique os seguintes exemplos.





2 250 125 SS 60 30 Rode o disco traseiro para compensar a exposição. F 4.0 5.6 8.0 (A) Valor da compensação exposição **16**® \odot (B) [Med.expos.] (A) (B) Exposto da Exposição Exposição maneira insuficiente excessiva adeguada Compense a exposição para o Compense a exposição para o positivo. negativo.

- O valor de compensação da exposição pode ser definido dentro do raio de -5 EV a +5 EV.
 Quando gravar filmes, o valor de compensação da exposição pode ser definido dentro do raio de -3 EV a +3 EV.
- Escolha [0] para voltar à exposição original.
- Rode o disco traseiro para ver o [Med.expos.]. (P166)

🥏 Nota

- Para compensar a exposição com a alavanca da função, defina [Alavanca de Função] (P163) no menu [Personal] para [EXP.].
- Quando o valor da exposição estiver fora do alcance -3 EV para +3 EV, a luminosidade do ecrã de gravação deixa de mudar. Recomendamos que grave, verificando a luminosidade actual da imagem gravada no ecrã de Revisão Automática ou de reprodução.
- O valor de exposição escolhido é memorizado, mesmo que a câmara seja desligada.
- O alcance da compensação da exposição será limitado, dependendo da luminosidade do objecto.
- Quando os valores de abertura e da velocidade do obturador são apresentados no ecrã no modo AE do programa, a operação de Alternância do Programa e operação de Compensação da Exposição é ligada sempre que premir o disco traseiro.
- No modo AE com prioridade na abertura, a operação de definição da abertura (P117) e a operação de Compensação da Exposição é ligada sempre que premir o disco traseiro.
- No modo AE com prioridade no obturador, a operação de definição da velocidade do obturador (P118) e a operação de Compensação da Exposição é ligada sempre que premir o disco traseiro.

Tirar fotografias com o modo de arrebentamento

Modos aplicáveis: 🗗 🗗 PASMC1C2 🕮 🕹

As fotografias são tiradas continuamente enquanto o obturador for premido. As fotografias tiradas com a velocidade de arrebentamento [SH] serão gravadas como um único grupo de arrebentamento (P173).

1 Prima ▼ (⊒⊗́).

2





3 Toque na velocidade de arrebentamento.

Toque no ícone de arrebentamento ([], etc.).



		[SH] (Velocidade super alta)	[H] (Alta velocidade)	[M] (Velocidade média)	[L] (Baixa velocidade)
Velocidade de arrebentamento (imagens/segundo)		20	6	3,7	2
Live View durante o Modo de Arrebentamento		Nenhuma	Nenhuma	Disponível	Disponível
*1	Com ficheiros RAW		9 ^{*2, 3}		
	Sem ficheiros RAW	Máx. 40	Depende da capacidade do cartão *3		

*1 Número de imagens graváveis

- *2 Dependendo das condições de gravação, o número de quadros em um disparo pode ser reduzido. (Por exemplo, quando [Resol intelig.] do menu de gravação está ajustado em [EXTENDED], o número de quadros em um disparo pode ser reduzido)
- *3 Pode tirar fotografias até que a capacidade do cartão fique cheia. No entanto, a velocidade de arrebentamento fica mais lenta a meio. A altura exacta disto depende do formato, tamanho da imagem, da configuração da qualidade e do tipo de cartão usado.
- A velocidade do modo de arrebentamento pode ficar mais lenta, dependendo das seguintes configurações.
- [Tamanho foto] (P149)/[Qualidade] (P150)/[Sensibilidade] (P111)/[Modo focagem] (P36)/[Prior focagem] (P167)
- A velocidade de arrebentamento também pode ser definida com [Taxa disp cont] no menu [Gravar].
- Consulte a P150 para mais informações acerca dos ficheiros RAW.

4 Toque em [Ajust.].

5

Foque o objecto e tire uma fotografia.

(A) Quando o modo arrebentamento estiver ajustado para velocidade alta [H].



Focar no modo de arrebentamento

A focagem muda, dependendo da configuração de [Prior focagem] (P167) no menu [Personal] e da configuração de [Modo focagem] (P36) no menu do modo [Gravar].

Modo de focagem	Prioridade da focagem	Focagem	
AFS	ON (Ligado)	Na primeira fotografia	
AI U	OFF (Desligado)		
	ON (Ligado)	Focagem normal ^{*2}	
/ / / // 0	OFF (Desligado)	Focagem prevista ^{*3}	
MF	—	Definição da focagem com a focagem manual	

*1 Quando o objecto estiver escuro ou a velocidade de arrebentamento estiver definida para [SH], a focagem é fixada na primeira imagem.

*2 A velocidade de arrebentamento pode ficar mais lenta, porque a câmara foca continuamente o objecto.

*3 A velocidade do arrebentamento é prioritária, e o foco é estiamdo dentro do alcance possível.

Nota

- Aconselhamos utilizar o obturador remoto (DMW-RSL1: opcional) quando quiser manter o botão obturador premido por completo enquanto tirar as fotografias no modo arrebentamento. Consulte P208 para informação acerca do obturador remoto.
- Quando a velocidade de arrebentamento estiver definida para [SH] ou [H] (quando [Modo focagem] for [AFS] ou [MF]), a exposição e Balanço de Brancos são fixados nas definições usadas para a primeira imagem, também para as imagens seguintes. Dependendo da luminosidade do objecto, a segunda imagem e imagens seguintes podem ficar mais claras ou escuras. Quando a velocidade de arrebentamento estiver definida para [H] (quando [Modo focagem] for [AFF] ou [AFC]), [M] ou [L], eles são ajustados sempre que tirar uma fotografia.
- Como a velocidade do obturador fica mais lenta em locais escuros, a velocidade de arrebentamento (imagens/segundo) também pode ficar mais lenta.
- Dependendo das condições de funcionamento, pode levar algum tempo para tirar a fotografia seguinte, se voltar a tirar uma fotografia.
- Pode levar algum tempo a guardar as fotografias tiradas no modo de arrebentamento no cartão. Se tirar fotografias continuamente enquanto guarda, o número máximo de imagens graváveis diminui.
 Para um disparo contínuo, recomendamos a utilização de um cartão de memória de alta velocidade.
- O modo de arrebentamento é desactivado nos seguintes casos:
 - [Água com Reflexo]/[Iluminações Brilhantes]/[Imagem Suave de uma Flor] (Modo de guia de cena)
 - [Efeito miniat.]/[Focagem Suave]/[Filtro Estrela] (Modo de controle criativo)
 - Quando escolher o Balanço de Brancos
 - Ao gravar filmes
 - Quando gravar usando o flash
 - Quando [HDR] estiver definido para [ON]

Tirar fotografias com o enquadramento automático

Modos aplicáveis: 🗗 🗗 PASMC1C2 🕮 🔗

Serão gravadas um máximo de 7 imagens com os ajuste da compensação diferente seguindo o campo de compensação exposição cada vez que for premido o botão do obturador.

Com enquadramento automático [Passo]: [3•1/3], [Sequência]: [0/-/+]

1ª imagem



Prima ▼ (⊒৩̀).

2ª imagem



-1/3 EV

3ª imagem



+1/3 EV



2 Toque no ícone do enquadramento automático ([31/3], etc.).



2007-00 12230-1 12230-1 12230-1 (Ajust.

Toque no passo.

3

4 Toque em [Ajust.].

5 Foque o objecto e tire uma fotografia.

- A Indicação do Enquadramento Automático
- Se premir e mantiver premido o obturador, são tiradas o número de fotografias que escolher.
- A indicação do enquadramento automático pisca até que tire o número de fotografias escolhido.
- O contador de fotografias é reiniciado em [0] caso altere as configurações do enquadramento automático ou caso desligue a câmara antes de tirar o número de fotografias configurado.

Alterar as configurações para [Def. Única/Contínua], [Passo] e [Sequência] no enquadramento automático

- 1 Escolha a opção [Enquad auto] no menu [Gravar]. (P64)
- 2 Toque em [Def. Única/Contínua], [Passo] ou [Sequência].
- 3 Toque nas definições.

ltem	Definições
[Def. Única/Contínua]	[🔲] (único)
	[🖵] (arrebentamento)
[Passo]	[3•1/3] (3 imagens)
	[3•2/3] (3 imagens)
	[3•1] (3 imagens)
	[5•1/3] (5 imagens)
	[5•2/3] (5 imagens)
	[5•1] (5 imagens)
	[7•1/3] (7 imagens)
	[7•2/3] (7 imagens)
	[7•1] (7 imagens)

Item	Definições
[Sequência]	[0/-/+]
	[-/0/+]

- Pode tirar uma fotografia de cada vez quando escolher [
- Pode tirar fotografias continuamente até ao número definido quando escolher [
- Saia do menu após defini-lo.

🦉 Nota

- Quando tirar fotografias utilizando o enquadramento automático após configurar o alcance da compensação da exposição, as fotografias tiradas serão baseadas no alcance escolhido da compensação da exposição.
- A exposição poderá ser compensada incorrectamente, dependendo da luminosidade do objecto.
- Quando tirar fotografias continuamente com o enquadramento automático com [Resol intelig.] definido para [EXTENDED], poderá levar algum tempo para gravar todas as imagens definidas.
- O enquadramento automático é desactivado nos seguintes casos:
 - [Água com Reflexo]/[Iluminações Brilhantes]/[Imagem Suave de uma Flor] (Modo de guia de cena)
 - [Efeito miniat.]/[Focagem Suave]/[Filtro Estrela] (Modo de controle criativo)
 - Quando escolher o Balanço de Brancos.
 - Ao gravar filmes
 - Quando gravar usando o flash
 - Quando [HDR] estiver definido para [ON]



Tirar Fotografias com o Temporizador Automático

Modos aplicáveis: 🗗 🗗 PASMC1C2 🖾 🔗

1 Prima ▼ (⊒ເໍ).



2 Toque no ícone do temporizador automático ([🖄10], etc.).



3 Toque na definição do tempo do temporizador automático.



ltem	Definições
ڻ ₁₀	A fotografia é tirada 10 segundos após premir o obturador.
Ċì)	Após 10 segundos, a câmara tira 3 fotografias a intervalos de cerca de 2 segundos.
€℃	 A fotografia é tirada 2 segundos após premir o obturador. Quando utilizar um tripé, etc., esta definição é um modo conveniente de evitar instabilidades causadas devido ao premir do obturador.

4 Toque em [Ajust.].

5 Prima o obturador até meio para focar e, de seguida, prima por completo o obturador para tirar uma fotografia.

A Quando o temporizador automático estiver ajustado para [ॶ₁].

- Não é tirada qualquer fotografia até que o objecto seja focado. A focagem e exposição são definidas quando o obturador é premido até meio.
- Se desejar premir o botão do obturador por completo para tirar a fotografia mesmo quando o sujeito não estiver focalizado, configure [Prior focagem] no menu [Personal] com [OFF]. (P167)
- O indicador do temporizador automático (B) pisca e o obturador é activado após 10 segundos (ou 2 segundos).
- Quando [] estiver seleccionado, o indicador de auto-temporizador pisca novamente após ter tirado a primeira e segunda fotografia e o obturador é activado 2 segundos depois que pisca.

Nota

- O acerto do tempo para o temporizador automático também pode ser definido com [Temporizador] no menu [Gravar].
- Recomendamos a utilização de um tripé quando gravar com o temporizador automático.
- Dependendo das condições de gravação, o intervalo de gravação pode tornar-se mais de 2 segundos quando [☆]] for seleccionado.
- A saída do flash pode variar ligeiramente quando escolher [
- [3] é desactivado quando escolher o enquadramento do balanço de brancos.
- O temporizador automático é desligado durante a gravação de filmes.





Tirar Fotografias com a Focagem Automática

Modos aplicáveis: 🕼 虑 PASMC1C2🔗

Isto permite o método de focagem que se adequa às posições e número de objectos a serem seleccionados.

Além disso, é possível definir a focagem ao objecto especificado no touch screen.

(Defina [AF de toque] de [Defin. toques] no menu [Personal] para [ON].)

1 Defina [Modo focagem] para [AFS], [AFF] ou [AFC] (P36).

2 Prima ◀ (🖽).



3 Toque no item.

 O ecrã de selecção da área AF é apresentado quando ▼ for premido enquanto [♣], [➡] ou [+] for seleccionado. Para operações no ecrã de selecção da área AF, consulte a P99.



4 Toque em [Ajust.].

🥏 Nota

- Não pode ser definido para [2] nas seguintes condições.
 - [Cena Noturna Nítida]/[Céu Noturno Agradável]/[Cena Noturna Quente Iluminada]/[Cena Noturna Artística]/[Iluminações Brilhantes]/[Comida Apetitosa]/[Sobremesa Atraente] (Modo de guia de cena)
- [+] é desactivado nos seguintes casos:
- [AFF]/[AFC] ([Modo focagem])
- O modo AF é fixado em [] nos seguintes casos.
- Quando usar o zoom digital
- [Efeito miniat.] (Modo de controle criativo)

Acerca de [...] ([Detectar face])

A câmara detecta automaticamente o rosto de uma pessoa. A focagem e a exposição podem então ser ajustadas, de modo a serem adequadas ao rosto, não importa a porção de imagem onde se encontra. (máx. 15 áreas)

Quando a câmara detecta o rosto de uma pessoa, a área AF é apresentada.

Amarelo:

Quando o obturador for premido até meio, a moldura fica verde quando a câmara focar. Branco:

Apresentado quando for detectado mais de um rosto. Outros rostos que estejam à mesma distância dos rostos no interior das áreas AF amarelas também são focados.

Nota

• A posição e tamanho da área AF podem ser alterados. (P99)

- Quando seleccionar [金] e [Medição] estiver definido para [(例)], a câmara ajusta a exposição para ser a adequada ao rosto da pessoa. (P151)
- Em certas condições para tirar fotografias, incluindo os seguintes casos, a função de detecção do rosto pode não funcionar, tornando impossível detectar rostos. O modo AF passa para [II].
 - Quando o rosto não estiver virado para a câmara
 - Quando o rosto estiver num ângulo
 - Quando o rosto estiver extremamente claro ou escuro
 - Quando existe um pequeno contraste nas faces
 - Quando as características faciais estiverem escondidas con óculos escuros, etc.
 - Quando a face aparece pequena no ecrã
 - Quando houver um movimento rápido
 - Quando o objecto não for um ser humano
 - Quando a câmara for agitada



- 97 -

Definir [따라] ([Busca AF])

A focagem e exposição podem ser ajustadas para um sujeito especificado. A focagem e a exposição serão mantidas ainda que o sujeito se mova. (Busca dinâmica)

Quando usar o touch screen

- Pode fixar o objecto, tocando nele.
- Efectue a operação após cancelar a função de toque no obturador.
- A área AF fica amarela e o objecto é fixado.
- O bloqueio é cancelado quando tocar em [

Quando utilizar os botões

Coloque o objecto na moldura da busca AF e prima o obturador até meio para fixar o objecto.

- A Moldura da busca AF
- A área AF tornar-se-á verde quando a câmara detector o sujeito.
- A área AF fica amarela quando libertar o obturador.
- O bloqueio é cancelado quando premir [MENU/SET].
- A Busca AF e a Detecção do Rosto ligam sempre que premir ◄ no Modo Automático Inteligente ((▲) ou (▲)).

🦉 Nota

- Se não conseguir bloquear, a área AF começa a piscar a vermelho e desaparece. Tente bloquear novamente.
- A Busca AF pode ser desactivada em certas condições de imagem, como quando está muito escuro. Nesse caso, o modo AF passa para [[]].
- Nos seguintes casos, [[1]] funciona como [[]]
 - [Água com Reflexo]/[lluminações Brilhantes]/[Imagem Suave de uma Flor]/[Monocromática] (Modo de guia de cena)
 - [Sépia]/[Monocromático Dinâmico]/[Focagem Suave]/[Filtro Estrela] (Modo de controle criativo)
 - Quando [Estilo foto] for [Monocromático]
- A função de busca dinâmica pode não funcionar nos seguintes casos.
 - Quando o objecto for muito pequeno
 - Quando o local da gravação estiver muito escuro ou claro
 - Quando o objecto se mover rapidamente
 - Quando o fundo tem cores iguais ou semelhantes ao objecto
 - Quando ocorrem instabilidades
 - Quando o zoom for usado





Gravação

Acerca de [] ([23 áreas])

Até 23 pontos para cada área AF podem ser focador. Esta é efectiva quando o sujeito não estiver no centro do ecrã.

(A estrutura da área AF será igual ao formato da imagem configurado)

🦉 Nota

 As 23 áreas AF podem ser divididas em 9 áreas e também pode escolher a área a ser focada. (P99)

Acerca de [[]] ([1 área])

A câmara foca o objecto na área AF no centro do ecrã.

Nota

• A posição e tamanho da área AF podem ser alterados. (P99)

 Quando o objecto não está no centro da composição em [[]], pode levar o objecto para a área AF, fixar a focagem e a exposição premindo o obturador até meio, mover a câmara para a composição que deseja com o obturador premido até meio e depois tirar a fotografia. (Apenas quando [Modo focagem] estiver definido para [AFS]).

Acerca de [+] ([Foco pontual])

Pode obter uma focagem mais precisa num ponto que seja inferior a [...].

🦉 Nota

• A posição de focagem pode ser definida num ecrã ampliado. (P100)

 Premir o obturador até meio apresenta o ecrã para verificar a posição de focagem ampliada para cerca de 5 vezes o tamanho original.

O tempo para o qual a exibição é ampliada pode ser ajustado usando [Tempo AF pont.] (P167) no menu [Personal].

- O tamanho da área AF apresentada quando a câmara obtiver a focagem pode mudar de acordo com o objecto.
- Nos seguintes casos, [+] funciona como [] - Ao gravar filmes

Definir a posição da área AF/mudar o tamanho da área AF

• Efectue a operação após cancelar a função de toque no obturador.

Quando escolher [2], [1]

A posição e tamanho da área AF podem ser alterados.

- 1 Toque no objecto.
 - É apresentado o ecrã de configuração da área AF.
 - O ecrã de definição da área AF pode também ser apresentado premindo ◄ e depois ▼.
 - A área AF pode também ser movida com o botão do cursor no ecrã de definição da área AF.
 - Toque em [Reinic.] para que a área AF volte ao centro do ecrã.

2 Arraste a barra deslizante para mudar o tamanho da moldura da área AF.

- Pode ser mudado para 4 tamanhos diferentes.
- Também pode aumentar/reduzir rodando o disco traseiro.

3 Toque em [Ajust.].

- Também pode definir premindo [MENU/SET].
- A área AF com a mesma função que []] é apresentada na posição tocada, quando seleccionar [2]. A definição da área AF é apagada quando tocar em []].

Quando escolher [📑]

As 23 áreas AF podem ser divididas em 9 áreas e também pode escolher a área a ser focada.

Toque no ecrã para visualizar o ecrã de configuração da área AF e seleccione a moldura da área AF, conforme apresentado na imagem à direita.

- Após retirar o dedo do touch screen durante algum tempo, a moldura da área AF desaparece e apenas o ecrã [+] (ponto central da moldura da área AF seleccionada) permanece no ecrã.
- A definição da moldura da área AF é cancelada quando tocar em [[]].
- A moldura da área AF pode ser seleccionada com o botão do cursor quando o ecrã de definição da área AF for apresentado, premindo ◄ e depois ▼. A moldura da área AF é definida premindo [MENU/SET].



Reinic





Quando escolher [+]

Pode definir com precisão a posição de focagem aumentando o ecrã.

• A posição de focagem não pode ser definida na extremidade do ecrã.

1 Toque no objecto.

- O ecrã auxiliar para definir a posição de focagem é ampliado para cerca de 5 vezes o tamanho original.
- O ecrã auxiliar também pode ser apresentado premindo ◄, premindo ▼ para visualizar o ecrã de definição da posição ampliada, e depois seleccionando a posição ampliada usando os botões do cursor e premindo [MENU/SET].

2 Arraste o ecrã para alinhar o objecto no ponto cruzado da mira no centro do ecrã.

- Também pode mover a posição de focagem com o botão do cursor.
- Tocar em [Reinic.] coloca a posição de focagem de novo na posição central.
- No ecrã auxiliar, também pode gravar uma imagem tocando em [1].

Mova facilmente a área AF com a função [Área foco direta]

Quando [Área foco direta] no menu [Personal] estiver definido para [ON] quando seleccionar [2], [2] ou []], pode mover a área AF directamente com o botão do cursor. Com []+], pode mover a posição ampliada.

• Para definir os itens que usam os botões do cursor, como [Modo drive], [Bal. brancos], ou [Sensibilidade], use antes o menu rápido (P68).

🥏 Nota

- O ponto de medição também pode ser movido para corresponder à área AF quando [Medição] (P151) for definido para [.]. Na extremidade do ecrã, a medição pode ser afectada pela luminosidade em redor da área AF.
- [Área foco direta] é fixada em [OFF] no Modo de Controlo Criativo.
- Quando usar o zoom digital, a posição e tamanho da área AF não podem ser alterados.



Tirar Fotografias com a Focagem Manual

Modos aplicáveis: \mathbf{M} \mathbf{M} \mathbf{P} \mathbf{A} \mathbf{S} \mathbf{M} $\mathbf{C1}$ $\mathbf{C2}$ \mathbf{M} $\mathbf{C2}$

Utilize esta função quando quiser reparar a focagem ou quando a distância entre a lente e o objecto estiver determinada e não quiser activar a focagem automática.

As operações usadas para focar manualmente diferem, dependendo da lente.		
Quando usar a lente permutável (H-PS14042) tendo uma alavanca de focagem	Quando usar a lente permutável (H-FS014042, H-FS45150) tendo um anel de focagem	
Passar para o lado (a): Foca num objecto aproximado Passar para o lado (b): Foca num objecto afastado • A velocidade de focagem varia, dependendo da distância a que move a alavanca de focagem.	Rodar para o lado (): Foca num objecto aproximado Rodar para o lado (): Foca num objecto afastado	

1 Defina [Modo focagem] no menu [Gravar] para [MF]. (P64)

2 Use a alavanca de focagem ou anel de focagem na lente para obter a focagem.

- Quando [Assist. MF] no menu [Personal] estiver definido para [ON], o visor passa para o ecrã auxiliar e a imagem é ampliada. (Assistente MF (a))
- Quando [Guia MF] no menu [Personal] for definido para [ON] e focar manualmente, o guia MF (B) é apresentado no ecrã. Pode verificar se o ponto de focagem está para o lado mais aproximado ou afastado.



ASSISTENTE MF

Apresentação do Auxiliar MF

- Isto é apresentado movendo a alavanca de focagem, rodando o anel de focagem, ou tocando no ecrã. (No modo de controlo criativo [Efeito miniat.], o assistente MF não pode ser apresentado tocando no ecrã)
- Também pode ser apresentado premindo ◄ para ver o ecrã de definições para a área ampliada, decidir a área a ampliar usando o botão do cursor e depois premindo [MENU/SET].
- Passa para o ecrã de definições para a área ampliada premindo o botão do cursor quando [Área foco direta] no menu [Personal] estiver definido para [ON].

Mudar a apresentação do Assistente MF

Você pode mudar o fator de ampliação entre aproximadamente 4 vezes, 5 vezes e 10 vezes. No caso de ampliação de 4 vezes, a região central é ampliada. No caso de ampliação de 5 e 10 vezes, toda a tela é ampliada.

• Pode alterar a ampliação tocando em []]/[]] ou rodando o disco traseiro.

Mover a área ampliada

- A área ampliada pode ser movida arrastando o ecrã (P13), ou premindo o botão do cursor.
- O seguinte retorna a assistência MF à posição original.
- Quando [Modo focagem] estiver definido para outra opção sem ser [MF]
- Trocando [Formato] ou [Tamanho foto]
- Desligando a câmara
- Quando tocar em [Reinic.] no ecrã de definições para a área ampliada

Fechar o Auxiliar MF

- · Ele fecha quando o obturador é premido até meio.
- Também fecha ao tocar em [Sair] no ecrã, ou premindo [MENU/SET].
- Quando visualizado movendo a alavanca de focagem ou rodando o anel de focagem, é fechado cerca de 10 segundos após as operações pararem.

🦉 Nota

- O Assistente MF é desactivado quando usar o zoom digital ou gravar filmes.
- O Auxiliar MF ou o guia MF podem não ser apresentados, dependendo da lente usada, mas pode visualizar o Auxiliar MF através da operação directa da câmara, usando o touch screen ou um botão.

Técnica para a focagem manual

- Focar movendo a alavanca de focagem ou rodando o anel de focagem.
- Mova a alavanca ou rode o anel mais um bocado na mesma direcção.
- Ajuste de modo preciso a focagem, movendo ligeiramente a alavanca de focagem na direcção oposta ou rodando ligeiramente o anel de focagem na direcção oposta.

🥏 Nota

- Se ampliar/afastar após focar um objecto, a focagem pode perder a sua precisão. Nesse caso, volte a ajustar a focagem.
- Após cancelar o Modo de Adormecer, foque novamente o objecto.
- · Se tirar fotografias de grande plano
- Aconselhamos utilizar um tripé e o temporizador autmoático (P93).
- O alcance efectivo da focagem (profundidade do campo) é significativamente estreito. Por isso, se a distância entre a câmara e o objecto for alterada após ter focado o objecto, pode ser difícil focá-lo novamente.
- A resolução da periferia da imagem gravada pode diminuir ligeiramente. Não se trata de um mau funcionamento.

Acerca da marca de referência da distância de focagem

A marca de referência da distância de focagem é uma marca usada para medir a distância da focagem. Use esta opção quando tirar fotografias com a focagem manual, ou quando tirar fotografias de grande plano.

- Marca de referência da distância do foco
- B Linha de referência da distância do foco
- © 0,2 m [Quando a lente permutável (H-PS14042) for usada, Grande angular para distância focal de 20 mm]
- D 0,3 m [Quando a lente permutável (H-PS14042) for usada, distância focal de 21 mm para Tele]
- (E) 0,3 m [Quando a lente permutável (H-FS014042) for usada]
- (F) 0,9 m [Quando a lente permutável (H-FS45150) for usada]





Fixar a Focagem e a Exposição (Bloqueio AF/AE)

Modos aplicáveis: 🕼 💣 PASMC1C2🔗

É útil quando deseja tirar fotografias de um sujeito fora da área AF ou o contraste for muito grande e não for possível arquivar a exposição adequada.

O botão [AF/AE LOCK/Fn1] pode ser usado de dois modos, [AF/AE LOCK] ou como [Fn1] (função 1). Na altura da compra, está definido inicialmente para o bloqueio AF/ AE.

- Para alterar a configuração, escolha usando [AF/AE LOCK / Fn1] no menu [Personal].
- Consulte a P113 para obter mais detalhes acerca do botão da função.
- 1 Alinhe o ecrã com o objecto.
- 2 Prima e mantenha premido [AF/AE LOCK] para fixar a focagem e a exposição.
 - Se deixar de premir [AF/AE LOCK], o bloqueio AF/AE é cancelado.
 - Apenas a exposição é bloqueada na predefinição.
- 3 Enquanto prime [AF/AE LOCK], mova a câmara à medida que vai compondo a imagem e, de seguida, prima por completo o obturador.
 - (A) Indicação do bloqueio AE
 - Quando escolher [AE], após premir o obturador até meio para focar, prima por completo o obturador.





Bloqueio AF/AE

Pode escolher o bloqueio da focagem e da exposição em [Bloq AF/AE] no menu [Personal].

ltem	Definições
[AE]	 Apenas a exposição é bloqueada. [AEL], o valor de abertura e a velocidade do obturador acendem quando a exposição for definida.
[AF]	 Apenas a focagem é bloqueada. [AFL], a indicação de focagem, o valor de abertura e a velocidade do obturador acendem quando o objecto for focado.
[AF/AE]	 Tanto a focagem como a exposição são bloqueadas. [AFL], [AEL], a indicação de focagem, o valor de abertura e a velocidade do obturador acendem quando o objecto for focado e quando escolher a exposição.

🥏 Nota

 Se definir [Trava bloq AF/AE] no menu [Personal] para [ON], pode fixar a focagem e a exposição, mesmo que deixe de premir [AF/AE LOCK] após tê-lo premido. (P166)

• Quando efectuar o bloqueio AE, a luminosidade do ecrã de gravação que aparece no ecrã é fixada.

- O bloqueio AF só é eficaz quando tirar fotografias no modo de exposição manual.
- O bloqueio AE só é eficaz quando tirar fotografias com a focagem manual.
- O Bloqueio AE e o Bloqueio AF têm de ser activados antes da gravação de filmes começar.
- Durante a gravação de filmes, só pode efectuar o cancelamento do bloqueio AF.
- O bloqueio AE é cancelado quando começar a gravação de filmes.
- A exposição fica configurada, mesmo que a luminosidade do objecto mude.
- O objecto pode ser focado novamente premindo o obturador até meio, mesmo quando a exposição automática AE estiver bloqueada.
- A alternância de Programas (Program shift) pode ser configurada mesmo quando AE estiver bloqueado.

Ajustar o balanço de brancos

Modos aplicáveis: 🗈 🖝 PASMC1C2🕮 🛷

À luz do sol, por baixo de lâmpadas incandescentes ou noutras condições semelhantes em que a cor de faixas brancas numa matiz avermelhada ou azulada, este item ajusta-se à cor do branco que esteja mais próximo do que é visto a olho, de acordo com a fonte de iluminação.

1 Prima ► (WB).



2 Toque no balanço de brancos.

• O item pode ser mudado, tocando em $[\langle \rangle]/[\langle \rangle]$.

ORTAD O

3 Toque em [Ajust.].

ltem	Condições de gravação
[AWB]	Ajuste automático
[¢]	Quando tirar fotografias no exterior sob um céu limpo
[£]	Quando tirar fotografias no exterior sob um céu enublado
[ĉ⊾]	Quando tirar fotografias no exterior à sombra
[^]	Quando tirar fotografias sob luzes incandescentes
[≰ ₩ ^B]*	Quando tirar fotografias apenas com o flash
[⊾⊿]/[⊵⊿]	É usado o valor definido manualmente
[1]	Quando usar a configuração predefinida da temperatura da cor

*Funciona como [AWB] durante a gravação de filmes.

🥟 Nota

- O Balanço de Brancos só é calculado para objectos dentro do alcance do flash da câmara.
- O balanço de brancos escolhido é mantido mesmo após a unidade ser desligada, mas quando o balanço de brancos é mudado num modo guia do cenário diferente, [Bal. brancos] para o modo guia do cenário escolhido volta a [AWB].
- Nos modos guia do cenário listados em baixo, o balanço de brancos é fixado em [AWB].
 - [Suavidade Retro-iluminada]/[Tom Relaxante]/[Cenário Distinto]/[Céu Azul Brilhante]/[Iluminação Romântica Pôr-do-Sol]/[Iluminação Vívida do Pôr-do-Sol]/[Água com Reflexo]/[Cena Noturna Nítida]/[Céu Noturno Agradável]/[Cena Noturna Quente Iluminada]/[Cena Noturna Artística]/ [Iluminações Brilhantes]/[Retrato Noturno Nítido]/[Comida Apetitosa]/[Sobremesa Atraente]
- Quando [Área foco direta] (P100) estiver definido para [ON] (ligado), as operações nos botões do cursor traduzem-se em movimentos na área AF. Defina, usando o Menu Rápido (P68).

Balanço de Brancos Automático

Dependendo das condições existentes quando tirar fotografias, as imagens podem ficar com uma matiz avermelhada ou azulada. Além disso, quando forem usadas várias fontes de iluminação, ou quando não existir nada com uma cor próxima do branco, o balanço de brancos automático pode não funcionar correctamente. Neste caso, configure o balanço de brancos para outro modo sem ser [AWB].

- 1 O balanço de brancos automático funciona dentro deste alcance.
- 2 Céu azul
- 3 Céu nublado (Chuva)
- 4 Sombra
- 5 Luz do sol
- 6 Luz fluorescente branca
- 7 Lâmpada incandescente
- 8 Nascer do Sol e Pôr-do-Sol
- 9 Luz de vela
- K=Temperatura da Cor Kelvin



Ajustar manualmente o balanço de brancos

Escolha o valor de definição do balanço de brancos. Use para ser adequado à condição quando tirar fotografias.

- **1** Seleccione [♣], [♣], e depois toque em [Aj brancos].
- 2 Aponte a câmara para uma folha de papel branca, etc., de modo a que a moldura no centro fique preenchida apenas pelo objecto branco e, de seguida, toque em [Ajust.].



🥏 Nota

• O Balanço de Brancos pode não ser definido quando o objecto estiver muito claro ou muito escuro. Defina de novo o Balanço de Brancos após ajustar a luminosidade adequada.

Configurar a temperatura da cor

Pode escolher manualmente a temperatura da cor para tirar fotografias naturais em diferentes condições de iluminação. A cor da luz é medida como um número em graus Kelvin. À medida que a temperatura da cor vai aumentando, a imagem torna-se azulada e à medida que a temperatura da cor vai diminuindo, a imagem torna-se avermelhada.

- 1 Escolha [1/15] e depois toque em [WB K set].
- 2 Arraste a barra de configuração da temperatura da cor.
 - Também é possível definir os valores tocando em [
]/[
] ou premindo ▲/▼ do botão do cursor.
 - Pode escolher uma temperatura da cor de [2500K] a [10000K].
- **3** Toque em [Ajust.].


Ajustar minuciosamente o balanço de brancos

Pode ajustar minuciosamente o balanço de brancos quando não conseguir obter a tonalidade desejada, configurando o balanço de brancos.

- 1 Escolha o balanço de brancos e depois toque em [Ajust.].
- 2 Arraste dentro da moldura para ajustar com precisão.
 - Também pode ajustar com precisão tocando em [G+]/[M−]/[A]/ [B], ou premindo ▲/♥/◀/► do botão do cursor.
 - A (ÂMBAR: COR-DE-LARANJA)
 - ► : B (AZUL: AZULADO)
 - ▲: G+ (VERDE: ESVERDEADO)
 - ▼: M- (MAGENTA: AVERMELHADO)
 - Escolha o ponto central, caso não esteja a ajustar com precisão o balanço de brancos.

3 Toque em [Ajust.].

🥏 Nota

- Se ajustar minuciosamente o balanço de brancos para [A] (âmbar), o ícone do balanço de brancos no ecrã muda para cor-de-laranja. Se ajustar minuciosamente o balanço de brancos para [B] (azul), o ícone do balanço de brancos no ecrã muda para azul.
- Se ajustar minuciosamente o balanço de brancos para [G+] (verde), ou [M-] (magenta), [+] (verde) ou [-] (magenta) aparece ao lado do ícone do balanço de brancos no ecrã.
- A configuração do ajuste fino do balanço de brancos reflecte-se na imagem quando utilizar o flash.
- Pode ajustar minuciosamente o balanço de brancos independentemente para cada item do balanço de brancos.
- O ajuste fino do balanço de brancos fica memorizado, mesmo que a câmara seja desligada.
- O nível do ajuste fino do balanço de brancos volta à configuração padrão (ponto central) nos seguintes casos.
- Quando resetar o balanço de branco em [\blacksquare] ou [\blacksquare]
- Quando resetar a temperatura da cor manualmente em [KK]



Enquadramento do balanço de brancos

O ajuste do enquadramento é efectuado de acordo com os valores de ajuste do ajuste fino para balanço de branco, e 3 imagens com cores diferentes são automaticamente gravadas quando o botão do obturador for premido uma vez.

 Ajuste minuciosamente o balanço de brancos no passo 2 do processo "Ajustar minuciosamente o balanço de brancos" e toque em [
]/[
] para definir o enquadramento.



- [•]: Horizontal ([A] para [B])
- [): Vertical ([G+] para [M–])
- Pode fazer as configurações do enquadramento rodando o disco traseiro.
- 2 Toque em [Ajust.].

🦉 Nota

- [BKT] é apresentado no ícone do balanço de brancos no ecrã quando escolher o enquadramento do balanço de brancos.
- A definição do enquadramento do balanço de brancos é libertada quando desligar a energia. (incluindo o Modo de Adormecer).
- É possível só ouvir o som do obturador uma vez.
- O enquadramento do balanço de brancos não funciona nos seguintes casos:
 - Ao gravar filmes
 - Quando [HDR] estiver definido para [ON]

Configuração da sensibilidade da Luz

Modos aplicáveis: 🕼 💣 PASMC1C2 🛤 🧄

Isto permite a sensibilidade à luz (Sensibilidade ISO) a ser configurada. Configurando com uma figura maior habilita imagens a serem fotografadas até em locais escuros sem que as imagens saiam escuras.

1 Prima \blacktriangle (ISO).

2 Toque na sensibilidade ISO.

Sensibilidade ISO	Definições
Αυτο	A sensibilidade ISO é automaticametne ajustada de acordo com a luminosidade. • Máximo [ISO1600] [*]
∎iso (Inteligente)	A sensibilidade ISO é ajustada de acordo com o movimento do sujeito e a luminosidade. • Máximo [ISO1600] [*]
160/200/400/800/1600/3200/ 6400/12800	A sensibilidade ISO é fixada com diversas configurações. (Quando [Incrementos ISO] no menu [Gravar] (P154) estiver definido para [1/3 EV], os itens da sensibilidade ISO que podem ser escolhidos aumentam.)

* Quando [Limite ISO] (P154) do menu [Gravar] estiver definido para algo sem ser [OFF], é definido automaticamente dentro do valor definido em [Limite ISO].

	160	12800
Local de gravação (recomendado)	Quando houver luz (no exterior)	Quando estiver escuro
Velocidade do obturador	Lento	Rápido
Interferência	Menor	Maior
Oscilações do objecto	Maior	Menor







Acerca de [BIS0] (Controlo inteligente da sensibilidade ISO)

A câmara detecta o movimento do objecto e define automaticamente a sensibilidade ISO óptima e a velocidade do obturador para serem adequadas ao movimento do objecto e luminosidade do cenário, para minimizar a oscilação do objecto.

 A velocidade do obturador não é fixada quando o obturador for premido até meio. Vai mudando continuamente para se adequar ao movimento do objecto, até que o obturador seja premido por completo.

🥏 Nota

- Para o alcance da focagem do flash quando escolher [AUTO], consulte a P86.
- Quando [Obturador eletrônic.] for definido para [ON], a sensibilidade ISO pode ser definida até [ISO 1600].
- Quando [Área foco direta] (P100) estiver definido para [ON] (ligado), as operações nos botões do cursor traduzem-se em movimentos na área AF. Defina, usando o Menu Rápido (P68).

Usar o botão da função

Pode atribuir funções de gravação, etc., a botões e ícones específicos.

Para usar essas funções, prima [Fn1], [Fn2] ou [Fn3], ou toque em [Fn4] ou [Fn5].

- Para usar [Fn1], defina [AF/AE LOCK / Fn1] do menu [Personal] para [Fn1].
- Para usar [Fn3], defina [LVF/LCD / Fn3] do menu [Personal] para [Fn3].



Toque em [Fn1], [Fn2], [Fn3], [Fn4] ou [Fn5] a partir de [Ajuste botão Fn] no menu [Personal].

2 Toque na função que deseja atribuir.

• Atribua as suas funções favoritas a cada um dos botões de funções.

Menu [Grava]/Funções de gravação
• [AE um toque] (P116)	• [Ajuste flash] (P153)
• [Pré-visualizar] (P115)	 [Resol intelig.] (P154)
 [Indicador de Nível] (P41) 	 [i.dinâmico] (P152)
 [Defin. área de foco] 	 [Zoom digital] (P80)
• [Estilo foto] (P147)	 [Obturador eletrônic.] (P156)
• [Formato] (P149)	 [Estabilizador] (P78)
• [Tamanho foto] (P149)	 [Sensibilidade] (P111)
• [Qualidade] (P150)	 [Bal. brancos] (P106)
 [Modo focagem] (P36) 	• [Modo AF] (P95)
• [Medição] (P151)	 [Modo drive] (Modo simples (P38)/
• [HDR] (P151)	Arrebentamento (P89)/
• [Flash] (P84)	Enquadramento automático (P91)/
	Temporizador automático (P93))
	• [Reproduzir] (P56)
N	lenu [Vídeo]
• [Def. imag. mov.] (P159, 160)	 [Modo imagem] (P55)
	• [Teleconv. est] (P80)
Me	nu [Personal]
• [Alavanca de Função] (P15)	• [Passo de zoom] (P169)
• [Histograma] (P164)	 [Velocidade de zoom] (P169)
• [Guia de alinh] (P165)	• [Área grav.] (P171)
Saia do menu após defini-lo	

Nota

- Algumas funções não podem ser usadas, dependendo do modo ou ecrã apresentado.
- Quando [Indicador de Nível] é activado, pode ligar/desligar a visualização do sensor de inclinação. (P41)
- Quando escolher [Defin. área de foco], é possível ver o ecrã de definição da posição tanto da área AF como do Auxiliar MF.
- [Reproduzir] pode ser definido para [Fn1] e [Fn3].
- Em [Efeito miniat.], [Cor em Um Ponto] do modo de controlo criativo, não pode usar [Fn2].
- [Fn4] e [Fn5] não podem ser usados quando usar o visor.

Usando botões de função com operações de toque

[Fn4] e [Fn5] são usados tocando nos botões das funções.

1 Toque em [6].



2 Toque em [Fn4] ou [Fn5].

• A função atribuída irá operar.



Confirme os efeitos de abertura e velocidade obturador (Modo visualização prévia)

Modos aplicáveis: 🗗 🗗 PASMC1C2 🕮 🕹

Os efeitos da abertura e velocidade do obturador podem ser verificados, usando o modo de pré-visualização.

- Confirme os efeitos da abertura: Pode verificar a profundidade do campo (alcance efectivo da focagem) antes de tirar uma fotografia, fechando o obturador entre lentes até ao valor de abertura escolhido.
- Confirme os efeitos da velocidade do obturador: O movimento pode ser confirmado, apresentando a fotografia que será tirada com aquela velocidade do obturador. Quando a velocidade do obturador é definida para alta velocidade, o ecrã na pré-visualização da velocidade do obturador será apresentado como um filme gradual. É usado em casos como a paragem de movimento de água a correr.
- 1 Defina [Ajuste botão Fn] no menu [Personal] para [Pré-visualizar].
 - Este é o processo para definir [Fn2].
- 2 Passe para o ecrã de confirmação, premindo [Fn2].
 - O ecrã é alterado sempre que premir [Fn2].



Profundidade de propridades de alcance

	Valor de abertura	Pequeno	Grande
*1	Comprimento foco das lentes	Tele	Grande angular
	Distância do sujeito	Próximo	Distante
	Profundidade do campo (campo foco efectivo)	Raso (Estreito) ^{*2}	Profundo (Grande angular) ^{*3}

*1 Condições de gravação

*2 Exemplo: Quando quiser tirar uma fotografia com um fundo desfocado etc.

*3 Exemplo: Quando quiser tirar uma fotografia com tudo focalizado incluido o fundo etc.

Nota

- É possível gravar durante o modo visualização prévia.
- A verificação do alcance do efeito da velocidade do obturador é de 8 segundos a 1/1000º de segundo.

Defina facilmente a abertura/velocidade do obturador para uma exposição adequada (AE com um aperto)

Modos aplicáveis: 🕼 🖝 PASMC1C2 🛤 🧄

Quando a definição da exposição for muito clara ou muito escura, pode usar o AE com um aperto para obter uma definição adequada da exposição.

(A)

Como ver se a exposição não é a adequada

- Se os valores de abertura e a velocidade do obturador piscarem a vermelho (à) quando o obturador for premido até meio.
- Se o assistente da exposição manual for outro para além de 区 角の quando estiver no modo de exposição manual. Para mais detalhes sobre o assistente da exposição manual, consulte a P119.



- Este é o processo para definir [Fn1].
- 2 (Quando a exposição não for a adequada) Prima [Fn1].



 O medidor da exposição é apresentado e a abertura e velocidade do obturador mudam para dar uma exposição adequada. Os itens das definições que variam dependem do modo de gravação.

15 30 60 125 250

3.5 60 F ±0 160

Modo de gravação	Definições que mudam
Α	Valor de abertura
S	Velocidade do obturador
М	Valor de Abertura/Velocidade do Obturador

- Nos seguintes casos, uma exposição adequada não pode ser ajustada. (O medidor de exposição é exibido)
 - Quando o objecto estiver extremamente escuro e não for possível obter a exposição adequada mudando o valor de abertura ou velocidade do obturador
 - Quando gravar usando o flash
 - No Modo de Pré-visualização (P115)
 - -Quando usar uma lente que inclua um anel de abertura

🦉 Nota

No modo do programa AE, pode cancelar a alternância do programa premindo o botão da função.

- 116 -

Tirar fotografias especificando a abertura/ velocidade obturador

Modo de gravação: ASM

Prioridade de abertura do modo AE

Configure o valor de abertura para um número mais elevado quando desejar uma melhor focagem do fundo. Configure o valor de abertura para um número inferior quando desejar uma focagem mais suave do fundo.

Ajuste o disco do modo para [A].

Rode o disco traseiro para definir o valor de abertura.



- Este alterna entre a operação de definição da abertura e a operação de Compensação da Exposição sempre que premir o disco traseiro.
- Os efeitos do valor de abertura definido não serão visíveis no ecrã de gravação. Para verificar o ecrã de gravação, use [Pré-visualizar]. (P115)

🦉 Nota

2

- A luminosidade do ecrã e as imagens gravadas pode diferir. Verifique as imagens no ecrã de reprodução.
- Rode o disco traseiro para ver o [Med.expos.]. As áreas inadequadas do alcance são apresentadas a vermelho.
- Se a exposição não for adequada, o valor de abertura e a velocidade do obturador tornam-se vermelhos e iniciam a piscar quando o botão do obturador for premido até o meio.
- Quando usar uma lente com um anel de abertura, defina a posição do anel de abertura para [A] para activar a definição do disco traseiro. Noutras posições sem ser [A], a definição do anel tem prioridade.

Prioridade do obturador do modo AE

Quando quiser tirar uma fotografia mais nítida de um objecto a mover-se depressa, escolha uma velocidade mais rápida do obturador. Quando quiser criar um efeito de arrasto, escolha uma velocidade mais lenta do obturador.

Ajuste o disco do modo para [S].

2 Rode o disco traseiro para escolher a velocidade do obturador.



- Este alterna entre a operação de definição da velocidade do obturador e a operação de Compensação da Exposição sempre que premir o disco traseiro.
- Os efeitos da velocidade do obturador definida não serão visíveis no ecrã de gravação. Para verificar o ecrã de gravação, use [Pré-visualizar]. (P115)

🥏 Nota

- A luminosidade do ecrã e as imagens gravadas pode diferir. Verifique as imagens no ecrã de reprodução.
- Rode o disco traseiro para ver o [Med.expos.]. As áreas inadequadas do alcance são apresentadas a vermelho.
- Se a exposição não for adequada, o valor de abertura e a velocidade do obturador tornam-se vermelhos e iniciam a piscar quando o botão do obturador for premido até o meio.
- A apresentação da velocidade do obturador vai decrescendo quando a velocidade do obturador for definida para lenta e o obturador for premido por completo.
- Recomendamos a utilização de um tripé quando a velocidade do obturador for lenta.
- Quando o flash é activado, a velocidade do obturador mais rápida que pode ser seleccionada é de 1/160º de segundo. (P87)
- A velocidade do obturador inferior a 1 segundo não se encontra disponível quando [Obturador eletrônic.] for definido para [ON].
- A [Sensibilidade] é automaticametne configurada com [AUTO] quando comutar do modo gravação para o modo obturador-prioridade AE quando [Sensibilidade] estiver configurada com [BIS0] (Inteligente).

Modo de exposição manual

Determine a exposição configurando manualmente o valor de abertura e a velocidade do obturador.

A assitência exposição manual aparece na parte baixa do ecrã para indicar a exposição.



2 Rode o disco traseiro para escolher a abertura e velocidade do obturador.

- (A) Medidor da exposição
- B Valor de abertura
- © Velocidade do obturador
- D Assistente de exposição manual



	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	
Valor de abertura	Reduz É mais fácil desfocar o fundo.	Aumenta É mais fácil manter a focagem ao nível do fundo.
Velocidade do obturador	Lento Torna-se mais fácil expressar o movimento.	Rápido Torna-se mais fácil congelar o movimento.

 Este alterna entre a operação de definição da abertura e a operação de definição da velocidade do obturador sempre que premir o disco traseiro.

 Os efeitos do valor de abertura e velocidade do obturador definidos não serão visíveis no ecrã de gravação. Para verificar o ecrã de gravação, use [Pré-visualizar]. (P115)

#### Assistente de exposição manual

<b>≥</b> ±0	A exposição é a adequada.
0 +3	Ajuste para aumentar a velocidade do obturador ou o valor de abertura.
-3 0 -3 III	Ajuste para diminuir a velocidade do obturador ou o valor de abertura.

 A assistência para exposição manual é uma aproximação. Aconselhamos verificar as imagens no ecrã de reprodução.

#### Acerca de [B] (lâmpada)

Se definir a velocidade do obturador para [B], o obturador permanece aberto enquanto premir por completo o obturador (até cerca de 120 segundos).

O obturador fecha-se quando deixar de premir o obturador botão.

Utilize esta opção quando desejar manter o obturador aberto durante um longo período de tempo, para tirar fotografias de fogo-de-artifício, de um cenário nocturno, etc.

- Aconselhamos uar o tripé ou o obturador remoto (DMW-RSL1: opcional) quando tirar fotografias com a velocidade do obturador configurada com [B]. Consulte P208 para informações acerca do obturador remoto.
- Se configurar a velocidade obturador com [B], [B] é visualizado no ecrã.
- Quando tirar fotografias com a velocidade do obturador configurada para [B], utilize uma bateria com energia suficiente. (P21)
- Quando tirar fotografias com a velocidade do obturador definida para [B], poderão aparecer interferências. Para evitar as interferências na imagem, recomendamos que defina [Obt longo] no menu [Gravar] para [ON] antes de tirar fotografias. (P155)
- O assistente da exposição manual não aparece.
- · Isto não pode ser usado quando [Obturador eletrônic.] for definido para [ON].

## 🦉 Nota

- A luminosidade do ecrã e as imagens gravadas pode diferir. Verifique as imagens no ecrã de reprodução.
- Rode o disco traseiro para ver o [Med.expos.]. As áreas inadequadas do alcance são apresentadas a vermelho.
- Se a exposição não for adequada, o valor de abertura e a velocidade do obturador tornam-se vermelhos e iniciam a piscar quando o botão do obturador for premido até o meio.
- A apresentação da velocidade do obturador vai decrescendo quando a velocidade do obturador for definida para lenta e o obturador for premido por completo.
- Recomendamos a utilização de um tripé quando a velocidade do obturador for lenta.
- Quando o flash é activado, a velocidade do obturador mais rápida que pode ser seleccionada é de 1/160º de segundo. (P87)
- A velocidade do obturador inferior a 1 segundo não se encontra disponível quando [Obturador eletrônic.] for definido para [ON].
- A [Sensibilidade] é definida automaticamente para [ISO160] quando colocar o modo de gravação na exposição manual, enquanto [Sensibilidade] estiver definida para [AUTO] ou []_{ISO}] (Inteligente).
- Quando usar uma lente com um anel de abertura, a configuração do anel de abertura tem prioridade.

## Tirar fotografias que equivalham ao cenário a ser

## gravado (Modo de guia de cena)

### Modo de gravação: 🖾

Se seleccionar um modo de cenário adequado ao objecto e condições de gravação com referência às imagens de exemplo, a câmara escolhe a exposição, cor e focagem óptimas, permitindo-lhe gravar de um modo adequado à cena.

- 1 Ajuste o disco do modo para [SCN].
- 2 Arraste as imagens de exemplo para escolher um ecrã.
  - Também pode seleccionar a cena, arrastando a barra deslizante (A).



## **3** Toque em [Ajust.].

#### Para desfrutar de uma variedade de efeitos de imagem

Toque em [[DISP.1]] no ecrã de selecção do cenário para ver as explicações, etc., para efeitos de imagem para se adequarem à cena. Para aproveitar ao máximo os efeitos de imagem, recomendamos que leia as explicações e tente gravar imagens.

• A página pode ser mudada, tocando em  $[\bigcirc]/[\bigcirc]$ .



## Nota

- Os itens apresentados a seguir não podem ser escolhidos no modo guia do cenário, porque a câmara ajusta-os automaticamente para uma configuração óptima.
- Itens sem ser o ajuste da qualidade de imagem em [Estilo foto]/[Sensibilidade]/[Medição]/[Zoom digital]
- Apesar do balanço de brancos estar fixado em [AWB] para alguns tipos de cenário, pode ajustar de modo preciso o balanço de brancos ou usar o enquadramento do balanço de brancos premindo o botão do cursor ▶ no ecrã de gravação. Para mais detalhes, leia P109, 110.

## [Retrato Nítido]



O brilho do rosto é ajustado e o fundo é desfocado para criar um retrato nítido.

#### 🦉 Nota

 Se estiver a usar uma lente com a função do zoom, pode melhorar o efeito, ampliando o máximo possível e diminuindo a distância entre a câmara e o objecto.

## [Pele Sedosa]



Rosto mais brilhante e cor de pele mais suave cria ar jovem e saudável.

#### Nota

- Se estiver a usar uma lente com a função do zoom, pode melhorar o efeito, ampliando o máximo possível e diminuindo a distância entre a câmara e o objecto.
- O efeito suavizante é aplicado à parte que tenha um tom semelhante à tez de um objecto.
- Este modo pode não ser eficaz quando não houver luminosidade suficiente.

## [Suavidade Retro-iluminada]



Com retroiluminação, o brilho total da cena aumenta. Retratos são suavizados e compensados c/ luz.

## [Claro c/ Retroiluminação]



Em exteriores, flash é usado p/ iluminar rosto de forma uniforme.

#### 🦉 Nota

- Abra o flash. (Pode definir para [4].)
- Pode ocorrer uma saturação branca se o objecto estiver muito próximo.
- As fotos com flash tiradas mais próximo ou para além da distância estimada do flash podem aparecer muito claras ou muito escuras.

## [Tom Relaxante]



O tom de cor quente cria uma imagem com uma sensação relaxante.

### [Rosto de Criança Amável]



Desfocagem de fundo moderada e tom de pele realçado, destacam rosto de criança.

#### Toque no rosto.

 Uma imagem parada é gravada com a focagem e exposição definidas para a localização tocada.

#### 🦉 Nota

 Se estiver a usar uma lente com a função do zoom, pode melhorar o efeito, ampliando o máximo possível e diminuindo a distância entre a câmara e o objecto.

## [Cenário Distinto]



Saturação do céu e árvores criam cenários mais distintos.

### [Céu Azul Brilhante]



Num dia de sol, o brilho total da cena é aumentado para criar uma imagem vibrante do céu azul.

## [Iluminação Romântica Pôr-do-Sol]



Tom púrpuro intensificado cria imagem romântica do céu logo depois do pôr-do-sol.

## [lluminação Vívida do Pôr-do-Sol]



Vermelho intenso cria imagem viva do pôr-do-sol.

## [Água com Reflexo]



O reflexo da água é aumentada p/ parecer mais brilhante e ligeiramente azulada.

#### 🦉 Nota

- A visualização do ecrã de gravação será atrasada mais do que o habitual e parecerá que estão a ser largados fotogramas no ecrã.
- O filtro de estrela usado neste modo pode causar efeitos cintilantes nos objectos sem ser a superfície da água.

## [Cena Noturna Nítida]



Saturação de cor da luz da noite é elevada p/ acentuar cena noturna.

#### Nota

- Recomendamos a utilização de um tripé e do temporizador automático.
- O obturador pode permanecer fechado após tirar a fotografia. Isto deve-se ao processamento do sinal e não se trata de um mau funcionamento.
- Quando tirar fotografias em lugares escuros, as distorções podem ficar visíveis.

#### [Céu Noturno Agradável]



Tons azuis são reforçados para criar imagem agradável e sofist. de céu noturno após o pôr-do-sol.

#### 🖉 Nota

- Recomendamos a utilização de um tripé e do temporizador automático.
- O obturador pode permanecer fechado após tirar a fotografia. Isto deve-se ao processamento do sinal e não se trata de um mau funcionamento.
- Quando tirar fotografias em lugares escuros, as distorções podem ficar visíveis.

## [Cena Noturna Quente Iluminada]



O tom de cor quente cria uma imagem quente do cenário noturno.

#### Nota

- Recomendamos a utilização de um tripé e do temporizador automático.
- O obturador pode permanecer fechado após tirar a fotografia. Isto deve-se ao processamento do sinal e não se trata de um mau funcionamento.
- Quando tirar fotografias em lugares escuros, as distorções podem ficar visíveis.

#### [Cena Noturna Artística]



Uma veloc. lenta do obturador capta traços de luz, criando cena noturna artística.

#### 🦉 Nota

- Recomendamos a utilização de um tripé e do temporizador automático.
- O obturador pode permanecer fechado após tirar a fotografia. Isto deve-se ao processamento do sinal e não se trata de um mau
- funcionamento. • Quando tirar fotografias em lugares escuros, as distorções podem ficar visíveis

#### [lluminações Brilhantes]



Filtro de estrela reforça os pontos de luz.

#### 🦉 Nota

- Recomendamos a utilização de um tripé e do temporizador automático.
- A visualização do ecrã de gravação será atrasada mais do que o habitual e parecerá que estão a ser largados fotogramas no ecrã.
- O obturador pode permanecer fechado após tirar a fotografia. Isto deve-se ao processamento do sinal e não se trata de um mau funcionamento.
- Quando tirar fotografias em lugares escuros, as distorções podem ficar visíveis.

## [Retrato Noturno Nítido]



Flash cheio e exposição mais longa captam retratos melhores em cenas noturnas.

#### 🦉 Nota

- Abra o flash. (Pode definir para [ ⁴S[®] ].)
- Recomendamos a utilização de um tripé e do temporizador automático para tirar fotografias.
- Quando tiver [Retrato Noturno Nítido] seleccionado, mantenha o objecto parado durante cerca de 1 segundo após tirar a fotografia.
- O obturador pode permanecer fechado após tirar a fotografia. Isto deve-se ao processamento do sinal e não se trata de um mau funcionamento.
- Quando tirar fotografias em lugares escuros, as distorções podem ficar visíveis.

#### [Imagem Suave de uma Flor]



A focagem suave cria uma imagem difusa.

#### Nota

- Recomendamos a utilização de um tripé e do temporizador automático.
- Para uma gravação aproximada, recomendamos que feche o flash e que evite usá-lo.
- A visualização do ecrã de gravação será atrasada mais do que o habitual e parecerá que estão a ser largados fotogramas no ecrã.
- O alcance da focagem é diferente, dependendo da lente usada. Consulte "Acerca da marca de referência da distância de focagem" na P103 quanto ao alcance da focagem.
- Quando um objecto estiver próximo da câmara, o alcance efectivo da focagem é significativamente estreita. Por isso, se a distância entre a câmara e o objecto for alterada após ter focado o objecto, pode ser difícil focá-lo novamente.
- As regiões aproximadas têm prioridade quando tirar fotografias, assim precisa de tempo para focar se tirar uma fotografia de um objecto distante.
- Quando tirar fotografias a uma distância curta, a resolução da periferia da imagem pode diminuir ligeiramente. Não se trata de um mau funcionamento.
- Se a lente ficar suja com dedadas ou pó, a lente poderá não conseguir focar correctamente o objecto.

## [Comida Apetitosa]



O brilho total da cena é aumentado para tornar a comida mais atraente.

#### Nota

- Se estiver a usar uma lente com a função do zoom, pode melhorar o efeito, ampliando o máximo possível e diminuindo a distância entre a câmara e o objecto.
- Recomendamos a utilização de um tripé e do temporizador automático.
- Para uma gravação aproximada, recomendamos que feche o flash e que evite usá-lo.

#### [Sobremesa Atraente]



O brilho total da cena é aumentada para reforçar o lado atrativo da sobremesa.

#### 🦉 Nota

- Se estiver a usar uma lente com a função do zoom, pode melhorar o efeito, ampliando o máximo possível e diminuindo a distância entre a câmara e o objecto.
- Recomendamos a utilização de um tripé e do temporizador automático.
- Para uma gravação aproximada, recomendamos que feche o flash e que evite usá-lo.

## [Congelar o Movimento do Animal]



Veloc. mais rápida do obt. previne borrão e capta imagem clara do animal em movimento rápido.

### [Fotografia Nítida Desportiva]



Veloc. mais rápida do obt. previne desfoc. por ex., eventos de esportes.

## [Monocromática]



Uma imagem monocr. capta a sensação do momento.

## Tirar fotografias com diferentes efeitos de imagem

## (Modo de controle criativo)

## Modo de gravação: 🕭

Este modo grava com efeitos de imagem adicionais. Pode definir os efeitos a adicionar, seleccionando imagens de exemplo e verificando no ecrã.

## 1 Ajuste o disco do modo para [&].

- 2 Toque na imagem de exemplo para escolher efeitos de imagem (filtros).
  - O efeito de imagem da imagem de exemplo seleccionada será aplicado numa pré-visualização (A).
  - O efeito de imagem pode ser mudado, tocando em [6]/[6].
  - Toque em [) para visualizar a explicação para o efeito de imagem seleccionado.
  - A explicação também pode ser apresentada premindo o botão do cursor ►.
- **3** Toque em [Ajust.].

#### Ajuste o efeito para se adequar às suas preferências.

A força e cores dos efeitos podem ser facilmente ajustadas para se adequarem às suas preferências.

1 Toque em [🖉 ]

- 2 Toque em [⁽)] para visualizar o ecrã de definições.
   O ecrã de definições também pode ser apresentado a partir do
  - ecrã de gravação, premindo o botão do cursor ►.

#### 3 Arraste a barra deslizante para proceder à definição.

- Também pode fazer as configurações rodando o disco traseiro.
- Os itens que podem ser definidos diferem, dependendo do modo de controlo criativo que está actualmente escolhido.
   Para mais informações acerca de cada efeito de imagem, consulte "Itens que podem ser definidos".
- Quando fizer a configuração do efeito, [
- Se não conseguir alterar as definições, escolha o centro (padrão).









## 🦉 Nota

 Toque em [Alternar] para alternar entre a apresentação de 2 ou de 3 imagens de exemplo no ecrã para seleccionar os efeitos de imagem.



- As definições do Controlo Criativo são memorizadas, mesmo que a câmara seja desligada.
- O balanço de brancos será fixado em [AWB] e [Sensibilidade] será fixado em [AUTO].
- No modo de controlo criativo, pode ajustar a luminosidade.
  - 1 Toque em [@].
  - 2 Toque em [] para visualizar o ecrã de definições.
  - 3 Arraste a barra deslizante para proceder à definição.
- Pode definir o controlo da desfocagem tocando em [] no ecrã de gravação e depois tocando em []]. (P48)
- Também pode gravar imagens paradas tocando em [4] no ecrã de gravação, e depois tocando em [4].





## [Vivas]



Este efeito enfatiza a cor para criar uma imagem de pop art.

#### Itens que podem ser definidos

Frequire	Cores	Cores
Flescula	apresentadas	рор

[Retro]



Este efeito confere uma imagem desbotada.

#### Itens que podem ser configurados

Cor	Amarelo	Vermelho
COI	enfatizado	enfatizado

[Alto contraste]				
Con T.	Este efeito confere	à imagem um aspecto	o luminoso,	leve e suave.
- 20	Itens que podem s	er configurados		
Thitte	Cor	Cor-de-rosa enfatizado		Água-marinha enfatizado
the second second				

## [Tom escuro]



Este efeito confere à imagem um aspecto escuro e relaxante e destaca partes brilhantes.

Cor	Vermelho	Azul
Cor	enfatizado	enfatizado

## [Sépia]



Este efeito cria uma imagem em tom sépia.

#### Itens que podem ser configurados

|--|

### [Monocromático Dinâmico]



Este efeito confere constraste maior para criar imagem impressionante em preto e branco.

#### Itens que podem ser configurados



## [Arte Impressiva]



Este efeito confere à foto um contraste dramático.

#### Itens que podem ser configurados

Frescura	Preto e branco	$\Leftrightarrow$	Cores pop	
----------	----------------	-------------------	-----------	--

## [Dinâmica elev.]



Este efeito produz brilho ideal para as partes escuras e claras da imagem.

	Frescura	Preto e branco	$\Leftrightarrow$	Cores pop	
÷.					

## [Processo Cruzado]



Este efeito confere à foto uma cor dramática.

#### Itens que podem ser configurados

5	Cor	Tom verde/Azul enfatizado/te vermelho	om amarelo/tom
	• Toque para escolhe gerar.	r o balanço da cor que deseja	

## [Efeito brinquedo]



Este efeito reduz o brilho periférico para dar o aspecto de uma câmera de brinquedo.

Cor	Cor-de-laranja	Azul
Cor	realçado	enfatizado

## [Efeito miniat.]



Este efeito desfoca áreas periféricas para dar o aspecto de um diorama.

#### Itens que podem ser configurados

Frescura Cores apresentadas		Cores pop	
-----------------------------	--	--------------	--

#### Definir o tipo de desfocagem

Com [Efeito miniat.] você pode fazer o objeto se sobressair criando intencionalmente partes desfocadas e em foco. Você pode definir a orientação da gravação (orientação desfocada), e a posição e o tamanho da parte em foco.

1 Toque em [ 🖉 ].

3



- Também pode visualizar o ecrã de definições tocando no ecrã, no ecrã de gravação.
- Também pode visualizar o ecrã de definições premindo [Fn2].





- Toque em [[]] para definir a orientação de gravação (orientação de desfocagem).
  - A Tela de ajuste durante a gravação com orientação horizontal
  - B Tela de ajuste durante a gravação com orientação vertical





- 136 -

#### Gravação

#### 4 Toque na parte focada.

Também pode mover a parte focada com o botão do cursor.

## 5 Arraste a barra deslizante para mudar o tamanho da parte focada.

- Pode ser mudado para 3 tamanhos diferentes.
- Também pode aumentar/reduzir rodando o disco traseiro.
- Se tocar em [Reinic.], as definições para as partes que não estão desfocadas são restauradas nas definições iniciais.
- 6 Toque em [Ajust.].

### 🦉 Nota

- A visualização do ecrã de gravação será atrasada mais do que o habitual e parecerá que estão a ser largados fotogramas no ecrã.
- Não é gravado som nos filmes.
- É gravado cerca de 1/10 do período de tempo. (Se gravar 10 minutos, o filme resultante terá cerca de 1 minuto)

O tempo de gravação disponível apresentado é de cerca de 10 vezes. Quando passar para o modo de gravação, verifique o tempo de gravação disponível.

• Quando [Modo focagem] for definido para [MF], mova o local focado para a parte focada.





## [Focagem Suave]



Este efeito desfoca a imagem para produzir um aspecto suave.

#### Itens que podem ser configurados

Extensão da	Desfocadem fraca	Desfocadem forte
desfocagem	Desiocageni naca	Desiocagemione

#### Nota

 A visualização do ecrã de gravação será atrasada mais do que o habitual e parecerá que estão a ser largados fotogramas no ecrã.

## [Filtro Estrela]



Este efeito muda pontos de luz para um efeito estrela.

#### Itens que podem ser configurados



#### 🦉 Nota

 A visualização do ecrã de gravação será atrasada mais do que o habitual e parecerá que estão a ser largados fotogramas no ecrã.

#### [Cor em Um Ponto]



Este efeito deixa uma cor escolhida p/ enfatizar a impressividade.

I	Quantidade de cor	Pequena quantidade	1	Grande quantidade de
	deixada	de cor		cor

#### Defina a cor a deixar

Defina a cor a deixar, seleccionando um local no ecrã.

1 Toque em [

- 2 Toque em [2] para visualizar o ecrã de definições.
  - Também pode visualizar o ecrã de definições premindo [Fn2].
- 3 Toque na parte onde quer deixar a cor.
   Toque em [Reinic.] para voltar à definição da cor a deixar no

### 4 Toque em [Ajust.].

centro.

## 🦉 Nota

• Dependendo do objecto, a cor definida pode não permanecer.







## Tirar fotografias no modo personalizado

## Modo de gravação: C1C2

Pode registar as definições actuais da câmara como definições personalizadas. Se depois gravar no modo personalizado, pode usar as definições registadas.

 A configuração inicial do modo AE do programa é registada como as configurações personalizadas inicialmente.



## Registar as Definições Pessoais do Menu (Registar as definições personalizadas)

Para permitir a gravação usando as mesmas definições, pode registar até 4 conjuntos de definições da câmara com [Mem. conf. pers].

Preparações: Defina com antecedência o modo de gravação que deseja guardar e escolha as definições desejadas para o menu na câmara.

1 Escolha a opção [Mem. conf. pers] no menu [Personal]. (P64)

#### 2 Toque na definição personalizada para registar.

 É apresentado o ecrã de confirmação. É executado quando seleccionar [Sim]. Saia do menu após a sua execução.

Configuração personalizada	Descrição das configurações
C1	As definições são registadas para <b>C1</b> no disco do modo. • Pode gravar, rodando simplesmente o disco do modo para a posição correspondente. Se registar as definições personalizadas que usa frequentemente, é conveniente usá-las.
C2-1	As definições são registadas para C2 no disco do modo.
C 2-2	<ul> <li>Pode registar até 3 conjuntos de definições personalizadas e usar os diferentes conjuntos conforme as condições o exigirem.</li> </ul>
C 2-3	

### Gravar usando o conjunto personalizado registado

Pode facilmente activar as definições que registou usando [Mem. conf. pers].

## Ajuste o disco do modo para [C1].

• O conjunto personalizado registado para [C1] é activado.

#### 1 Ajuste o disco do modo para [C2].

- O conjunto personalizado registado para [C2-1], [C2-2] ou [C2-3] é activado. O conjunto personalizado usado mais recentemente é activado.
- Para alterar um conjunto de definições personalizadas
  - $\rightarrow$  Para os passos 2 e 3.
- 2 Prima [MENU/SET] e toque em [Modo person.].
- **3** Toque nas definições personalizadas.



(A) Visualizar as configurações personalizadas



#### Quando alterar as configurações do menu

Os conteúdos registados não mudam quando a definição do menu for alterada temporariamente com o disco do modo definido para C1 ou C2. Para alterar as definições registadas, sobrescreva o conteúdo registado usando [Mem. conf. pers] no menu das definições personalizadas.

## 🦉 Nota

 As seguintes definições do menu não são registadas na definição personalizada, pois são reflectidas noutros modos de gravação.

Menu [Gravar]	Menu [Config.]	Menu [Personal]
<ul> <li>Dados registados com [Detec. face]</li> </ul>	<ul> <li>Todos os menus</li> </ul>	<ul> <li>[Alter. botão iA]</li> </ul>
<ul> <li>A configuração de [Configuração Perfil]</li> </ul>		<ul> <li>[Desloc. por toq]</li> </ul>
		<ul> <li>[Guia menu]</li> </ul>

# Tirar uma fotografia com a função de Reconhecimento do Rosto

## Modos aplicáveis: 🖪 🗗 PASMC1C2 🕮 🔗

O Reconhecimento do Rosto é uma função que encontra um rosto que se pareça com um rosto registado e dá prioridade à focagem e exposição automaticamente. Mesmo que a pessoa se encontre atrás ou no final de uma linha de uma foto de grupo, a câmara pode continuar a tirar uma fotografia nítida.

[Detec. face] está inicialmente definida para [OFF] na câmara. [Detec. face] liga-se [ON] automaticamente quando a imagem do rosto é registada.

 As seguintes funções também funcionam com a função de Reconhecimento do Rosto.

#### No modo de gravação

 Apresentação do nome correspondente quando a câmara detecta um rosto registado^{*} (se o nome tiver sido definido para o rosto registado)



#### No modo de reprodução

- Apresentação do nome e idade (se a informação tiver sido registada)
- Reprodução selectiva de imagens escolhidas a partir de imagens registadas com o Reconhecimento do Rosto ([Rep. categoria] (P177))
- * São apresentados os nomes de até 3 pessoas. A precedência para os nomes apresentados quando tirar fotografias é determinada de acordo com a ordem de registo.

## 🦉 Nota

#### • [Detec. face] só funciona quando o modo AF estiver definido para [2].

- Durante o modo de arrebentamento, a informação de imagem de [Detec. face] pode ser anexada apenas à primeira imagem.
- Não pode usar [Detec. face] nos seguintes casos.
  - [Cena Noturna Nítida]/[Céu Noturno Agradáve]]/[Cena Noturna Quente Iluminada]/[Cena Noturna Artística]/[Iluminações Brilhantes]/[Comida Apetitosa]/[Sobremesa Atraente] (Modo de guia de cena)
  - [Efeito miniat.] (Modo de controle criativo)
  - Ao gravar filmes
- A similaridade em características faciais pode dar origem a uma pessoa ser reconhecida como sendo outra.
- O Reconhecimento do Rosto pode levar mais tempo a seleccionar e a reconhecer características faciais distintas do que a detecção normal do rosto.
- Mesmo quando a informação de reconhecimento do rosto tiver sido registada, as fotos tiradas com [Nome] definido para [OFF] não serão categorizadas por reconhecimento do rosto em [Rep. categoria].
- Mesmo quando a informação de reconhecimento do rosto é alterada (P145), a informação de reconhecimento do rosto para as fotografias já tiradas não muda.

Por exemplo, se o nome for alterado, as imagens gravadas antes da mudança não serão categorizadas por reconhecimento do rosto em [Rep. categoria].

• Para alterar a informação do nome das fotografias tiradas, efectue [REPLACE] em [Editar detec. face] (P188).

#### Configurações do rosto

Pode registar a informação como os nomes e aniversários para imagens de rosto de até 6 pessoas.

O registo pode ser facilitado, tirando várias fotografias do rosto de cada pessoa. (até 3 fotos/registo)

#### Ponto de gravação quando registar as imagens dos rostos

- Vire-se de frente com os olhos abertos e a boca fechada, certificando-se de que os limites do rosto, dos olhos ou das sobrancelhas não ficam tapados com o cabelo quando estiver a registar.
- Certifique-se de que não existem sombras extremas no rosto quando registar. (O flash não acende durante o registo.)

(Bom exemplo para registar)



#### Quando o rosto não é reconhecido durante a gravação

- Registar o rosto da mesma pessoa no interior e exterior, ou com diferentes expressões ou ângulos. (P145)
- Registar adicionalmente no local de gravação.
- Quando uma pessoa que está registada não é reconhecida, corrija, voltando a registar.
- O reconhecimento do rosto pode não ser possível, ou pode não reconhecer correctamente os rostos, dependendo da expressão facial e do ambiente.

## Escolha [Detec. face] no menu [Gravar]. (P64)

## 2 Toque em [MEMORY].

## **3** Toque em [Novo].

• [Novo] não aparece se houver 6 pessoas já registadas. Apague uma pessoa já registada para registar uma nova pessoa.

## **4** Tire a fotografia ajustando o rosto com a guia.

- É apresentado o ecrã de confirmação. É executado quando seleccionar [Sim].
- Não pode registar os rostos que não sejam de pessoas (animais de estimação, etc.).
- Uma informação para gravar imagens de rostos é apresentada quando tocar em []].



## 5 Ajustar o item.

Pode registar até 3 imagens de rostos.

ltem	Descrição das configurações
[Nome]	<ul> <li>É possível registar nomes.</li> <li><b>1</b> Toque em [SET].</li> <li><b>2</b> Insira o nome.</li> <li>• Para mais detalhes acerca do modo de inserir caracteres, consulte a secção "Inserir texto" na P146.</li> </ul>
[ldade]	<ul> <li>É possível registar o aniversário.</li> <li>1 Toque em [SET].</li> <li>2 Acerte o Ano/Mês/Dia tocando em [∧]/[⊙] para cada item e toque em [Ajust.].</li> </ul>
	Para adicionar imagens de rostos adicionais. (Adicionar Imagens) 1 Toque em [Adic.]. 2 Efectue os passos 4 em "Configurações do rosto".
[Adic imag]	<ul> <li>Para apagar uma das imagens do rosto.</li> <li>(Apagar)</li> <li>Toque na imagem do rosto para apagar.</li> <li>Esta característica requer que, pelo menos uma imagem facial permaneça, quando registada.</li> <li>É apresentado o ecrã de confirmação. É executado quando seleccionar resima</li> </ul>

• Saia do menu após defini-lo.
### Mudar ou apagar a informação de uma pessoa registada

Pode modificar as imagens ou informação de uma pessoa já registada. Também pode apagar a informação da pessoa registada.

- 1 Escolha [Detec. face] a partir do menu [Gravar]. (P64)
- 2 Toque em [MEMORY].
- **3** Toque na imagem do rosto para editar ou apagar.
- 4 Ajustar o item.

ltem	Descrição das configurações
[Editar info]	Mudar a informação de uma pessoa já registada. Efectue o passo 5 em "Configurações do rosto".
[Prioridade]	A focagem e exposição são ajustadas preferencialmente para rostos com alta prioridade. <b>Toque na posição que deseja mudar na ordem de registo.</b>
[Apagar]	Apagar a informação de uma pessoa registada. • É apresentado o ecrã de confirmação. É executado quando seleccionar [Sim].

• Saia do menu após defini-lo.

# Inserir texto

É possível inserir nomes de bebés e de animais e os nomes dos destinos de viagem quando gravar. (Só pode inserir caracteres alfabéticos e símbolos.)

# Apresentação do ecrã de entrada.

- · Pode ver o ecrã de entrada através das seguintes operações.
  - -[Nome] em [Detec. face] (P144)
  - [Nome] de [Bebê1], [Bebê2] ou [Animais] em [Configuração Perfil] (P158)
  - -[Localização] em [Data viagem] (P71)
  - -[Edit título] (P178)
- 2

1

# Inserir caracteres.

- Toque em [^A₁] para alternar o texto entre [A] (maiúsculas), [a] (minúsculas), [1] (números) e [&] (caracteres especiais).
- Tocar em [▲]/[▶] passa a posição do cursor de inserção de texto para a esquerda e direita.

para a esquerda e direita. Também pode mover para a esquerda e direita, rodando o disco traseiro.

- Toque em [] para inserir um espaço, ou [Apagar] para apagar um caracter inserido.
- Pode inserir um máximo de 30 caracteres. (Máximo de 9 caracteres quando configurar os nomes em [Detec. face])
- *Pode inserir um máximo de 15 caracteres para [∖], [ \ ], [ \ ], [ \ ], [ \ ], [ \ ]. (Máximo de 6 caracteres quando configurar os nomes em [Detec. face]).

# **3** Toque em [Ajust.].

# 🦉 Nota

• O texto pode ser corrido, caso todo o texto inserido não caiba no ecrã.



# Utilizar o Menu [Gravar]

Para mais detalhes acerca das configurações do menu [Gravar], consulte a P64.

• [Estilo foto], [Modo focagem], [Medição], [i.dinâmico], [Resol intelig.] e [Zoom digital] são comuns tanto para o menu [Gravar] como para o menu [Vídeo]. Alterar estas definições num destes menus é reflectido noutro menu.

# [Estilo foto]

Modos aplicáveis: 🗗 🗗 PASMC1C2 🕮 🧄

Pode seleccionar 6 tipos de efeito para equivaler à imagem que deseja gravar. Pode ajustar os itens, como a cor ou qualidade de imagem do efeito ao seu gosto.

Definições	Descrição das configurações
≩ _{STD} [Padrão]	Esta é a configuração padrão.
<b>;∛</b> γ _{IVD} [Vívido] [∗]	Efeito brilhante com elevada saturação e contraste
<mark>⊰%_{NAT} [Natural]</mark> *	Efeito suave com baixa saturação
Monocromático]	Efeito monocromático sem sombras de cor
<b>;¦</b> _{SCNY} [Cenário] [*]	Um efeito adequado para paisagens com céus azuis e verdes vívidos
<mark>⊰⊭</mark> ροκτ <b>[Retrato]</b> *	Um efeito adequado para retratos com um tom de pele saudável e bonito
Cust [Personalizado] [*]	Use a configuração registada previamente.

Isto é desactivado quando seleccionar o Modo Automático Inteligente ( no companya de la companya d

# 🥟 Nota

• No modo automático inteligente ( 👔 ou 📸 ), as definições serão reiniciadas em [Padrão] quando a câmara passar para outro modo de gravação, ou esta unidade é ligada e desligada.

• No modo guia do cenário, é fixado um estilo de foto que combina com cada cenário.

### Ajustar a qualidade de imagem

• A qualidade de imagem não pode ser ajustada no modo automático inteligente ( 👔 ou 🚮 ).

- **1** Toque em  $[\bigcirc]/[\bigcirc]$  para escolher o tipo de estilo de foto.
  - No modo guia do cenário, não pode escolher o estilo de foto.
- 2 Toque nos itens.
- 3 Arraste a barra deslizante para ajustar.



Item		Efeito
() [Contraste]	[+]	Aumenta a diferença entre a luminosidade e a escuridão na imagem.
	[—]	Diminui a diferença entre a luminosidade e a escuridão na imagem.
S [Nitidez]	[+]	A imagem é definida com nitidez.
	[-]	A imagem é focada ligeiramente.
[Saturação]	[+]	As cores na imagem ficam vívidas.
	[-]	As cores na imagem ficam naturais.
NR [Redução ruído]	[+]	O efeito da redução das interferências é aumentado. A resolução da imagem pode ficar ligeiramente deteriorada.
	[—]	O efeito da redução das interferências é reduzido. Pode obter imagens com uma resolução superior.

- As configurações registadas são memorizadas, mesmo quando a câmara for desligada.
- Se ajustar a qualidade de imagem, [+] é apresentado ao lado do ícone do Estilo de Foto no ecrã.
- A cor pode ser alterada com [Saturação] quando seleccionar [Monocromático].

### **4** Toque em [Def. personalizada].

- É apresentado o ecrã de confirmação. É executado quando seleccionar [Sim].
- Pode registar a definição em [Personalizado].

# [Formato]

Modos aplicáveis: 🗗 🗗 PASMC1C2 🕮 🏉

Isto permite-lhe escolher o formato das imagens, para ser adequado ao método de impressão ou de reprodução.

Definições	Descrição das configurações
4:3	[Formato] de uma televisão 4:3
[ 3:2]	[Formato] de uma câmara de rolo de 35 mm
16:9	[Formato] de uma televisão de alta definição, etc.
[1:1]	Formato quadrado

### 🥟 Nota

 As extremidades das imagens gravadas podem ficar cortadas durante a impressão, por isso, verifique antes da impressão. (P230)

### [Tamanho foto]

# Modos aplicáveis: 🗗 🗗 PASMC1C2 🖾 🕹

Defina o número de pixels. Quanto maior for o número de pixels, mais preciso será o detalhe das imagens que aparecem, mesmo quando forem impressas em folhas grandes.

### Quando o formato for [4:3].

Definições	Tamanho de imagem
L (16M)	4608×3456
<b>⊒X</b> M (8M)	3264×2448
EX S (4M)	2336×1752

### Quando o formato for [16:9].

Definições	Tamanho de imagem
L (12M)	4608×2592
■X M (6M)	3264×1840
■X <u>S</u> (2M)	1920×1080

#### Quando o formato for [E32].

Definições	Tamanho de imagem
L (14M)	4608×3072
<b>⊒X</b> M (7M)	3264×2176
EX S (3.5M)	2336×1560

### Quando o formato for [1].

Definições	Tamanho de imagem
L (12M)	3456×3456
EX M (6M)	2448×2448
EXIS (3M)	1744×1744

### 🦉 Nota

- A conversão tele extra não funciona nalguns modos, e [IX] não é apresentado. Consulte a P82 para saber o modo que não pode ser usado com a conversão tele extra.
- O tamanho de imagem será fixado em [S] quando [Taxa disp cont] for definido para [SH].

# [Qualidade]

# Modos aplicáveis: 🗗 🗗 PASMC1C2 🕮 🏉

Escolha a taxa de compressão a que as imagens serão guardadas.

Definições	Formato do ficheiro	Descrição das configurações
[ <b>=≛</b> =]	JPEG	Uma imagem JPEG a que foi dada prioridade a qualidade de imagem.
[_*_]		Uma imagem JPEG com qualidade de imagem padrão. Isto é útil para aumentar o número de fotos sem aumentar o número de pixéis.
[RAW	RAW+JPEG	Pode gravar uma imagem RAW e uma imagem JPEG ([ 👬 ] ou
[RAW_1]		[ <b>_:_</b> ]) em simultâneo. ^{*1}
[RAW]	RAW	Só pode gravar imagens RAW.*2

*1 Se cancelar um ficheiro RAW da câmara, a imagem JPEG correspondente deve ser cancelada também.

*2 É fixado para o máximo de pixéis ([L]) graváveis para cada formato de imagem.

# 🥟 Nota

- Pode desfrutar de uma edição mais avançada da imagem se usar ficheiros RAW. Pode guardar ficheiros RAW num formato de ficheiro (JPEG, TIFF, etc.) que possa ser apresentado no seu PC, etc. Desenvolva-as e edite-as com o software "SILKYPIX Developer Studio" da Ichikawa Soft Laboratory existente no CD-ROM (fornecido).
- · Os efeitos seguintes não são reflectidos em imagens RAW:
  - [Estilo foto]/[i.dinâmico]/[Rem olh. ver]/[Resol intelig.]/[Espaço da cor] (Menu [Gravar])
  - Modo de guia de cena
  - Modo de controle criativo
- [RAW] as imagens gravadas com um volume de dados menor que [RAW1] ou [RAW1].
- Não pode escolher [RAW ...], [RAW ...] ou [RAW] nos seguintes casos:
  - Quando [Taxa disp cont] estiver definido para [SH]
  - Quando escolher o Balanço de Brancos
  - Quando [HDR] estiver definido para [ON]

# [Modo focagem]

### Definições: [AFS]/[AFF]/[AFC]/[MF]

### Nota

Consulte a P36 para detalhes.

# [Medição]

Modos aplicáveis: 🕼 🖝 PASMC1C2 🕮 🕭

O tipo de medição óptica para medir a luminosidade pode ser alterado.

Definições	Descrição das configurações
[@] (Múltiplo)	Este é o método em que a câmara mede a exposição mais adequada, avaliando automaticamente a localização da luminosidade em todo o ecrã. Habitualmente, recomendamos a utilização deste método.
[[①]	Este é o método utilizado para focar o objecto no centro do ecrã e medir
(Centrado)	de modo equilibrado todo o ecrã.
[•]	Este é o método utilizado para medir o objecto
(Spot)	exactamente no ponto de medição (A).

### [HDR]

# Modos aplicáveis: 🗈 🖈 PASMC1C2 🛤 🧄

Pode combinar 3 imagens com diferentes níveis de exposição numa única imagem com uma gradação rica. Pode minimizar a perda de graduação em áreas claras e escuras quando, por exemplo, o contraste entre o fundo e o objecto for grande.

### Definições: [ON]/[OFF]

### O que é HDR?

HDR significa Raio Dinâmico Elevado e refere-se a uma técnica de combinação de imagem para expressar um raio de contraste amplo.

# Nota

- · Não mova a câmara durante o disparo contínuo após premir o obturador.
- Não pode tirar a fotografia seguinte até que a combinação de imagens seja completada.
- Um objecto em movimento pode ser gravado com desfocagens pouco naturais.
- O ângulo de visualização fica ligeiramente mais estreito quando [HDR] for definido para [ON].
- O flash é fixado em [S] ([Flash desligado]).
- [HDR] não funciona em fotografias tiradas durante a gravação de um filme.

# [i.dinâmico] (Controlo do raio dinâmico inteligente)

Modos aplicáveis: 🕼 🖈 PASMC1C2 🕮 🧄

O contraste e a exposição são ajustados automaticamente quando houver uma grande diferença na luminosidade entre o fundo e o objecto, para aproximar a imagem do modo como a vê.

### Definições: [HIGH]/[STANDARD]/[LOW]/[OFF]

# Nota

- Esta característica pode ser desactivada automaticamente, dependendo das condições de iluminação.
- [HIGH], [STANDARD], ou [LOW] representa o alcance máximo do efeito.
- [i.dinâmico] não funciona quando [HDR] é definido para [ON].

# [Flash]

Definições: [ $\ddagger$ ]/[  $\ddagger$ [®] ]/[ $\ddagger$ S]/[  $\ddagger$ S[®] ]

# Nota

• Para mais detalhes, consulte a P84.

# [Rem olh. ver]

Modos aplicáveis: 🕼 🖝 PASMC1C2🕹

Quando a Redução do olho vermelho ([  $\Rightarrow @$  ], [  $\Rightarrow @$  ]) é seleccionada, é efectuada a correcção digital do olho vermelho sempre que o flash for usado. A câmara detecta automaticamente os olhos vermelhos e corrige a imagem.

### Definições: [ON]/[OFF]

# Nota

- Apenas disponível quando [Modo AF] estiver definido para [2] e a Detecção do Rosto estiver activa.
- Em certas circunstâncias, o olho vermelho não pode ser corrigido.
- [ ] é apresentado no ícone quando escolher [ON].

# [Sincro flash]

Modos aplicáveis: 🕼 🖈 PASMC1C2 🛤 🛷

A segunda cortina activa o flash antes do obturador fechar, quando tirar fotografias de objectos em movimento, como automóveis, utilizando uma velocidade lenta do obturador.

Definições	Descrição das configurações	
[1ST]	Sincronização da primeira cortina O método normal quando tirar fotografias com o flash.	
[2ND]	Sincronização da segunda cortina A fonte de luz aparece por detrás do objecto e a imagem torna-se dinâmica.	

# 🥏 Nota

- Defina-a normalmente para [1ST].
- [2nd] é apresentado no ícone do flash no ecrã, se definir a opção [Sincro flash] para [2ND].
- As configurações de sincro flash são também efectivas quando utilizar um flash extxerno. (P206)
- Quando a velocidade do obturador rápida estiver ajustada, o efeito do [Sincro flash] pode piorar.
- Não pode escolher [2ND] quando [Sincro flash] estiver definida para [ # ] ou [  $\#_S$  ].

# [Ajuste flash]

Modos aplicáveis: 🕼 🖝 PASMC1C2🕹

Ajuste a saída do flash se as imagens gravadas estiverem muito claras ou muito escuras.

### 🥔 Nota

- Pode ajustar de [-2 EV] a [+2 EV] em passos de [1/3 EV].
- Escolha [0 EV] para voltar à saída original do flash.
- [+] ou [-] é apresentado no ícone do flash no ecrã quando o nível do flash é ajustado.

# [Resol intelig.]

Modos aplicáveis: 🕼 🖝 PASMC1C2 🖾 🕹

Pode tirar fotografias com um perfil e resolução nítidas, utilizando a Tecnologia de Resolução Inteligente.

### Definições: [HIGH]/[STANDARD]/[LOW]/[EXTENDED]/[OFF]

### Nota

- [EXTENDED] permite-lhe tirar fotografias naturais com uma resolução superior.
- A velocidade de arrebentamento e gravação contínua fica mais lenta quando usar [EXTENDED].
- Quando gravar um filme, [EXTENDED] muda para [LOW].

# [Limite ISO]

Modos aplicáveis: 🕼 🖈 PAS 🛚 C1C2 🕮 🧄

Escolhe a sensibilidade ISO óptima com o valor definido como o limite, dependendo da luminosidade do objecto.

### Definições: [200]/[400]/[800]/[1600]/[3200]/[OFF]

# Nota

- Funcionará quando [Sensibilidade] estiver ajustada com [AUTO] ou [[150].
- [Limite ISO] é desactivado nos seguintes casos:
  - -[Cena Noturna Nítida]/[Céu Noturno Agradável]/[Cena Noturna Quente Iluminada] (Modo de guia de cena)
  - Ao gravar filmes

# [Incrementos ISO]

Modos aplicáveis: 🕼 🖈 PASMC1C2🕮🕹

Pode ajustar as definições da sensibilidade ISO por cada 1/3 EV.

Definições	
[1/3 EV]	[160]/[200]/[250]/[320]/[400]/[500]/[640]/[800]/[1000]/[1250]/[1600]/[2000]/[2500]/ [3200]/[4000]/[5000]/[6400]/[8000]/[10000]/[12800]
[1 EV]	[160]/[200]/[400]/[800]/[1600]/[3200]/[6400]/[12800]

### 🧷 Nota

 Quando a configuração é alterada de [1/3 EV] para [1 EV], a [Sensibilidade] é definida para o valor mais aproximado do valor definido durante [1/3 EV]. (O valor definido não é restaurado quando a configuração voltar a ser alterada para [1/3 EV]. Fica como a configuração seleccionada para [1 EV].)

# [Obt longo]

# Modos aplicáveis: 🕼 🖈 PASMC1C2 🕮 🕹

A câmara remove automaticamente o rumor que aparece quando a velocidade do obturador torna-se mais lenta para tirar fotografias em cenários nocturnos etc. de maneira que se possa tirar lindas fotografias.

### Definições: [ON]/[OFF]

### 🦉 Nota

- Se for configurado com [ON], o ecrã de contagem regressiva é visualizado quando o botão obturador for premido. Não mova a câmara durante este tempo. Após terminar a contagem, [Aguarde...] é visualizado ao mesmo tempo que a velocidade do obturador seleccionada para o processamento do sinal.
- Aconselhamos usar um tripé quando a velocidade do obturador for lenta para tirar as fotografias.
- Nos seguintes casos, [Obt longo] não funciona:
  - Ao gravar filmes
  - Quando [Taxa disp cont] estiver definido para [SH]
  - Quando [Obturador eletrônic.] estiver definido para [ON]

### [Comp. sombra]

# Modos aplicáveis: 🔝 🖝 PASMC1C2🕮🕹

Quando a periferia do ecrã escurecer como resultado das características da lente, pode gravar imagens com a luminosidade da periferia do ecrã corrigida.

### Definições: [ON]/[OFF]

### Nota

- Esta característica pode ser desactivada automaticamente, dependendo das condições de gravação.
- O ruído na periferia da imagem pode ser notado com uma sensibilidade ISO superior.
- · A correção não é possível para os seguintes casos:
- Ao gravar filmes
- Gravar imagens paradas enquanto grava um filme [apenas quando definido para [ **Para**] (prioridades do filme)].
- Quando [Taxa disp cont] estiver definido para [SH].
- Dependendo da lente usada, [Comp. sombra] pode não funcionar. Consulte o website quanto a lentes compatíveis.

# [Zoom digital]

Definições: [4×]/[2×]/[OFF]

### Nota

Para mais detalhes, consulte a P80.

### [Obturador eletrônic.]

### Modos aplicáveis: 🗗 🗗 PASMC1C2 🕮 🕹

O obturador electrónico pode reduzir a desfocagem da imagem. Além disso, pode tirar fotografias sem o som do obturador quando a câmara for usada num local em que não se possa fazer barulho.

Definições: [ON]/[OFF]

### 🥟 Nota

- O flash é fixado em [S] ([Flash desligado]).
- Se um objecto se estiver a mover, ou as suas mãos estiverem a tremer, o objecto pode aparecer distorcido na fotografia tirada. Recomendamos a utilização de um tripé.
- [Obturador eletrônic.] é desactivado quando [Taxa disp cont] estiver definido para [SH].
- Pode desligar o som do obturador em [Vol obt.eletr] em [Som]. (P71)
- Certifique-se de que presta especial atenção à privacidade, direitos de imagem, etc., do objecto quando usar esta função. Use por sua conta e risco.

# [Taxa disp cont]

#### Definições: [SH]/[H]/[M]/[L]

### 🥟 Nota

Consulte P89 para detalhes.

# [Enquad auto]

Definições: [Def. Única/Contínua]/[Passo]/[Sequência]

### 🥟 Nota

Consulte P91 para detalhes.

### [Temporizador]

Definições: [ॶ៉₀]/[ॶ₀]/[ॶ₀]

### 🦉 Nota

Consulte P93 para detalhes.

# [Espaço da cor]

# Modos aplicáveis: 🗗 🗗 PASMC1C2 🖾 🧄

Escolha esta opção quando desejar corrigir a reprodução da cor das imagens gravadas num PC, impressora, etc.

Definições	Descrição das configurações
[sRGB]	O espaço da cor é definido para o espaço da cor sRGB. Esta opção é muito utilizada em equipamento relacionado com a informática.
[AdobeRGB]	O espaço da cor é definido para o espaço da cor AdobeRGB. AdobeRGB é especialmente usado para negócios, como a impressão profissional, porque tem uma maior variedade de cores reproduzíveis do que sRGB.

### 🥟 Nota

 Dependendo da configuração do espaço da cor, o nome do ficheiro da imagem gravada muda, conforme apresentado.

P1000001.JPG

– P: sRGB

__: AdobeRGB

- Escolha a opção sRGB, se não estiver muito familiarizado com AdobeRGB.
- A configuração é fixada em [sRGB] ao gravar filmes.

### [Estabilizador]

### 

### 🥟 Nota

Consulte a P78 para detalhes.

# [Detec. face]

Consulte a P142 para detalhes.

# [Configuração Perfil]

# Modos aplicáveis: 🗗 🗗 PASMC1C2 🖾 🤣

Se definir o nome e aniversário do seu bebé ou animal de estimação com antecedência, pode gravar o nome e a idade em meses e em anos nas imagens.

Pode visualizá-los na reprodução ou carimbar as imagens gravadas com [Imp texto] (P179).

# Definições: [%] ([Bebê1])/[%] ([Bebê2])/[%] ([Animais])/[OFF]/[SET]

- Configurar [Idade] ou [Nome]
- 1 Toque em [SET].
- 2 Toque em [Bebê1], [Bebê2] ou [Animais].
- **3** Toque em [Idade] ou [Nome].
- 4 Toque em [SET].

### Inserir [Idade]

Por cada item, toque em  $[\bigcirc]/[\bigcirc]$ , escolha o ano/mês/dia do aniversário e toque em [Ajust.].

Idade	Por Off
Nome	
	Sair

### Inserir [Nome]

Para mais detalhes acerca do modo de inserir caracteres, consulte "Inserir texto" na P146.

5 Toque em [Sair].

### Para cancelar [Idade] e [Nome]

Escolha a definição [OFF] no passo 1.

# 🦉 Nota

- As imagens paradas gravadas durante a gravação de filmes ([^C] (prioridades de filme)) (P55) não gravarão a idade ou nome.
- A idade e o nome podem ser impressos com o software fornecido "PHOTOfunSTUDIO" existente no CD-ROM (fornecido).

# [Filtro Recomendado]

Modos aplicáveis: 🗗 🗗 PASMC1C2 🕮 🤣

Isto define se os efeitos recomendados da câmara (filtros) são apresentados no modo automático inteligente ( 👔 ou 🚓).

### Definições: [ON]/[OFF]

# Utilizar o Menu [Vídeo]

### Para mais detalhes acerca das configurações do menu [Vídeo], consulte a P64.

- [Estilo foto], [Modo focagem], [Medição], [i.dinâmico], [Resol intelig.] e [Zoom digital] são comuns tanto para o menu [Gravar] como para o menu [Vídeo]. Alterar estas definições num destes menus é reflectido noutro menu.
  - Para mais detalhes, consulte a explicação da definição correspondente no menu [Gravar].
- O menu [Vídeo] não é apresentado nos seguintes casos.
  - [Água com Reflexo]/[Iluminações Brilhantes]/[Imagem Suave de uma Flor] (Modo de guia de cena)
  - [Focagem Suave]/[Filtro Estrela] (Modo de controle criativo)

### [Modo grav.]

# Modos aplicáveis: 🗗 🗗 PASMC1C2 🖾 🤣

Isto define o formato da data dos filmes.

Definições	Descrição das configurações
[AVCHD]	Seleccione este formato para gravar vídeo HD (alta definição) para reproduzir na sua HDTV, usando uma ligação HDMI.
[MP4]	Escolha este formato para gravar vídeo com definição padrão para reproduzir no seu PC.

# [Quald. grav.]

Modos aplicáveis: 🗗 🗗 PASMC1C2 🖾 🕹

Isto define a qualidade de imagem dos filmes.

### Quando tiver escolhido a opção [AVCHD]

Definições	Tamanho de imagem/Taxa de bits	fps	Formato
[PSH]	1920×1080 pixéis/Cerca de 28 Mbps	60p	
[FSH]	1920×1080 pixéis/Cerca de 17 Mbps	60i	16.0
[FPH]	1920×1080 pixéis/Cerca de 17 Mbps	30p	10.5
[SH]	1280×720 pixéis/Cerca de 17 Mbps	60p	

### Quando tiver escolhido a opção [MP4]

Definições	Tamanho de imagem/Taxa de bits	fps	Formato
[FHD]	1920×1080 pixéis/Cerca de 20 Mbps		16.0
[HD]	1280×720 pixéis/Cerca de 10 Mbps	30	10.9
[VGA]	640×480 pixéis/Cerca de 4 Mbps		4:3

### 🥟 Nota

### • O que é a taxa de bits?

É o volume de dados para um período de tempo definido e a qualidade é maior quando o número for superior. Esta unidade usa o método de gravação "VBR". "VBR" é uma abreviatura de "Variable Bit Rate" (Taxa de Bits Variável) e a taxa de bits (volume de dados para um período de tempo definido) muda automaticamente, dependendo do objecto a ser gravado. Por isso, o tempo de gravação diminui quando gravar um objecto com rápido movimento.

# [Modo imagem]

Definições: [ 🎥 ] (Prioridades dos filmes)/[ 🎭 ] (Prioridades das imagens paradas)

### 🥔 Nota

Consulte a P55 para detalhes.

# [AF contínuo]

Definições: [ON]/[OFF]

### Nota

Consulte a P52 para detalhes.

[Teleconv. est]

Definições: [ON]/[OFF]

# Nota

Consulte P80 para detalhes.

# [Red.ruid.ven]

Modos aplicáveis: 🗗 🗗 PASMC1C2 🖾 🤣

Isto evita automaticamente a gravação do ruído do vento.

### Definições: [AUTO]/[OFF]

# Nota

- A qualidade do som poderá ser diferente do habitual quando [Red.ruid.ven] estiver definido.
- Não disponível com [Efeito miniat.] no modo de controlo criativo.

# [Ver nível mic.]

Modos aplicáveis: 🗗 🗗 PASMC1C2 🖾 🕹

Escolha se os níveis do microfone são apresentados ou não no ecrã.

### Definições: [ON]/[OFF]

# 🥟 Nota

• Não disponível com [Efeito miniat.] no modo de controlo criativo.

# [Aj. nível mic.]

Modos aplicáveis: 🗗 🗗 PASMC1C2 🖾 🕹

Ajuste o nível de entrada do som até 4 níveis diferentes.

### Nota

• Não disponível com [Efeito miniat.] no modo de controlo criativo.

# [Red cintilante]

Modos aplicáveis: 🗈 🖝 PASMC1C2 🕮 🧄

A velocidade do obturador pode ser fixada para reduzir a cintilação ou faixas no filme.

### Definições: [1/50]/[1/60]/[1/100]/[1/120]/[OFF]

# Utilizar o Menu [Personal]

Para mais detalhes acerca do modo de seleccionar as configurações do menu [Personal], consulte a P64.

[Mem. conf. pers]	[C1]/[C2-1]/[C2-2]/[C2-3]
-------------------	---------------------------

____

• Para mais detalhes, consulte a P139.

### [AF/AE LOCK / Fn1]

• Para mais detalhes, consulte a P104.

[LVF/LCD / Fn3]	-

• Para mais detalhes, consulte a P34.

#### [Ajuste botão Fn]

• Consulte a P113 para detalhes.

### [Alavanca de Função] [AUTO]/[ZOOM]/[EXP.]

• Consulte a P15 para detalhes.

	Ligue o método de definição do menu rápido.
[Q.MENU]	<b>[PRESET]:</b> O menu rápido consiste em itens apresentados como ícones no ecrã de gravação.
	<b>[CUSTOM]:</b> O menu rápido consiste nos itens desejados (P69)

	lsto permite-lhe definir se quer ver ou não o histograma.
	[ON]: Pode escolher a posição arrastando o histograma. • A operação directa por toque também é possível a partir do ecrã de gravação.
[Histograma]	[OFF]
	Um histograma é um gráfico que apresenta a luminosidade ao longo do eixo horizontal (do preto para o branco) e o número de pixels a cada nível da luminosidade no eixo vertical. Permite-lhe verificar facilmente a exposição de uma imagem
	<ul> <li>B Clara</li> </ul>

 Quando a imagem gravada e o histograma não equivalerem nas seguintes condições, o histograma é apresentado a cor-de-laranja.

- Quando o assistente da exposição manual for outro para além de [±0] durante a compensação da exposição, ou no modo de exposição manual
- Quando o flash é activado
- Quando não obtiver a exposição adequada com o flash fechado
- Quando a luminosidade do ecrã não é apresentada correctamente em locais escuros
- O histograma no modo de gravação é uma aproximação.
- O histograma apresentado nesta câmara não está em concordância com os histogramas apresentados no software de edição de imagem nos PCs, etc.

Gravaçao
----------

	Isto define o padrão das guias de alinhamento apresentadas quando tirar fotografias.
[Guia de alinh]	<ul> <li>[Ⅲ]/[⊠]</li> <li>[Ⅲ]: Pode escolher a posição arrastando</li> <li>[Ⅲ]: Pode escolher a posição arrastando</li> <li>[Ⅲ]: Pode escolher a guia de alinhamento</li> <li>• Quando for difícil mover a guia de alinhamento</li> <li>• Quando for difícil mover a guia de alinhamento</li> <li>• A operação directa por toque também é possível a partir do ecrã de gravação.</li> </ul>
	[OFF]

 Quando alinhar o objecto nas guias de alinhamento horizontal e vertical ou no cruzamento destas linhas, poderá tirar fotografias com uma composição bem definida, visualizando o tamanho, a inclinação e o equilíbrio do objecto.

[Revisão auto.]	Escolha o tempo de duração da apresentação da imagem após ser tirada a fotografia.
	[HOLD]: As imagens são visualizadas até que o botão obturador seja premido até o meio. [5SEC]/[3SEC]/[1SEC]/[OFF]

- Se for definido para [HOLD] quando a câmara estiver definida para [
  ] ou [
  ], pode ligar o ecrã de reprodução ou aumentar, rodando o disco traseiro durante a Revisão Automática.
- Não obstante a definição da Revisão Automática, as imagens serão revistas automaticamente quando tirar imagens de arrebentamento com [SH] ou [H] escolhido e gravando com Enquadramento Automático. (Não é mantido)
- [Revisão auto.] é desactivado quando definir o modo de arrebentamento para [M] ou [L].

[Realce]	Quando a função de revisão automática estiver activada ou durante a reprodução, aparecem áreas saturadas brancas a piscar a preto e branco. Isto não afecta a imagem gravada.
	[ON]/[OFF]

- Se houver áreas saturadas brancas, compense a exposição para menos (P88), consultando o histograma (P164) e volte a tirar uma fotografia. Isto pode dar origem a uma melhor qualidade de imagem.
- Isto não funciona enquanto estiver em reprodução múltipla, reprodução do calendário, ou zoom de reprodução.





[Med.expos.]	Escolha se quer ver ou não o medidor da exposição.		
	[ON]/[OFF]		
	· Mad avraa liquanda aarrigir a avraajaãa		

 Escolha [ON] para ver o [Med.expos.] quando corrigir a exposição, efectuar uma alternância do programa, definir a abertura e definir a velocidade do obturador.

SS	250	125	60	3	0	15
F			4	.0	5.6	8.0
Ø			<b>.</b>		160	30) )

- As áreas inadequadas do alcance são apresentadas a vermelho.
- Quando [Med.expos.] não for apresentado, passe a informação da visualização para o ecrã, premindo [DISP]. (P40)
- O [Med.expos.] desaparece após cerca de 4 segundos, se não efectuar qualquer operação.

[Blog AF/AE]	IAE1/IAF1/IAF/AE1
	ניין וניי יכבו

• Para mais detalhes, consulte a P105.

[Trava bloq AF/AE]	Isto define a operação do botão [AF/AE LOCK] quando tirar uma fotografia com a exposição ou focagem fixada.		
	[ON]:	A focagem e a exposição permanecem fixas, mesmo que liberte [AF/AE LOCK] após tê-lo premido. Se premir [AF/AE LOCK] de novo, o Bloqueio AF/AE é cancelado.	
	[OFF]:	A focagem e a exposição são fixadas apenas enquanto estiver a premir [AF/AE LOCK]. (P104) Se deixar de premir [AF/AE LOCK], o bloqueio AF/AE é cancelado.	

[Af rápido]	Enquanto a câmara for mantida parada, ajusta automaticamente a focagem e o ajuste da focagem será mais rápido quando premir o obturador. Isto é útil quando, por exemplo, quando não quiser perder uma oportunidade de tirar uma fotografia.
	[ON]/[OFF]

• A bateria gasta-se mais depressa do que o habitual.

- Prima novamente o obturador até meio quando tiver dificuldades em focar o objecto.
- A característica [Af rápido] é desactivada nas seguintes condições:
- No Modo de Pré-visualização
- Em situações de baixa iluminação
- Com lentes que oferecem apenas Focagem Manual
- Com algumas lentes Four Third que não suportam o contraste AF

# [Sensor de Olho AF] [ON]/[OFF]

• Para mais detalhes, consulte a P35.

[Área foco direta]	[ON]/[OFF]

Consulte a P100, 102 para detalhes.

	Configura-se de modo que nenhuma fotografia possa ser tirada fora de foco.		
[Prior focagem]	[ON]:	Não pode tirar uma fotografia até que o objecto seja focado.	
	[OFF]:	Esta opção dá prioridade à melhor altura para tirar uma fotografia, de modo a que possa tirar uma fotografia quando o obturador for premido por completo.	

• Quando definido para [OFF], tenha em conta que a focagem pode não ser obtida, mesmo com [Modo focagem] definido para [AFS], [AFF] ou [AFC].

• [Prior focagem] é desligado durante a gravação de filmes.

[AF obturador]	Escolha se a focagem é ou não ajustada automaticamente quando premir o obturador até meio.
	[ON]/[OFF]

[Tempo AF pont.]	Ajusta o tempo para o qual a tela é ampliada quando o botão do obturador é pressionado até a metade com o modo de focagem automática ajustado em [+].
	[LONG] (aprox. 1,5 segundos)/[MID] (aprox. 1,0 segundos)/ [SHORT] (aprox. 0,5 segundos)

Gravação				
[Lamp aux AF]	A lâmpada auxiliar AF irá iluminar o objecto quando o obturador for premido até meio, facilitando à câmara focar quando gravar em baixas condições de iluminação. (É apresentada uma área AF mais larga, dependendo das condições de gravação.)			
	[ON]/[OFF]			

• O campo efectivo da lâmpada auxiliar AF depende da lente usada.

– Quando a lente permutável (H-PS14042, H-FS014042, H-FS45150) estiver fixada e em Wide (Grande angular): Cerca de 1,0 m a 3,0 m

- A lâmpada auxiliar AF só é válida para o objecto no centro do ecrã. Use-a posicionando o objecto no centro do ecrã.
- Retirar a cobertura da lente.
- Quando não quiser utilizar a lâmpada auxiliar AF (por ex., quando tirar fotografias de animais em locais escuros), ajuste [Lamp aux AF] para [OFF]. Neste caso, torna-se mais difícil focar o objecto.
- A lâmpada auxiliar AF fica ligeiramente bloqueada quando a lente permutável (H-PS14042, H-FS014042, H-FS01404, H-FS014044, H-FS01444, H-FS0144
- A lâmpada auxiliar AF pode ser bastante bloqueada e pode ser difícil focar quando usar uma lente com um diâmetro largo.
- A definição de [Lamp aux AF] é fixada em [OFF] nos seguintes casos.
- [Cenário Distinto]/[Céu Azul Brilhante]/[Iluminação Romântica Pôr-do-Sol]/[Iluminação Vívida do Pôr-do-Sol]/[Água com Reflexo]/[Cena Noturna Nítida]/[Céu Noturno Agradável]/[Cena Noturna Quente Iluminada]/[Cena Noturna Artística] (Modo de guia de cena)

	É possível ajustar a focagem manualmente após tê-lo ajustado automaticamente.		
[AF+MF]	[ON]:	Quando o bloqueio AF estiver ligado (prima o obturador até meio com [Modo focagem] definido para [AFS] ou escolha o bloqueio AF usando [Bloq AF/AE]), pode fazer ajustes precisos à focagem manualmente.	
	[OFF]		

[Assist. MF]	[ON]/[OFF]

Consulte a P101 para detalhes.

[Guia MF]	[ON]/[OFF]
-----------	------------

Consulte a P101 para detalhes.

	Isto só pode ser seleccionado quando usar un compatível com o zoom electrónico (zoom que electricamente). – A lente intercambiável (H-PS14042) é compat – As lentes intercambiáveis (H-FS014042, H-FS compatíveis com power zoom. (Para as lentes compatíveis, consulte o nosso	na lente que seja e funciona ível com power zoom. í45150) não são website).	
[Obj. zoom autom]	[Ver distânc. focal]: Quando ampliar, a distância focal é apresentada e pode confirmar a posição do zoom. (A) Distância focal actual [ON]/[OFF]	[ex: Quando a lente permutável (H-PS14042) for usada] 14 4 42 14mm Å	
	[Passo de zoom]: Quando utilizar o zoom com esta definição em [ON], o zoom pára nas posições correspondentes às distâncias pré-determinadas. • [Passo de zoom] é desligado durante a gravação de filmes. [ON]/[OFF]	[ex: Quando a lente permutável (H-PS14042) for usada]	
	[Retornar zoom]: Quando liga esta unidade, as posições do zoo unidade são restauradas automaticamente. [ON]/[OFF]	m quando desligou a	
	[Velocidade de zoom]: Pode definir a velocidade do zoom para opera • Se colocar a opção [Passo de zoom] em [ON], não muda. [Foto]:	ções do zoom. a velocidade do zoom	
	<ul> <li>[H] (alta velocidade), [M] (velocidade média), [L] (baixa velocidade)</li> <li>[Filme]:</li> <li>[H] (alta velocidade), [M] (velocidade média), [L] (baixa velocidade)</li> </ul>		
	[Anel de zoom]: Isto só pode ser seleccionado quando uma ler zoom electrónico, com uma alavanca do zoom estiver fixada. Quando definido para [OFF], as pelo anel do zoom são desactivadas para evit acidental. [ON]/[OFF]	nte compatível com o n e um anel do zoom, operações controladas ar um funcionamento	

	Isto define	o estilo de apresentação do visor.
[Apresent LVF]		Estilo do visor
	[[]:	Estilo do monitor LCD

• Consulte a P40 para detalhes.

	Isto define	o estilo de apresentação do monitor LCD.
[Apresent LCD]	[	Estilo do visor
	[[]]:	Estilo do monitor LCD

• Consulte a P40 para detalhes.

[Sensor de Olho] Passa automaticamente para a olho ou objecto se aproximar de apresentação no monitor LCD o [Sensibilidade]: Isto define a sensibilidade do se [HIGH]/[LOW] [LVF/LCD auto]: Activa/desactiva o sensor ocula [ON]/[OFF]	Passa automaticamente para a apresentação no visor quando um olho ou objecto se aproximar do visor com um sensor ocular. Volta à apresentação no monitor LCD quando se afastar.
	[Sensibilidade]: Isto define a sensibilidade do sensor ocular. [HIGH]/[LOW]
	[LVF/LCD auto]: Activa/desactiva o sensor ocular. [ON]/[OFF]

• Pode mudar manualmente a visualização no monitor LCD e no visor, premindo [LVF/LCD]. (P34)

	Pode definir como é que o botão [🏠] para passar para o Modo Automático Inteligente ( 🚯 ou 🦽 ) funcionará.
[Alter. botão iA]	<b>[Pressionar]:</b> Passa para o Modo Automático Inteligente ( 👔 ou 🚓 ) premindo [♠].
	[Manter pression.]: Passa para o Modo Automático Inteligente ( ௴ ou ௴) premindo [௴] durante algum tempo.

[Botão Vídeo]	Activa/desactiva o botão de filmes.
	[ON]/[OFF]

[Área grav.]	[O] (Imagem)/[] (Filme)
- 1	Isto altera o ângulo de visão durante a gravação de filmes e de imagens paradas

• A área de gravação indicada é uma guia de alinhamento.

	Isto alterna o ecrã entre o número de imagens graváveis e o tempo de gravação disponível.
[Ver restante]	[ o:
	[≇:②] ([Tempo restante]): Isto apresenta o tempo de gravação de filmes disponível.

[Defin. toques]	Habilita/desabilita a operação de toque. Quando ajustado para [OFF], nenhuma guia de toque ou nenhum ícone de toque correspondente é exibido na tela.
	[Ecrán tactil]: Todas as operações de toque. Quando ajustado para [OFF], somente as operações com botão e disco podem ser usadas. [ON]/[OFF]
	[Aba de toque]:
	Operação para visualizar os ícones por toque tocando nos separadores como [[]] apresentado no lado direito do ecrã.
	[ON]/[OFF]
	[AF de toque]: Operação para focar os objectos tocados. [ON]/[OFF]
	[AF pad de toque]: Usar o monitor LCD como touch pad quando utilizar o visor. [ON]/[OFF]

[Desloc. por toq]	Isto permite-lhe definir a velocidade do avanço ou retrocesso contínuo das imagens, usando a operação de toque.	
	[H]:	Alta velocidade
	[L]:	Baixa velocidade

[Guia do dial]	Escolha se quer ver ou não o guia de operação do disco.			
	[ON]/[OFF]			

• Quando estiver definido para [ON], premir o disco traseiro apresenta um guia de funcionamento do disco no ecrã que permite alterações nas operações.



[Guia menu]	Escolha o ecrã que aparecerá quando o disco do modo for colocado em 🖾 e $\mathcal{A}$ .		
	[ON]:	Apresenta o ecrã de selecção para o guia de cenário ou modo de controlo criativo.	
	[OFF]:	Apresenta o ecrã de gravação para o guia de cenário ou modo de controlo criativo.	

[Foto sem lente]	Define se o obturador pode ser libertado ou não quando não houver lente fixada na estrutura principal.			
	[ON]:	O obturador funcionará se a lente estiver montada na unidade.		
	[OFF]:	Não é possível premir o botão obturador quando uma lente não estiver montada na câmara ou não montada correctamente.		

• Quando usar um adaptador de montagem da lente da Leica (DMW-MA2M, DMW-MA3R: opcional), defina para [ON].

# Reprodução de imagens de arrebentamento

### Acerca do grupo de imagens de arrebentamento

As fotografias tiradas continuamente com a velocidade de arrebentamento definida para [SH] são gravadas juntamente como um grupo de arrebentamento com o ícone de arrebentamento [Ц]]. (A) Ícone de arrebentamento

• Pode apagar e editar numa unidade de grupo. (Por exemplo, se apagar um grupo de imagens de arrebentamento com []], todas as imagens nesse grupo serão apagadas.)

### 🥏 Nota

- As imagens de arrebentamento gravadas após o número de imagens ter excedido as 50000 não serão agrupadas.
- As imagens de arrebentamento gravadas noutras câmaras podem não ser reconhecidas como um grupo de imagens de arrebentamento.
- As imagens de arrebentamento não serão agrupadas se gravadas sem acertar o relógio.

### Reprodução contínua de imagens de arrebentamento

### Escolha uma imagem com o ícone de arrebentamento []] e toque em [] para reproduzir.

• Premir o botão do cursor para **A** permite-lhe reproduzir imagens de arrebentamento.

A apresentação do lado direito do ecrã durante a reprodução corresponde a ▲/▼/◄/► no botão do cursor.

### Operações durante a reprodução do grupo de imagens de arrebentamento

►/II	Reprodução contínua/Pausa		Stop (parar)
•	Retrocesso rápido		Avanço rápido
M	Retroceder (durante a pausa)	×	Avançar (durante a pausa)

### Reprodução de cada imagem de arrebentamento

- Escolha uma imagem com o ícone de arrebentamento [□] e toque em [√].
  - A mesma operação pode ser realizada pressionando ▼ dos botões do cursor.



### 2 Arraste horizontalmente para transferir entre imagens.

- Também pode transferir entre imagens premindo ◄/►.
- Toque em [ ► ] ou prima ▼ novamente para voltar ao ecrã de reprodução normal.
- Os mesmos controlos de reprodução para as imagens normais podem ser usados para imagens no grupo de imagens de arrebentamento. (como reprodução múltipla, zoom de reprodução e apagar imagens)



# Editar imagens de arrebentamento

Pode editar as imagens no grupo de imagens de arrebentamento como imagens únicas ou em unidades de grupo (incluindo todas as imagens no grupo).

- O seguinte menu de edição pode ser usado.
  - -[Edit título] (P178), [Imp texto] (P179), [Recortar]*1 (P183), [Favoritos] (P185), [Def. impr] (P186), [Proteger] (P188), [Editar detec. face]*2 (P188)
    - *1 Não pode ser usado para todo o grupo de imagens de arrebentamento.
    - *2 Não pode ser usado para imagens únicas dentro de um grupo de imagens de arrebentamento.

Editar em unidades de grupo de imagens de arrebentamento (Todas as imagens no grupo de imagens de arrebentamento)

- 1 Prima [MENU/SET] durante a reprodução para ver o menu [Reproduzir]. (P64)
- 2 Toque no item do menu.
- **3** Toque em [Única] ou [Multi].
- 4 Escolha uma imagem com o ícone de arrebentamento []] e efectue a edição.

### Editar imagens únicas dentro de um grupo de imagens de arrebentamento

 Escolha uma imagem com o ícone de arrebentamento []] e toque em []].



- 2 Prima o botão [MENU/SET] para ver o menu [Reproduzir].
- **3** Toque no item do menu.
- 4 Toque em [Única] ou [Multi].
- 5 Escolha a imagem e efectue a edição.

# 🥏 Nota

- Ao escolher [Favoritos], [Def. impr] ou [Proteger] para uma imagem no Grupo de Imagens de Arrebentamento, o número de definições (número de definições e número total quando [Def. impr] for escolhido) é apresentado no ícone para a primeira imagem de cada grupo.
- As imagens em que tiver efectuado [Imp texto] ou [Recortar] serão guardadas separadamente das imagens de arrebentamento.

# Utilizar o Menu [Reproduzir]

### Para mais detalhes acerca das configurações do menu [Reproduzir], consulte a P64.

Com este menu, pode usar várias funções de reprodução, como recortar e outra edição das imagens gravadas, proteger as definições, etc.

 Com [Imp texto], [Redimen.] ou [Recortar], pode criar uma imagem nova editada. Não pode criar uma nova imagem se não houver espaço no cartão, por isso recomendamos que haja espaço livre antes de editar a imagem.

# [Defin. 2D/3D]

Os métodos de reprodução para imagens 3D podem ser activados.

• Este é um menu que é apresentado apenas quando a visualização em 3D for possível. Consulte a P191 para detalhes.

# [Slide show]

Pode reproduzir as imagens que gravou sincronizadas com música e pode fazer isto em sequência, enquanto deixa um intervalo fixo entre cada uma das imagens.

Também pode criar uma apresentação de diapositivos composta apenas de imagens paradas, apenas de filmes, apenas de imagens 3D, etc.

Recomendamos esta característica quando visualizar as suas imagens ligando a câmara a uma televisão.

### 1 Escolha [Slide show] no menu [Reproduzir]. (P64)

### 2 Toque no grupo para reproduzir.

- Consulte a P191 quanto ao método de reprodução de imagens [3D] em 3D.
- Em [Escolher categoria], toque na categoria que deseja reproduzir. Para mais detalhes acerca das categorias, consulte a P177.

### 3 Toque em [Iniciar].

### Operações efectuadas durante a apresentação de diapositivos

►/II	Reprodução/Pausa		Sair da apresentação de diapositivos
¥	Voltar à imagem anterior (durante a pausa/reprodução de filmes/reprodução de um grupo de imagens de arrebentamento)	Ħ	Avançar para a imagem seguinte (durante a pausa/reprodução de filmes / reprodução de um grupo de imagens de arrebentamento)
-	Reduzir o nível do volume	+	Aumentar o nível do volume

• Quando a apresentação de diapositivos terminar, volta à reprodução normal.

- A apresentação do lado direito do ecrã durante a reprodução corresponde a ▲/▼/◄/► no botão do cursor.
- Também pode ajustar o volume, rodando o disco de controlo.



### Alterar as configurações da apresentação de diapositivos

Pode alterar as configurações da reprodução da apresentação de diapositivos, escolhendo [Efeito] ou [Configurar] no ecrã do menu de apresentação de diapositivos.

### [Efeito]

Isto permite-lhe seleccionar os efeitos de ecrã quando passar de uma imagem para a seguinte. [AUTO], [NATURAL], [SLOW], [SWING], [URBAN], [OFF]

- Quando tiver seleccionado [URBAN], a imagem pode aparecer a preto e branco, como efeito do ecrã.
- [AUTO] só pode ser usado quando tiver seleccionado [Escolher categoria]. As imagens são reproduzidas com os efeitos recomendados em cada categoria.
- [Efeito] é fixado em [OFF] quando estiver em [Apenas imagem em mov.] ou durante a apresentação de diapositivos para []] em [Escolher categoria].
- Mesmo que [Efeito] tiver sido escolhido, não funciona durante uma apresentação de diapositivos do grupo de imagens de arrebentamento.
- Enquanto visualiza imagens no Modo de Retrato (vertical) algumas escolhas na característica [Efeito] ficam desactivadas.

### [Configurar]

[Duração] ou [Repetir] pode ser escolhido.

ltem	Definições		
[Duração]	[1SEC]/[2SEC]/[3SEC]/[5SEC]		
[Repetir]	[ON]/[OFF]		
	[AUTO]:	A música é reproduzida quando as imagens paradas são reproduzidas e o áudio é reproduzido quando os filmes são reproduzidos.	
[Som]	[Música]:	A música é reproduzida.	
	[Áudio]:	O áudio (apenas para filmes) é reproduzido.	
	[OFF]:	Não haverá qualquer som.	

• [Duração] só pode ser escolhido quando tiver seleccionado [OFF] como a definição para [Efeito].

 Mesmo que escolha [Duração], esta não funciona durante uma apresentação de diapositivos de apenas filmes ou apresentação de diapositivos de um grupo de imagens de arrebentamento. Reproduzir/Editar

# [Modo reprod.]

Pode seleccionar a reprodução em [Repr. normal], [Apenas foto], [Apenas imagem em mov.], [Reprod. 3d], [Rep. categoria] ou [Rep. favoritos].

### 1 Escolha [Modo reprod.] no menu [Reproduzir]. (P64)

- 2 Toque no grupo para reproduzir.
  - Consulte a P191 quanto ao método de reprodução [Reprod. 3d] de imagens 3D.

# Quando [Rep. categoria] no passo apresentado acima 2

### **3** Toque na categoria para reproduzir.

• As imagens são distribuídas pelas categorias apresentadas abaixo.

	Gravar informação como nos modos de detecção da cena ou de guia do cenário
Ŋ	• [Detec. face]*
R	<ul> <li>[i-Retrato], [i-Retrato noturno], [i-Bebê] na detecção da cena</li> <li>[Retrato Nítido]/[Pele Sedosa]/[Suavidade Retro-iluminada]/[Claro c/ Retroiluminação]/[Tom Relaxante]/[Rosto de Criança Amável]/[Retrato Noturno Nítido] (Modo de guia de cena)</li> </ul>
2	<ul> <li>[i-Cenário], [i-Pôr-do-sol] na detecção da cena</li> <li>[Cenário Distinto]/[Céu Azul Brilhante]/[Iluminação Romântica Pôr-do-Sol]/ [Iluminação Vívida do Pôr-do-Sol]/[Água com Reflexo] (Modo de guia de cena)</li> </ul>
×	<ul> <li>[i-Retrato noturno], [i-Cenário noturno] na detecção da cena</li> <li>[Cena Noturna Nítida]/[Céu Noturno Agradáve]/[Cena Noturna Quente Iluminada]/[Cena Noturna Artística]/[Iluminações Brilhantes]/[Retrato Noturno Nítido] (Modo de guia de cena)</li> </ul>
×	• [Fotografia Nítida Desportiva] (Modo de guia de cena)
<b>1</b> 01	• [Comida Apetitosa]/[Sobremesa Atraente] (Modo de guia de cena)
1ÎI	• [Data viagem]
	Imagens paradas gravadas continuamente com a velocidade de arrebentamento definida para [SH]

*Reproduza seleccionando e tocando na imagem da pessoa que deseja reproduzir. Todo o grupo com fotografias tiradas com as definições de arrebentamento [SH] será tratado como imagens de reconhecimento do rosto.

 A categorização dos filmes difere das imagens paradas, dependendo do modo de gravação. Alguns filmes podem não ser reproduzidos.

### 4 Toque em [Ajust.].

Reproduzir/Editar

# [Edit título]

Pode adicionar texto (comentários) às imagens. Após registar o texto, este pode ser incluído nas impressões, usando [Imp texto] (P179).

- 1 Escolha [Edit título] no menu [Reproduzir]. (P64)
- 2 Toque em [Única] ou [Multi].
- 3 Escolha uma imagem onde deseja adicionar texto.
   [死況] é apresentado para imagens com títulos já registados.

### Configuração [Única]

- Arraste o ecrã horizontalmente e escolha uma imagem.
- 2 Toque em [Ajust.].

# (Ajust.

EXEC



- 1 Toque numa imagem (repetir).
  - A selecção é cancelada tocando de novo na mesma imagem.
- 2 Toque em [EXEC].

### 4 Inserir o texto. (P146)

• Saia do menu após defini-lo.

# Nota

- Para apagar o título, apague todo o texto no ecrã de inserção de texto.
- Pode imprimir textos (comentários) com o software fornecido "PHOTOfunSTUDIO" existente no CD-ROM (fornecido).
- · Pode configurar até 100 imagens de uma vez com [Multi].
- Não pode usar [Edit título] nas seguintes imagens:
  - Imagens em movimento
  - Fotografias tiradas com [RAW
  - Imagens gravadas com outro equipamento

Reproduzir/Editar

# [Imp texto]

Pode carimbar a data/hora de gravação, nome, local, data de viagem ou título nas imagens gravadas.

- 1 Escolha [Imp texto] no menu [Reproduzir]. (P64)
- 2 Toque em [Única] ou [Multi].

### 3 Escolha a imagem que deseja carimbar com texto.

• []] aparece no ecrã se a imagem tiver sido carimbada com texto.

### Configuração [Única]

1 Arraste o ecrã horizontalmente e escolha uma imagem.

2 Toque em [Ajust.].

### Configuração [Multi]

- 1 Toque numa imagem (repetir).
  - A selecção é cancelada tocando de novo na mesma imagem.
- 2 Toque em [EXEC].



### 4 Toque em [Set].

### 5 Escolha o item a carimbar.

Item	Descrição das configurações		
	[S/HORAS]:	Carimba o ano, mês e data.	
[Data da foto]	[C/HORAS]:	Carimba o ano, mês, dia, hora e minutos.	
	[OFF]		
[Nome]	[' <b>॒:</b> ≣]: ([Detecção de face])	O nome registado em [Detec. face] é carimbado.	
	[ <b>外/</b> ♥]: ([Baby / Pet])	O nome registado em [Configuração Perfil] é carimbado.	
	נטררן		
[Localização]	[ON]:	Carimba o nome do destino de viagem definido em [Localização].	
	[OFF]		
[Data viagem]	[ON]:	Carimba a data da viagem definida em [Data viagem].	
	[OFF]		
[Título]	[ON]:	O título inserido em [Edit título] será carimbado.	
	[OFF]		

### 6 Toque em [5].

- 7 Toque em [EXEC].
  - É apresentado o ecrã de confirmação. É executado quando seleccionar [Sim].
     Saia do menu após a sua execução.

# 🦉 Nota

- Quando imprime imagens carimbadas com texto, a data é impressa por cima do texto carimbado, caso escolha a opção da impressão da data na loja de impressão de fotografias ou na impressora.
- Pode configurar até 100 imagens de uma vez em [Multi].
- A qualidade de imagem pode ficar deteriorada quando efectuar a carimbagem de texto.
- Dependendo da impressora utilizada, algumas partes podem ser cortadas durante a impressão. Verifique este ponto antes de imprimir.
- Não pode usar [Imp texto] nas seguintes imagens:
- Imagens em movimento
- Imagens gravadas sem acertar o relógio e título
- Imagens que foram carimbadas anteriormente com [Imp texto]
- Fotografias tiradas com [RAW
- Imagens gravadas com outro equipamento
# [Divide vídeo]

O filme gravado pode ser dividido em dois. É recomendado para quando quiser dividir uma parte de que necessite com uma parte de que não necessite.

## A divisão de um filme é permanente. Escolha antes de dividir!

- 1 Escolha [Divide vídeo] no menu [Reproduzir]. (P64)
- 2 Arraste o ecrã horizontalmente para escolher um filme a dividir e toque em [Ajust.].
- **3** Toque em [[>//]] no local a dividir.
  - O filme é reproduzido a partir do mesmo local quando tocar de novo em [[>/u]].
  - Faça ajustes precisos na posição de divisão tocando em []/[]]/[]] enquanto o filme estiver em pausa.



 A apresentação do lado direito do ecrã corresponde a ▲/▼/◄/► no botão do cursor.

## **4** Toque em [∞].

- É apresentado o ecrã de confirmação. É executado quando seleccionar [Sim].
   Saia do menu após a sua execução.
- Poderá perder o filme se o cartão ou a bateria forem retirados enquanto procede à divisão.

## Nota

- A característica [Divide vídeo] só funciona em filmes gravados com esta câmara.
- Evite tentar dividir um filme perto do início e do fim do filme.
- Com filmes [MP4], a ordem das imagens muda, se houver uma divisão.
   Recomendamos que procure estes filmes usando a Reprodução do Calendário (P58) ou [Apenas imagem em mov.] no [Modo reprod.].
- Não pode usar [Divide vídeo] nas seguintes imagens:
  - Filmes com um curto tempo de gravação

Reproduzir/Editar

# [Redimen.]

Para permitir uma fácil colocação em páginas Web, anexar em e-mails, etc., o tamanho de imagem (número de pixéis) é reduzido.

- 1 Escolha [Redimen.] no menu [Reproduzir]. (P64)
- 2 Toque em [Única] ou [Multi].
- 3 Seleccione a imagem e o tamanho.

## Configuração [Única]

- Arraste o ecrã horizontalmente para escolher uma imagem e toque em [Ajust.].
- 2 Toque no tamanho que deseja alterar e depois toque em [Ajust.].
  - É apresentado o ecrã de confirmação. É executado quando seleccionar [Sim].

Saia do menu após a sua execução.

## Configuração [Multi]

- 1 Toque no tamanho que deseja mudar.
- 2 Toque numa imagem (repetir).
  - A selecção é cancelada tocando de novo na mesma imagem.
- O Toque em [EXEC].
  - É apresentado o ecrã de confirmação. É executado quando seleccionar [Sim].

Saia do menu após a sua execução.

# 🥏 Nota

- Pode configurar até 100 imagens de uma vez em [Multi].
- A qualidade da imagem redimensionada deteriora-se.
- Pode não ser possível redimensionar as imagens gravadas com outros equipamentos.
- Não pode usar [Redimen.] nas seguintes imagens:
  - Imagens em movimento
  - Grupo de Imagens de Arrebentamento
  - Imagens carimbadas com [Imp texto]
  - Fotografias tiradas com [RAW 1], [RAW 1] ou [RAW]

L 16 M	
Ť	
М 8м	
<u></u>	
	Ajust.



Reproduzir/Editar

# [Recortar]

Pode aumentar e, de seguida, cortar a parte importante da imagem gravada.

- 1 Escolha [Recortar] no menu [Reproduzir]. (P64)
- 2 Arraste o ecrã horizontalmente para escolher uma imagem e toque em [Ajust.].
- 3 Escolha as partes a serem compensadas.

Tocar em [ [=+]]: Aumentar

Tocar em [__]: Reduzir

Arrastar: Mover

- Também pode mover usando os botões do cursor ▲/▼/◄/►.
- Também pode aumentar/reduzir rodando o disco traseiro.

### 4 Toque em [Ajust.].

É apresentado o ecrã de confirmação. É executado quando seleccionar [Sim].
 Saia do menu após a sua execução.

# 🥏 Nota

- A qualidade da imagem recortada deteriora-se.
- · Pode não ser possível recortar as imagens gravadas com outros equipamentos.
- Não pode usar [Recortar] nas seguintes imagens:
  - Imagens em movimento
  - Imagens carimbadas com [Imp texto]
- Fotografias tiradas com [RAW ], [RAW ] ou [RAW]
- A informação em relação ao reconhecimento do rosto na imagem original não será copiada para imagens que tenham passado por [Recortar].

## [Girar]

Pode girar manualmente as imagens 90° de cada vez.

- 1 Escolha [Girar] no menu [Reproduzir]. (P64)
  - A função [Girar] é desactivada quando [Girar tela] no menu [Config.] estiver definido para [OFF].
- 2 Arraste o ecrã horizontalmente para escolher uma imagem e toque em [Ajust.].
  - A função [Girar] é desactivada para Grupos de Imagens de Arrebentamento.
- 3 Escolha a direcção da rotação.

Toque em 🔶:

A imagem gira no sentido dos ponteiros do relógio em passos de  $90^{\circ}$ .



Toque em 🛧:

A imagem gira no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio em passos de 90°.

· Saia do menu após defini-lo.

# Nota

- Quando reproduzir imagens num PC, estas não podem ser apresentadas na direcção girada, excepto se o sistema operativo ou o software forem compatíveis com o Exif. Exif é um formato de ficheiros para imagens paradas, que permite adicionar informação gravada, etc. Foi estabelecida pela "JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)".
- Pode não ser possível girar imagens que tenham sido gravadas com outro equipamento.

# [Favoritos]

Pode fazer o seguinte, se adicionar uma marca às imagens e estas tiverem sido escolhidas como favoritas.

- Reproduzir as imagens consideradas favoritas apenas como demonstração de diapositivos.
- Reproduzir apenas as imagens consideradas favoritas. ([Rep. favoritos])
- Apagar todas as imagens que não sejam consideradas favoritas. ([Apagar tudo exc Favoritos])

## 1 Escolha [Favoritos] no menu [Reproduzir]. (P64)

- 2 Toque em [Única] ou [Multi].
- 3 Seleccionar a imagem. Configuração [Única]

Seleccione a imagem e toque em [Def/cancelar].

- A definição é cancelada tocando novamente em [Def/cancelar].
- Saia do menu após defini-lo.

### Configuração [Multi]

#### Toque nas imagens que deseja definir como favoritas.

- A configuração é anulada tocando na mesma imagem novamente.
- Saia do menu após defini-lo.

## Cancelar todas as configurações de [Favoritos]

#### 1 Escolha [Favoritos] no menu [Reproduzir].

#### 2 Toque em [Cancel].

- É apresentado o ecrã de confirmação. É executado quando seleccionar [Sim].
   Saia do menu após a sua execução.
- Em [Modo reprod.], o modo [Cancel] é desactivado.

# 🦉 Nota

- Pode escolher até 999 imagens como favoritas.
- Poderá não conseguir escolher as fotografias tiradas com outro equipamento como favoritas.
- Não pode usar [Favoritos] nas seguintes imagens:
  - Fotografias tiradas com [RAW]





# [Def. impr]

DPOF "Digital Print Order Format" é um sistema que permite ao utilizador escolher as imagens a serem impressas, a quantidade de cópias para cada imagem a ser impressa e se é impressa ou não a data de gravação nas imagens quando utilizar uma impressora de fotografias compatível com DPOF, ou se for a uma loja de impressão de fotografias. Para mais detalhes, informe-se na sua loja de impressão de fotografias.

Quando definir [Def. impr] para um grupo de imagens de arrebentamento, a configuração de impressão para o número de impressões será aplicado em todas as imagens do grupo.

- 1 Escolha [Def. impr] no menu [Reproduzir]. (P64)
- 2 Toque em [Única] ou [Multi].
- 3 Seleccionar a imagem.

Configuração [Única] Arraste o ecrã horizontalmente para escolher uma imagem e toque em [Ajust.].



Configuração [Multi] Toque na imagem que deseja imprimir.



4 Toque em [[∧]]/[[∨]] para definir o número de impressões e toque em [Ajust.].

- Quando tiver escolhido [Multi]
  - repita os passos 3 e 4 para cada imagem. (Não é possível usar a mesma configuração para um conjunto de várias imagens.)
- [999+] é apresentado no ecrã se o número total de impressões definidas para um grupo de imagens de arrebentamento for superior a 1000 imagens.
- Saia do menu após defini-lo.

### Cancelar todas as configurações de [Def. impr]

- 1 Escolha [Def. impr] no menu [Reproduzir].
- 2 Toque em [Cancel].

É apresentado o ecrã de confirmação. É executado quando seleccionar [Sim].
 Saia do menu após a sua execução.

#### Para imprimir a data

Após definir o número de impressões, ajuste/cancele a impressão com a data gravada, tocando em [Data].

- Dependendo da loja de impressão de fotografias ou da impressora, a data pode não ser impressa, mesmo que escolha para imprimir a data. Para mais informações, pergunte na sua loja de impressão de fotografias, ou consulte as instruções de funcionamento da sua impressora.
- A característica de impressão da data é desactivada para imagens carimbadas com texto.

## 🦉 Nota

- O número de impressões pode ser ajustado de 0 a 999.
- Dependendo da impressora, as configurações de impressão da data da impressora podem ter prioridade. Verifique se é este o caso.
- Pode não ser possível usar as configurações de impressão com outro equipamento. Neste caso, cancele todas as configurações e reinicie-as.
- Se o ficheiro não for baseado no padrão DCF, não poderá escolher a impressão em DPOF.
- Não pode usar [Def. impr] nas seguintes imagens:
  - Imagens em movimento
  - Fotografias tiradas com [RAW]

Reproduzir/Editar

# [Proteger]

Pode escolher uma protecção para imagens que não deseja que sejam apagadas por engano.

- 1 Escolha [Proteger] no menu [Reproduzir]. (P64)
- 2 Toque em [Única] ou [Multi].
- 3 Seleccionar a imagem.

## Configuração [Única]

Seleccione a imagem e toque em [Def/cancelar].

- A definição é cancelada, tocando novamente em [Def/cancelar].
- · Saia do menu após defini-lo.

## Configuração [Multi]

#### Toque na imagem que deseja proteger.

- A configuração é anulada tocando na mesma imagem novamente.
- · Saia do menu após defini-lo.

## Cancelar todas as configurações de [Proteger]

#### 1 Escolha [Proteger] no menu [Reproduzir].

- 2 Toque em [Cancel].
  - · É apresentado o ecrã de confirmação. É executado quando seleccionar [Sim]. Saia do menu após a sua execução.

# Nota

- A característica [Proteger] só foi criada para funcionar com esta câmara.
- Ainda que as fotografias sejam protegidas num cartão, elas podem ser apagadas se o cartão for formatado.
- Mesmo que não proteja imagens num cartão, estas não podem ser apagadas guando a chave de protecção contra escrita do cartão estiver em [LOCK].

# [Editar detec, face]

Pode apagar e substituir toda a informação relacionada com o reconhecimento do rosto nas imagens seleccionadas.

- 1 Escolha [Editar detec. face] no menu [Reproduzir]. (P64)
- 2 Toque em [REPLACE] ou [DELETE].
- 3 Arraste o ecrã horizontalmente para escolher uma imagem e toque em [Ajust.].
- 4 Toque no nome da pessoa que deseja editar.
- 5 (Quando [REPLACE] é seleccionado) Toque na pessoa a substituir.
  - É apresentado o ecrã de confirmação. É executado quando seleccionar [Sim]. Saia do menu após a sua execução.

# Nota

- A informação apagada em relação a [Detec. face] não pode ser recuperada.
- Quando toda a informação acerca do Reconhecimento do Rosto numa imagem tiver sido cancelada, a imagem não será categorizada usando o Reconhecimento do Rosto em [Rep. categoria].







# Desfrutar de imagens 3D

#### **Tirar fotografias 3D**

Fixar a lente permutável 3D (H-FT012: opcional) à câmara permite-lhe tirar fotografias 3D para um impacto extra.

Para ver imagens 3D, é necessário uma televisão que suporte 3D.

#### Imagem 3D



A imagem é uma ilustração.

# **1** Fixe a lente permutável 3D à câmara.

- 2 Traga o objecto para a moldura e grave premindo por completo o obturador.
  - Não é necessário focar quando gravar imagens 3D.
  - As imagens paradas gravadas com a lente permutável 3D fixada são guardadas no formato MPO (3D).

Para assegurar que as imagens 3D podem ser visualizadas sem problemas, preste atenção aos seguintes pontos quando gravar.

- · Sempre que possível, grave com a unidade na horizontal.
- A distância mínima sugerida para o objecto é de 0,6 m.
- Tenha cuidado para não abanar a câmara quando gravar a partir de um veículo ou enquanto caminha.

## 🥟 Nota

- Não pode gravar imagens 3D na orientação vertical.
- · Recomendamos que use um tripé ou um flash para gravar imagens estáveis.
- Quando a distância para o objecto for de 0,6 m a cerca de 1 m, a disparidade horizontal fica demasiada e poderá não ver o efeito 3D nas extremidades da imagem.
- Pode gravar até cerca de 490 imagens 3D num cartão de 2 GB. (Quando o formato for definido para [23] e a qualidade definida para [23].)
- Para mais detalhes, leia as instruções de funcionamento da lente permutável 3D.

#### Funções que não podem ser usadas durante a gravação em 3D

Quando gravar com a lente permutável 3D (H-FT012: opcional), a seguinte característica será desactivada:

### (Funções de gravação)

- Funcionamento da Focagem Automática/Manual
- Definições de abertura
- Funcionamento do zoom
- Gravação de filmes^{*1}
- [Água com Reflexo]/[Iluminações Brilhantes] (Modo de guia de cena)
- [Arte Impressiva]/[Dinâmica elev.]/[Efeito brinquedo]/[Filtro Estrela]/[Cor em Um Ponto] (Modo de controle criativo)
- Função de controlo da desfocagem
- *1 O botão de filme e o menu [Vídeo] ficarão indisponíveis ou inutilizáveis.

### (Menu [Gravar])

- [Tamanho foto]^{*2}/[Qualidade]^{*3}/[Modo focagem]/[HDR]/[i.dinâmico]/[Rem olh. ver]/[Resol intelig.]/ [Comp. sombra]/[Zoom digital]/[SH] de [Taxa disp cont]/[Estabilizador]
- *2 A definição é fixada conforme apresentado em baixo.

Formato	Tamanho da imagem
4:3	1824×1368 pixéis
3:2	1824×1216 pixéis
16:9	1824×1024 pixéis
1:1	1712×1712 pixéis

*3 Quando fixar a lente permutável 3D, os seguintes ícones são apresentados.

- [Imagens JPEG precisas são gravadas em simultâneo.)
- [I] ...]: MPO+Padrão (Ambas as imagens MPO e imagens JPEG padrão são gravadas em simultâneo.)

#### (Menu [Personal])

• [Bloq AF/AE]/[Af rápido]/[Sensor de Olho AF]/[Área foco direta]/[Prior focagem]/[AF obturador]/ [Tempo AF pont.]/[Lamp aux AF]/[AF+MF]/[Assist. MF]/[Guia MF]/[Obj. zoom autom]/[Botão Vídeo]/ [Área grav.]/[Ver restante]/[AF de toque], [AF pad de toque] em [Defin. toques]

#### Reprodução de imagens 3D

Ligar a câmara a uma televisão compatível com 3D e reproduzir imagens gravadas em 3D permite-lhe desfrutar de imagens 3D para um impacto extra.

Também é possível reproduzir as imagens gravadas em 3D inserindo um cartão SD na televisão compatível com 3D com uma ranhura para cartões SD.

Para informação actual em relação aos dispositivos que podem reproduzir imagens 3D com esta unidade, consulte o website de apoio apresentado em baixo. <u>http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/</u> (Este site encontra-se apenas em inglês.)

Preparações: Defina [Modo HDMI] para [AUTO] ou [1080i]. (P74) Defina [Reprod. 3D] para [3D]. (P75)

# Ligue a unidade a uma televisão compatível com 3D usando o mini cabo HDMI e visualize o ecrã de reprodução. (P193)

- Quando [VIERA link] (P75) estiver definido para [ON] e a câmara estiver ligada a uma televisão que suporte VIERA Link, a entrada da televisão muda automaticamente e é apresentado o ecrã de reprodução. Consulte a P195 para detalhes.
- Para imagens gravadas em 3D, [3D] aparece na apresentação de miniaturas na reprodução.

**Reprodução em 3D seleccionando apenas as imagens paradas gravadas em 3D** Seleccione [Reprod. 3d] em [Modo reprod.] no menu [Reproduzir]. (P177)

Reprodução como apresentação de diapositivos em 3D seleccionando apenas imagens paradas gravadas em 3D

Seleccione [3D] em [Slide show] no menu [Reproduzir]. (P175)

- Passe o método de reprodução para imagens paradas gravadas em 3D
- 1 Seleccione a imagem gravada em 3D.
- 2 Seleccione [Defin. 2D/3D] no menu [Reproduzir]. (P64)
  - O método de reprodução passa para 3D se for reproduzido em 2D (imagem convencional), ou passa para 2D se for reproduzido em 3D.
  - Se se sentir cansado, desconfortável ou estranho de algum modo quando reproduzir imagens gravadas em 3D, escolha 2D.

#### Funções que não podem ser escolhidas/não funcionam com imagens 3D

- [Realce] (Menu [Personal])^{*}
- Zoom de Reprodução*
- Apagar Imagens^{*}
- Editar as funções do menu [Reproduzir] ([Edit título]/[Imp texto]/[Divide vídeo]/[Redimen.]/[Recortar]/ [Girar]/[Favoritos]*/[Def. impr]*/[Proteger]*/[Editar detec. face]*)
- * Pode ser usado quando visualizado em 2D.

- 191 -

## Nota

- Quando uma imagem gravada em 3D for visualizada nesta unidade, é reproduzida em 2D (imagem convencional).
- Um ecrã preto é apresentado durante alguns segundos quando mudar entre a reprodução de imagens 3D e imagens 2D.
- Quando seleccionar uma miniatura de uma imagem 3D, pode levar alguns segundos para que a reprodução comece. Após a reprodução, a apresentação da miniatura pode levar alguns segundos a reaparecer.
- Quando visualizar imagens 3D, os seus olhos podem ficar cansados se estiver muito perto do ecrã da televisão.
- Se a sua televisão não passar para imagem 3D, efectue as configurações necessárias na televisão. (Para mais detalhes, consulte as instruções de funcionamento da sua televisão.)
- As imagens em 3D podem ser guardadas no seu computador ou dispositivos da Panasonic. (P197, 201)

# Reproduzir Imagens numa Televisão

Imagens gravadas com esta unidade podem ser reproduzidas numa televisão.

Preparações: Desligue esta unidade e a televisão.

 Confirme os terminais na sua televisão e use um cabo compatível com os terminais. A qualidade de imagem pode variar com os terminais conectados.





# Ligue a câmara à televisão.

 Verifique a direcção dos terminais e ligue/desligue a direito, segurando a ficha. (se ligar torto ou na direcção errada, pode dar origem a um mau funcionamento ou deformação do terminal.)



Verifique [Modo HDMI]. (P74)

- O áudio será reproduzido em estéreo (2 canais).
- Não é apresentada qualquer imagem no ecrã desta unidade.



- Verifique [Formato TV]. (P74)
- O áudio será reproduzido em monaural.
- O visor não pode ser apresentado quando ligado com um cabo AV.
- A Mini cabo HDMI (opcional)
- B Ficha HDMI
- © Cabo AV (opcional)
- D Amarelo: para a ficha da entrada de vídeo
- E Branco: para a ficha da entrada de áudio
- F) Alinhe as marcas e insira.

# 2 Ligue a televisão e seleccione a entrada, para equivaler ao conector em uso.

# **3** Ligue a câmara e, de seguida, prima [**b**].

 A entrada da televisão liga automaticamente e o ecrã de reprodução é apresentado quando estiver ligado a uma televisão compatível com VIERA Link usando um mini cabo HDMI com [VIERA link] (P75) definido para [ON]. (P195)

## 🥏 Nota

- Dependendo da [Formato], as bandas pretas podem ser apresentadas na parte superior e inferior, ou esquerda e direita das imagens.
- Mude o modo do ecrã na sua televisão se as imagens forem apresentadas com a parte superior ou inferior cortada.
- A saída a partir do mini cabo HDMI (opcional) tem prioridade quando tanto o cabo AV (opcional) e o mini cabo HDMI (opcional) estiverem ligados.
- A ligação com o cabo de ligação USB (fornecido) tem prioridade quando ligar o cabo de ligação USB (fornecido) em simultâneo com o mini cabo HDMI (opcional).
- Quando reproduzir uma imagem verticalmente, esta pode ficar com manchas.
- A reprodução adequada depende da televisão usada para visualização.
- Não sai som dos altifalantes da câmara.
- · Leia as instruções de funcionamento da televisão.

As imagens gravadas podem ser reproduzidas nas televisões com uma ranhura para Cartão de Memória SD.

- A reprodução adequada (formato) depende da televisão usada para visualização.
- O formato de ficheiro de filmes que pode ser reproduzido difere, dependendo do modelo de televisão.
- Para cartões compatíveis com a reprodução, consulte as instruções de funcionamento da televisão.

# Usar VIERA Link (HDMI)

#### O que é VIERA Link (HDMI) (HDAVI Control™)?

- Esta função permite usar o seu telecomando para a TV Panasonic para facilmente efectuar operações quando esta unidade estiver ligada a um VIERA Link compatível usando um cabo HDMI mini (opcional) para operações ligadas automaticamente. (Nenhuma outra operação é possível.)
- VIERA Link é uma função única da Panasonic incorporada numa função de controlo HDMI usando um padrão de especificação HDMI CEC (Consumer Electronics Control). As operações ligadas com dispositivos compatíveis HDMI CEC feitos por outras empresas não são garantidas. Quando usar dispositivos feitos por outras empresas que sejam compatíveis com VIERA Link, consulte as instruções de funcionamento para os respectivos dispositivos.
- Esta unidade é compatível com VIERA Link Ver.5. VIERA Link Ver.5 é a nova versão da Panasonic e também é compatível com os aparelhos existentes Panasonic VIERA Link. (A partir de Novembro de 2011)

Preparações: Configure [VIERA link] com [ON]. (P75)

- 1 Ligue esta unidade a uma televisão Panasonic compatível com VIERA Link com um mini cabo HDMI (opcional) (P193).
- 2 Ligue a câmara e, de seguida, prima [D].

# 3 Utilizar o telecomando da televisão.

• Opere com referência aos ícones da operação apresentados no ecrã.

## 🦉 Nota

- Para reproduzir o áudio de filmes, defina [Som] no ecrã de configuração da Apresentação de Diapositivos para [AUTO] ou [Áudio].
- Aconselhamos ligar esta unidade a um terminal HDMI diferente do HDMI1 existem 2 ou mais terminais de entrada HDMI na TV.
- A operação usando o botão nesta unidade será limitada.

#### Outras operações ligadas Desligar esta unidade:

Se utilizar o telecomando da televisão para desligar a televisão, esta unidade também é desligada.

#### Comutação automática da entrada:

- Se fizer a ligação com um mini cabo HDMI e depois ligar a energia nesta unidade e premir [[], o canal de entrada na televisão passa automaticamente para o ecrã esta unidade. Se a energia da televisão estiver no estado de espera, liga-se automaticamente (se tiver escolhido [Set] para a definição [Power on link] da televisão).
- Dependendo da sua ligação HDMI à televisão, nalgumas televisões poderá ser necessário escolher manualmente a ligação HDMI que está a usar. Neste caso, use o telecomando da televisão para ligar o canal de entrada. (Para mais detalhes sobre como ligar a entrada, leia as instruções de funcionamento da televisão.)
- Se VIERA Link não funciona correctamente, consulte a página 229.

## 🦉 Nota

- Se não tem a certeza se a televisão que está a utilizar seja compatível com VIERA Link, leia as instruções de funcionamento para as televisões.
- Operações ligadas disponíveis entre esta unidade e uma TV Panasonic varia dependendo dos tipos de TVs Panasonic ainda que elas sejam compatíveis com VIERA Link. Consulte as instruções de operação da TV para as operações suportadas na TV.
- Certifique-se de que usa um cabo que seja certificado HDMI.
   Use sempre um mini cabo HDMI genuíno da Panasonic (RP-CDHM15, RP-CDHM30: opcional).
   Números das peças: RP-CDHM15 (1,5 m), RP-CDHM30 (3,0 m)
- [Modo HDMI] para esta unidade é determinado automaticamente quando VIERA Link estiver a funcionar.

# Guardar imagens paradas e filmes no seu PC

Pode passar as imagens gravadas para um PC, ligando a câmara ao PC.

- Alguns PCs podem ler directamente a partir do cartão retirado da câmara. Para mais detalhes, consulte as instruções de funcionamento do seu PC.
- Se o computador a ser usado não suportar Cartões de Memória SDXC, poderá aparecer uma mensagem a pedir para proceder à formatação. (Se o fizer, irá apagar as imagens gravadas, por isso, escolha não proceder à formatação.)

Se o cartão não for reconhecido, consulte o website de apoio apresentado abaixo. http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html

#### PCs que podem ser usados

A unidade pode ser ligada a qualquer PC capaz de reconhecer um dispositivo de armazenamento em massa.

- Suporte do Windows: Windows 7/Windows Vista/Windows XP
- Suporte do Mac: OS X v10.1 ~ v10.7

Os filmes AVCHD podem não ser importados correctamente quando copiados como ficheiros ou pasta.

- Com o Windows, importe sempre filmes AVCHD usando "PHOTOfunSTUDIO", um dos programas no CD-ROM (fornecido).
- (Leia "Instruções básicas de operação" para mais informações acerca de "PHOTOfunSTUDIO") • Com um Mac, os filmes AVCHD podem ser importados usando o "iMovie'11".
- Tenha em conta que os filmes (AVCHD Progressivo) gravados em [PSH] não podem ser importados.

(Para mais detalhes acerca do iMovie'11, contacte a Apple Inc.)

Preparações: Instale o "PHOTOfunSTUDIO" no PC.

 Leia "Instruções básicas de operação" para mais informações acerca da instalação.

O software "PHOTOfunSTUDIO" no CD-ROM (fornecido) pode ser usado para guardar todas as imagens paradas e filmes gravados pela câmara nos seus vários formatos, no seu computador.



- Ligue esta unidade e o seu PC antes de fazer a ligação.
- Verifique as direcções dos conectores e ligue-os a direito, ou retire-os a direito.
   (Caso contrário, os conectores podem ficar dobrados, o que dará origem a problemas.)
- Não use quaisquer outros cabos de ligação USB, excepto o fornecido, ou um cabo de ligação USB genuíno da Panasonic (DMW-USBC1: opcional).
- · Vire o monitor LCD de modo a que o LCD seja visto.



(A) Cabo de ligação USB (fornecido)

B Alinhe as marcas e insira.

1

# 2 Toque em [PC] no ecrã desta unidade.

- Se [Modo USB] (P73) for definido com antecedência para [PC] no menu [Config.], a câmara será ligada automaticamente ao PC sem apresentar o ecrã de selecção [Modo USB].
- Quando a câmara for ligada ao PC com [Modo USB] definido para [PictBridge(PTP)], pode aparecer uma mensagem no ecrã do PC. Feche o ecrã seleccionando [Cancel], retire em segurança o cabo de ligação USB (P200) e defina [Modo USB] para [PC].

# **3** Copiar as imagens para um PC usando o "PHOTOfunSTUDIO".

• Não apague nem mova ficheiros copiados ou pastas no Windows Explorer. Quando visualizar no "PHOTOfunSTUDIO", não poderá reproduzir ou editar.

# 🦉 Nota

- "PHOTOfunSTUDIO" não é compatível com Mac.
- Utilize uma bateria com energia suficiente, ou o adaptador AC (opcional), Se a bateria ficar fraca enquanto a câmara estiver a transferir dados para o PC, o indicador do estado começa a piscar e o alarme faz um som.

Consulte "Desligar o cabo de ligação USB em segurança" (P200) antes de desligar o cabo de ligação USB. Caso contrário, os dados podem ser destruídos.

- Desligue a câmara antes de ligar ou desligar o adaptador AC (opcional).
- Antes de inserir ou de retirar um cartão, desligue a câmara e desligue o cabo de ligação USB. Caso contrário, os dados podem ser destruídos.

### Copiar para um PC usando o "PHOTOfunSTUDIO"

Se não conseguir instalar o "PHOTOfunSTUDIO", pode copiar ficheiros e pastas para o seu PC arrastando e largando os ficheiros a partir desta unidade.

• O conteúdo (estrutura da pasta) no cartão desta unidade é o seguinte.

## Para Windows: Uma unidade de disco ([Disco removível]) é apresentada em [Computador]

#### Para Mac: É apresentada uma unidade de disco ([LUMIX], [NO_NAME] ou [Untitled]) no ambiente de trabalho



- Os filmes AVCHD podem não ser importados correctamente quando copiados como ficheiros ou pastas. Recomendamos que use o "PHOTOfunSTUDIO" no CD-ROM (fornecido) para importar ficheiros. Consulte a P197 para obter mais detalhes.
- É criada uma nova pasta quando tirar fotografias nas seguintes situações:
- Após executar a opção [Reiniciar nº] (P76) no menu [Config.]
- Quando um cartão com uma pasta com o mesmo número de pasta for inserido (Como quando as fotografias foram tiradas com uma câmara de outra marca)
- Quando há uma imagem com um número de ficheiro 999 dentro da pasta

#### Desligar o cabo de ligação USB em segurança

# Seleccione o ícone [ ]] na barra de tarefas apresentada no PC e depois clique em [Ejetar DMC-XXX] (XXX varia de acordo com o modelo).

- Dependendo das definições do seu computador, este ícone poderá não ser apresentado.
- Se o ícone não for apresentado, verifique se [Acesso] não é apresentado no monitor LCD da câmara digital antes de remover o hardware.

#### Ligação no modo PTP

Coloque a opção [Modo USB] em [PictBridge(PTP)].

- Agora só pode ler os dados do cartão para o PC.
- Quando existirem 1000 ou mais imagens no cartão, as imagens poderão não ser importadas no modo PTP.
- · Filmes não podem ser reproduzidos no modo PTP.

# Guardar imagens paradas e filmes num gravador

Se inserir o cartão com o conteúdo gravado nesta unidade num gravador da Panasonic, pode dobrar o conteúdo num disco Blu-ray ou DVD, etc.

Os métodos para exportar imagens paradas e filmes para outros aparelhos variam, dependendo do formato do ficheiro. (JPEG, RAW, MPO, AVCHD ou MP4).

Para mais detalhes acerca dos aparelhos da Panasonic compatíveis com o respectivo formato do ficheiro (como gravador de discos Blu-ray), consulte os websites de suporte apresentados em baixo.

#### http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/

(Este site encontra-se apenas em inglês.)

* Alguns aparelhos compatíveis podem não ser vendidos nalguns países e regiões.

- Consulte o manual de instruções do gravador quanto a pormenores de cópia e de reprodução.
- Tenha em conta que o equipamento descrito pode não estar disponível em certos países e regiões.

#### Dobrar com equipamento incompatível

Pode dobrar o conteúdo gravado com esta unidade em equipamento incompatível, como gravadores e leitores de vídeo, ligando esta unidade ao equipamento incompatível usando um cabo AV (opcional). O equipamento incompatível será capaz de reproduzir o conteúdo. Isto é conveniente se desejar emprestar conteúdo dobrado. Neste caso, o conteúdo é reproduzido em qualidade de imagem padrão, em vez da qualidade de imagem de alta definição.

- Ligue esta unidade com o equipamento de gravação com um cabo AV (opcional).
- 2 Inicie a reprodução nesta unidade.
- 3 Inicie a gravação no equipamento de gravação.
  - Quando terminar a gravação (cópia), pare a reprodução nesta unidade após parar a gravação no equipamento de gravação.



- Amarelo: para a ficha da entrada de vídeo
- Branco: para a ficha da entrada de áudio
- (A) Cabo AV (opcional)

# 🥔 Nota

- Quando reproduzir filmes numa televisão com formato 4:3, tem de definir [Formato TV] (P74) nesta unidade para [4:3] antes de começar uma cópia. A imagem será comprida verticalmente se reproduzir filmes copiados com [16:9] numa televisão com formato [4:3].
- Use sempre um cabo AV genuíno da Panasonic (DMW-AVC1: opcional).
- Consulte as instruções de funcionamento do equipamento de gravação quanto a pormenores de cópia e de reprodução.



# Imprimir as Imagens

Se ligar a câmara a uma impressora que suporte PictBridge, pode escolher as imagens a serem impressas e dar a indicação para a impressão começar no monitor LCD da câmara.

- As imagens de arrebentamento serão apresentadas como uma lista e não como um grupo.
- Algumas impressoras podem ler directamente a partir do cartão retirado da câmara. Para mais detalhes, consulte as instruções de funcionamento da sua impressora.

Preparações: Ligue a câmara e a impressora.

Efectue a qualidade de imagem e outras configurações na impressora antes de imprimir as imagens.

# 1 Ligue a impressora e a câmara com o cabo de ligação USB (fornecido).

- Verifique as direcções dos conectores e ligue-os a direito, ou retire-os a direito.
   (Caso contrário, os conectores podem ficar dobrados, o que dará origem a problemas.)
- Não use quaisquer outros cabos de ligação USB, excepto o fornecido, ou um cabo de ligação USB genuíno da Panasonic (DMW-USBC1: opcional).



(A) Cabo de ligação USB (fornecido)

(B) Alinhe as marcas e insira.

# **2** Toque em [PictBridge(PTP)].

# 🦉 Nota

- Utilize uma bateria com energia suficiente ou o adaptador AC (opcional). Se a energia da bateria ficar fraca enquanto a câmara estiver ligada à impressora, o indicador do estado começa a piscar e o alarme faz um som. Se isto acontecer durante a impressão, pare imediatamente a impressão. Quando não estiver a imprimir, desligue o cabo de ligação USB.
- Não desligue o cabo de ligação USB enquanto [簗] (ícone de proibição de desligar o cabo) for apresentado. (Pode não ser apresentado, dependendo do tipo de impressora usada)
- Desligue a câmara antes de ligar ou desligar o adaptador AC (opcional).
- Antes de inserir ou de retirar um cartão, desligue a câmara e desligue o cabo de ligação USB.
- · Os filmes gravados não podem ser impressos.

#### Escolher uma única imagem e imprimi-la

1 Arraste o ecrã horizontalmente para escolher uma imagem e toque em [Imprimir].

RictBridge 손고	
	Imp multi
	Imprimir

#### 2 Toque em [Iniciar impressão].

- Consulte a P204 para os itens que podem ser definidos antes de começar a imprimir as imagens.
- Desligue o cabo de ligação USB após a impressão.

#### Escolher várias imagens e imprimi-las

#### 1 Toque em [Imp multi].

2 Toque no item.

ltem	Descrição das configurações	
[Seleção múltip]	<ul> <li>São impressas várias imagens de uma única vez.</li> <li>Seleccione a imagem que deseja imprimir. (Toque de novo na mesma imagem para cancelar a escolha)</li> <li>Após seleccionar as imagens, toque em [EXEC].</li> </ul>	
[Selecione todas]	Imprime todas as imagens guardadas.	
[Def. impr(DPOF)]	Imprime apenas as imagens definidas em [Def. impr]. (P186)	
[Favoritos]	Imprime apenas as imagens definidas como favoritas. (P185)	

#### **3** Toque em [Iniciar impressão].

- Se aparecer o ecrã de verificação de impressão, escolha [Sim] e imprima as imagens.
- Consulte a P204 para os itens que podem ser definidos antes de começar a imprimir as imagens.
- Desligue o cabo de ligação USB após a impressão.

#### Configurações de Impressão

Escolha e defina os itens tanto no ecrã no passo 2 de "Escolher uma única imagem e imprimi-la" e no passo 3 de "Escolher várias imagens e imprimi-las".

- Quando quiser imprimir imagens num tamanho de papel ou formato que não seja suportado pela câmara, ajuste [Tamanho papel] ou [Formato da pág] para []] e, de seguida, configure o tamanho do papel e o formato na impressora. (Para mais informações, consulte as instruções de funcionamento da impressora.)
- Quando escolher [Def. impr(DPOF)], os itens [Imprimir c/ data] e [N.º impressões] não são apresentados.

#### [Imprimir c/ data]

ltem	Descrição das configurações
[ON]	A data é impressa.
[OFF]	A data não é impressa.

• Se a impressora não suportar a impressão da data, a data não poderá ser impressa na imagem.

- Dependendo da impressora, as configurações de impressão da data da impressora podem ter prioridade. Verifique se é este o caso.
- Quando imprimir imagens com um texto carimbado, lembre-se de definir a impressão com data para [OFF], ou a data será impressa por cima.
- Nalgumas impressoras, a data da imagem para fotografias tiradas com o formato definido para [[]] serão impressas verticalmente.

# Nota

#### Quando pedir na loja de fotografias para imprimir as imagens

 Ao carimbar a data usando [Imp texto] (P179) ou definindo a impressão da data na altura da configuração de [Def. impr] (P186) antes de ir a uma loja de fotografias, as datas podem ser impressas na loja de fotografias.

#### [N.º impressões]

Pode definir o número de impressões até 999.

• Também pode usar o disco traseiro para escolher.

#### [Tamanho papel]

Item	Descrição das configurações
ð	As configurações da impressora são prioritárias.
[L/3.5″×5″]	89 mm×127 mm
[2L/5″×7″]	127 mm×178 mm
[POSTCARD]	100 mm×148 mm
[16:9]	101,6 mm×180,6 mm
[A4]	210 mm×297 mm
[A3]	297 mm×420 mm
[10×15cm]	100 mm×150 mm
[4″×6″]	101,6 mm×152,4 mm
[8″×10″]	203,2 mm×254 mm
[LETTER]	216 mm×279,4 mm
[CARD SIZE]	54 mm×85,6 mm

• Os tamanhos de papel que não são suportados pela impressora não serão apresentados.

#### [Formato da pág] (Formatos de impressão que podem ser escolhidos com esta unidade)

Item	Descrição das configurações
ð	As configurações da impressora são prioritárias.
2	1 imagem sem moldura numa página
	1 imagem com moldura numa página
3+ 9+	2 imagens numa página
	4 imagens numa página

• Não pode escolher um item se a impressora não suportar o formato do papel.

#### Formato da impressão

## Quando imprimir uma imagem várias vezes numa folha de papel

Por exemplo, se quiser imprimir a mesma imagem 4 vezes numa folha de papel, ajuste [Formato da pág] para [日日] e, de seguida, ajuste [N.º impressões] para 4, para a imagem que deseja imprimir.

## Quando imprimir imagens diferentes numa folha de papel

Por exemplo, se quiser imprimir 4 imagens diferentes numa folha de papel, ajuste [Formato da pág] para []] e, de seguida, ajuste [N.º impressões] em para 1 para cada 4 imagens.

## 🦉 Nota

- A câmara está a receber uma mensagem de erro da impressora quando a indicação [•] acender a cor-de-laranja durante a impressão. Após ter terminado a impressão, certifique-se que não existem problemas com a impressora.
- Se o número de impressões for elevado, as imagens podem ser impressas várias vezes. Neste caso, o número restante de impressões indicado pode diferir do número definido.
- Apenas fotos tiradas no formato JPEG podem ser impressas. As que forem tiradas em RAW usarão as imagens JPEG que foram criadas em simultâneo. Se uma imagem JPEG equivalente não estiver disponível, não será feita qualquer impressão.

# Acessórios Opcionais

#### Flash externo (opcional)

Após fixar o flash externo (DMW-FL220, DMW-FL360, DMW-FL500: opcional), o alcance efectivo aumentará quando comparado com o flash incorporado da câmara.

Preparações:

• Desligue a câmara e feche o flash incorporado.

#### Usar o flash dedicado (DMW-FL220: opcional)

- 1 Coloque o flash dedicado na sapata e ligue tanto a câmara como o flash dedicado.
- 2 Escolha [Flash] no menu [Gravar]. (P64)

# **3** Toque no item.

- · Enquanto o flash externo está ligado, são apresentados os seguintes ícones.
- Solution State State
- \$S: Sinc. lenta do flash externo
- Quando usar outros flashes externos disponíveis comercialmente sem funções de comunicação com a câmara (DMC-G5)
- É necessário escolher a exposição no flash externo. Se quiser usar o flash externo no modo automático, use um flash externo que lhe permita escolher o valor de abertura e a sensibilidade ISO, para equivalerem às definições na câmara.
- Configure o modo Prioridade abertura AE ou modo Exposição Manual na câmara e configure o mesmo valor de a abertura e a sensibilidade ISO no flash externo. (A exposição não pode ser compensada adequadamente devido à mudança no valor de abertura no modo Prioridade Obturador AE e o flash externo não pode controlar a luz adequadamente no modo Programa AE porque o valor da abertura não pode ser fixado.)

# 🥏 Nota

- Pode escolher o valor de abertura, a velocidade do obturador e a sensibilidade ISO na câmara, mesmo quando colocar o flash externo.
- Alguns flashes externos comerciais têm terminais sincronizados de alta voltagem ou polaridade reversa. Tais flashes extra podem dar origem a um mau funcionamento, ou a câmara pode não funcionar normalmente.
- Se usar flashes externos disponíveis comercialmente com funções de comunicação para além da dedicada, eles podem não funcionar correctamente ou podem ficar danificados. Não os utilize.
- Mesmo se o flash externo for desligado, a câmara pode inserir o modo flash externo quando o flash externo for montado. Quando não usar o flash externo, desmonte-o.
- Não abra o flash incorporado na máquina quando tiver colocado um flash externo.
- A câmara fica instável quando fixar o flash externo. Recomendamos que use um tripé quando tirar uma fotografia.
- · Retire o flash externo quando transportar a câmara.
- Quando colocar o flash externo, não segure apenas o flash externo, pois este pode soltar-se da câmara.
- Se utilizar o flash externo quando o balanço de branco estiver ajustado para [ 🖅 ] finamente ajuste o balanço de branco de acordo com a qualidade da imagem. (P109)
- Se gravar de perto com um ângulo panorâmico, a luz do flash pode ser bloqueada pela lente, escurecendo a parte inferior do ecrã.
- Para mais detalhes acerca do flash externo, leia as instruções de funcionamento.

#### Lente de Conversão (opcional)

Pode aumentar facilmente o alcance de expressão da unidade, instalando uma lente compatível.

Lente de conversão panorâmica:	O efeito de ângulo panorâmico permite um campo de visão mais abrangente.
Lente de conversão tele:	O efeito telescópico permite um nível de ampliação mais elevado.
Lente de conversão macro:	Permite um nível de ampliação mais elevado de pequenos objectos

Lente de conversão olho de peixe: Permite gravar a imagem com uma perspectiva esticada.

- Recomendamos a utilização de uma lente de conversão compatível com esta unidade. A utilização de lentes de conversão incompatíveis ou adaptadores pode dar origem à quebra ou danos na lente.
- Para mais detalhes, consulte as instruções de funcionamento das respectivas lentes de conversão.

#### Filtro (opcional)

O protector MC é um filtro transparente que não afecta nem as cores nem a quantidade de luz, por isso pode ser sempre utilizado para proteger a lente da câmara.

O filtro ND reduz a quantidade de luz em cerca de 1/8 (o mesmo que aumentar 3 vezes o valor de abertura) sem afectar o equilíbrio da cor.

O filtro PL elimina a luz reflectida de um metal ou superfícies não esféricas (superfícies planas não metalizadas, vapor de água ou partículas invisíveis no ar), possibilitando tirar uma fotografia com o contraste melhorado.

## 🥟 Nota

- Quando usar a lente permutável (H-PS14042), desligue esta unidade e certifique-se de que o cilindro da lente está retraído antes de fixar ou retirar um filtro.
- Não coloque vários filtros ao mesmo tempo.
- Agora, pode colocar a tampa da lente ou a cobertura da lente quando o filtro estiver colocado.
- · Consulte as instruções para cada filtro, para obter detalhes.

#### Obturador à Distância (opcional)

Se usar o obturador à distância (DMW-RSL1: opcional) pode evitar instabilidades (oscilações na câmara) quando utilizar um tripé e pode manter o obturador premido por completo quando tirar fotografias com [B] (Lâmpada) ou no modo de arrebentamento. O obturador à distância funciona de modo semelhante ao obturador na câmara.

### 🥏 Nota

- Utilize sempre um obturador à distância genuíno da Panasonic (DMW-RSL1: opcional).
- Não pode utilizar a câmara com o obturador à distância nos seguintes casos.
- Quando o Modo de Adormecer for cancelado
- Quando iniciar/terminar a gravação de filmes
- Para mais detalhes, leia as instruções de funcionamento do obturador à distância.

#### Adaptador AC (opcional)/Acoplador DC (opcional)

Ao ligar o adaptador AC (opcional) e depois ligá-los a uma tomada eléctrica, pode ligar esta unidade a um PC ou impressora e usar sem preocupações com a capacidade da bateria. Para usar o adaptador AC, precisa de um acoplador DC (opcional).

## Nota

- · Utilize sempre um adaptador AC genuíno da Panasonic (opcional).
- Quando usar um adaptador AC, use o cabo AC fornecido com o adaptador AC.
- · Leia também as instruções de funcionamento do adaptador AC e do acoplador DC.

# Apresentação no monitor LCD/Apresentação no visor

- As imagens seguintes são exemplos de quando o ecrã está definido para [[.....]] (estilo do monitor LCD) no monitor LCD.
- Em gravação

Gravar no modo AE do programa [P]



- 1 Modo de gravação (P31)
- 2 Estilo de Foto (P147)
- 3 Modo flash (P84)
- 4 MODO DE GRAVAÇÃO (quando gravar filmes) (P159)/Qualidade de gravação (P160)
- 5 Tamanho da imagem (P149)
- 6 Qualidade (P150)
- 7 Modo de focagem (P36)
- 8 Modo AF (P95)
- 9 ⊒H: Arrebentamento (P89) ⊴B: Enquadramento Automático (P91)
  - ひ₁₀: Temporizador automático (P93)
- 10 Indicação da bateria (P22)
- 11 () Estabilizador Óptico de Imagem*1 (P78)/
  - ((()): Alerta de instabilidade (P78)
- 12 Estado gravação (Pisca vermelha.)/ Focagem (P37) (Acende verde.)
- 13 Separador de toque (P171)*2
- 14 Zoom de toque (P83)*2
- 15 Toque no obturador (P39)*2
- 16 Fn4 (Botão da função) (P114)*2

- 17 Fn5 (Botão da função) (P114)*2
- 18 Número de imagens graváveis^{*3} (P28)
- 19 Guia de funcionamento do disco (P172)/ Conversão Tele Extra (quando gravar imagens paradas) (P80)
- 20 Sensibilidade ISO (P111)
- 21 Valor da compensação da exposição (P88)/Luminosidade (P46)/Assistente da exposição manual (P120)
- 22 Velocidade do obturador (P38)
- 23 Valor de abertura (P38)
- 24 Modo de medição (P151)
- 25 Medição da Exposição (P166)
   Apresentação da distância focal (P169)
   Zoom por Passos (P169)
- 26 Área AF (P37, 99)
- 27 Cartão (P27) (apresentado apenas durante a gravação)/Tempo de gravação decorrido (P53): 8m30s^{*4}

### Ao gravar (após as configurações)



- 28 Configurações personalizadas (P139)
- 29 Apresentação do ajuste do controlo criativo (P130)
- 30 Ajuste da saída do flash (P153)
- 31 Sincronização da segunda cortina (P153)
- 32 Conversão Tele Extra (quando gravar filmes) (P80)
- 33 Obturador eletrônico (P156)
- 34 Modo imagem (P55)
- 35 Bloqueio AF (P104)
- 36 Reconhecimento do rosto (P142)
- 37 Histograma (P164)
- 38 Função de controlo da desfocagem^{*2} (P48)
- 39 Cor*2 (P47)
- 40 Luminosidade^{*2} (P46)
- 41 Separador de toque ( 1)*2 (P46, 171)
- 43 Ajuste do controlo criativo^{*2} (P130)
- 44 Separador de toque ( $((b))^{*2}$  (P130, 171)
- 45 Enquadramento com balanço de branco (P110)
- 46 Tempo de gravação disponível^{*3} (P28): R8m30s^{*4}
- 47 Ajuste fino do balanço de branco (P109)
- 48 Balanço de brancos (P106)/ : Cor (P47)
- 49 Ponto de medição (P151)
- 50 Temporizador automático*5 (P93)
- 51 Data e hora actual/➔: Configuração do destino de viagem^{*6} (P70)



- 52 Alternância do programa (P51)
- 53 Bloqueio AE (P104)
- 54 Apresentação do Nível do Microfone (P162)

Idade*7 (P158)

Localização*6 (P71)

- 55 Nome^{*7} (P158) Número de dias que passaram desde a data da partida^{*6} (P71)
- 56 Indicador de gravação simultânea (P55)
- 57 Zoom Digital (P80)
- 58 HDR (P151)
- *1 Apenas disponível quando uma lente que suporte a função estabilizadora esteja fixada
- *2 Visualizado só no monitor LCD.
- *3 É possível alternar o ecrã entre o número de imagens graváveis e o tempo de gravação disponível com a configuração [Ver restante] no menu [Personal].
- *4 "h" é uma abreviatura para hora, "m" para minutos e "s" para segundos.
- *5 Isto é apresentado durante a contagem decrescente.
- *6 Isto é apresentado durante cerca de 5 segundos quando ligar a câmara, acertar o relógio e depois de passar do modo de reprodução para o modo de gravação.
- *7 Isto é apresentado durante cerca de 5 segundos quando a câmara for ligada se tiver escolhido [Configuração Perfil].

## Na reprodução

- 1 Modo de reprodução (P177)
- 2 ▲▲: Reprodução de filmes (P61)/
   □▲: Reprodução contínua do grupo de imagens de arrebentamento (P173)
- 3 Imagens protegidas (P188)
- 4 Número de Impressões (P186)
- 6 Qualidade (P150)
- 7 Indicação da bateria (P22)
- 8 Número da imagem/Total de imagens
- 9 Número de imagens em arrebentamento/ Tempo de gravação de filmes (P61): 8m30s*1
- 10 Reprodução (Filmes, Imagens de Arrebentamento) (P61, 173)
- 11 Reprodução Múltipla (P57)
- 12 Apagar (P63)
- 13 Informação da gravação^{*2} ¡௸: Controlo do raio dinâmico inteligente (P152) H‰: HDR (P151)
  - I.R": Resolução Inteligente (P154)
  - C: [Comp. sombra] (P155)
- 14 Idade (P158)
- 15 Apresentação do grupo de Imagens de Arrebentamento (P173)
- 16 Nome^{*3} (P144, 158)/Localização^{*3} (P71)/ Título^{*3} (P178)
- 17 Número de dias que passaram desde a data da partida (P71)
- 18 Ícone da informação recuperada (P220)
- 19 Carimbado com a indicação do texto (P179) Tempo de reprodução decorrido (P61): 8m30s^{*1}
- 20 Favoritos (P185) Ícone de aviso de cabo desligado (P202)
- 21 Número da pasta/ficheiro*2 (P199)
- 22 Espaço da cor*4 (P157)
- 23 Data e hora da gravação/Horas no mundo (P70)
- 24 Histograma (P60)
- *1 "h" é uma abreviatura para hora, "m" para minutos e "s" para segundos.
- *2 Isto não é apresentado para filmes gravados em [AVCHD].
- *3 É apresentado na seguinte ordem: [Título], [Localização], [Nome] ([Bebê1]/[Bebê2], [Animais]), [Nome] ([Detec. face]).
- *4 Isto não é apresentado para filmes gravados em [AVCHD]/[MP4].



# Apresentação detalhada da informação



## Apresentação do histograma



# Cuidados a ter durante a utilização

#### Utilização óptima da câmara

# Mantenha esta unidade o mais afastada possível de equipamento electromagnético (como microondas, televisões, consolas de vídeo, etc.).

- Se utilizar esta unidade sobre ou perto de uma televisão, as imagens e/ou o som nesta unidade podem ficar distorcidos devido à radiação de ondas electromagnéticas.
- Não utilize esta unidade perto de um telemóvel, porque, desta forma, pode causar interferências que afectam adversamente as imagens e/ou o som.
- Os dados gravados podem ser danificados ou as imagens podem ser distorcidas em campos magnéticos fortes criados por altifalantes ou grandes motores.
- A radiação de ondas electromagnéticas geradas por microprocessadores pode afectar adversamente esta unidade, causando distúrbios nas imagens e/ou som.
- Se esta unidade for afectada adversamente por equipamento electromagnético e deixar de funcionar correctamente, desligue esta unidade e retire a bateria, ou desligue o adaptador AC (opcional). De seguida, volte a colocar a bateria, ou volte a ligar o adaptador AC e ligue esta unidade.

#### Não utilize esta unidade perto de transmissores de rádio ou linhas de alta tensão.

• Se gravar perto de transmissores de rádio ou linhas de alta tensão, as imagens e/ou sons gravados podem ser adversamente afectados.

# Utilize sempre os fios e cabos fornecidos. Se utilizar acessórios opcionais, utilize os fios e cabos fornecidos com a unidade. Não aumente os fios ou os cabos

#### Não aumente os fios ou os cabos.

#### Não pulverize insecticidas ou produtos químicos voláteis na câmara.

- Se a câmara for pulverizada com tais produtos químicos, a estrutura da câmara pode ficar danificada e o acabamento da superfície pode descascar-se.
- Não mantenha produtos de borracha ou de plástico em contacto com a câmara durante um longo período de tempo.

#### Limpeza

Antes de limpar a câmara, retire a bateria ou o acoplador DC (opcional), ou retire a ficha da tomada. De seguida, limpe a câmara com um pano suave e seco.

- Quando a câmara estiver muito suja, pode ser limpa com um pano ligeiramente embebido em água e depois passada com um pano seco.
- · Limpe qualquer sujidade ou pó no anel do zoom e no anel de focagem com um pano seco e sem pó.
- Não use solventes, como benzeno, diluente, álcool, detergentes de cozinha, etc., para limpar a câmara, pois estes podem deteriorar a estrutura externa, ou o revestimento pode descascar.
- · Quando usar um pano químico, certifique-se que segue as instruções que o acompanham.

#### Acerca da sujidade no sensor de imagem

Esta câmara tem um sistema de lente permutável, logo, pode entrar sujidade na estrutura da câmara quando estiver a mudar de lentes. Dependendo das condições de gravação, a sujidade existente no sensor de imagem pode aparecer na imagem gravada.

Para evitar que lixo ou sujidade se colem nas peças internas da estrutura, evite mudar a lente num ambiente poeirento e coloque sempre a tampa da estrutura ou uma lente quando guardar a câmara. Retire qualquer sujidade da tampa da estrutura antes de a fixar.

#### Função de redução do pó

Esta unidade tem uma função de redução do pó que sopra a sujidade e o pó que estejam fixados na parte dianteira do aparelho de imagem. Esta função funciona automaticamente quando a câmara é ligada, mas se vir pó, efectue [Limp. sensor] (P77) no menu [Config.].

#### Retirar a sujidade no sensor de imagem

O sensor de imagem é muito preciso e delicado, portanto observe as seguitens advertência squando limpá-lo.

- Sopre a poeira na superfície do sensor de imagem com um dispositivo comecial com escova. Cuidado para não soprar muito forte.
- · Não ponha o dispositivo de sopro muito próximo da zona de montagem das lentes.
- Não deixe que o dispositivo de sopro toque o sensor de imagens visto que pode arranhá-lo.
- Não use objectos excepto o dispositivo de sopro para limpar o sensor.
- Se não for possível remover a sujidade ou a poeira com o soprador, consulte o distribuidor mais próximo ou o Centro de Apoio.

#### Cuidados com a ocular no visor

- Visto que o ocular não pode ser removido, limpe-o amavelmente com um pano seco e macio de algodão e, cuidado para não removê-lo.
- Se for limpar o ocular de modo extremamente duro e este for removido, consulte o distribuidor mais próximo ou o Serviço de Apoio.

#### Acerca do monitor LCD/Visor

- Não prima o monitor LCD com uma força excessiva. Podem aparecer cores irregulares no monitor LCD e este pode funcionar mal.
- Se a câmara estiver fria quando a ligar, a imagem no monitor LCD/Visor será ligeiramente mais escura do que o habitual durante uns instantes. No entanto, a imagem volta à sua luminosidade normal quando a temperatura interna da câmara aumentar.

Emprega-se tecnologia de alta precisão ao produzir o ecrã do monitor LCD/Visor. Todavia, podem ocorrer pontos escuros ou luminosos (vermelho, azul ou verde) no ecrã. Não é uma anomalia. O ecrã do monitor LCD monitor/Visor há mais de 99,99% de pixels efectivos com um mínimo de 0,01% de pixels inactivos ou sempre acesos. Os pontos não serão gravados na imagem num cartão.

#### Acerca da lente

- Não prima a lente com força excessiva.
- Não deixe a câmara com a lente virada para o sol. Isso pode dar origem a um mau funcionamento. Tenha também cuidado quando deixar a câmara no exterior ou perto de uma janela.
- Quando a superfície da lente estiver suja (água, óleo, dedadas, etc.), a imagem pode ser afectada. Limpe suavemente a superfície da lente com um pano suave e seco antes e depois de tirar fotografias.
- Não coloque a estrutura da lente virada para baixo. Não permita que os contactos da estrutura da lente ① figuem sujos.



#### Bateria

A bateria é uma bateria de ião de lítio recarregável. A sua capacidade de gerar energia baseia-se numa reacção química que acontece dentro dela. Esta reacção é susceptível à temperatura e à humidade ambiente e, se a temperatura for demasiado alta ou baixa, o tempo de funcionamento da bateria torna-se menor.

#### Retire sempre a bateria depois da utilização.

• Coloque a bateria retirada num saco de plástico e guarde ou transporte afastado de objectos metálicos (clipes, etc.).

# Se deixar cair acidentalmente a bateria, verifique se a estrutura e os terminais desta não estão danificados.

• Se colocar uma bateria danificada na câmara, acabará por danificar a câmara.

#### Leve baterias extra carregadas quando sair.

- Lembre-se que o tempo útil da bateria fica mais curto em condições de baixas temperaturas, como numa estância de esqui.
- Quando for de viagem, não se esqueça de levar o carregador da bateria (fornecido), de modo a poder carregar a bateria no país para onde vai viajar.

#### Eliminação de baterias inutilizáveis.

- As baterias têm um tempo de vida limitado.
- Não atire as baterias para o fogo. Isso pode dar origem a uma explosão.

# Não deixe que os terminais da bateria entrem em contacto com objectos de metal (como colares, grampos de cabelo, etc.).

• Isso pode dar origem a um curto-circuito ou a gerar calor que pode dar origem a queimaduras fortes se tocar na bateria.

### Carregador

- O indicador [CHARGE] pode piscar sob a influência de electricidade estática ou ondas electromagnéticas. Este fenómeno não tem qualquer efeito no carregamento.
- Se utilizar o carregador da bateria perto de um rádio, a recepção de rádio pode ficar com interferências.
- Mantenha o carregador a 1 m ou mais do rádio.
- O carregador pode gerar zumbidos quando estiver a ser utilizado. Não se trata de um mau funcionamento.
- Após a utilização, certifique-se que desliga o aparelho da alimentação da tomada.
   (É consumida uma quantidade muito pequena de energia se a deixar ligada.)
- Mantenha os terminais do carregador e da bateria limpos.

### Acerca do 3D

## Acerca da gravação em 3D

# Com a lente permutável 3D fixada, não grave um objecto a menos da distância mínima de focagem.

- Os efeitos 3D podem ser mais pronunciados e, por isso, causar cansaço ou desconforto.
- Quando a lente permutável 3D (H-FT012: opcional) for usada, a distância mínima de focagem é de 0,6 m.

# Quando gravar com a lente permutável 3D fixada, tenha cuidado para não abanar a unidade.

- Poderá sentir-se cansado ou desconfortável se a vibração for grande, por exemplo, se for num veículo em movimento ou a caminhar, etc.
- Recomendamos a utilização de um tripé.

## Acerca da visualização em 3D

# Quem for hipersensível à luz, sofrer de doenças cardíacas ou outras doenças, não deverá ver imagens 3D.

• Se o fizer, isso poderá ter um efeito adverso em tais condições médicas.

# Se se sentir cansado, desconfortável ou estranho de algum modo quando vir imagens 3D, pare imediatamente de as ver.

- Continuar a vê-las pode causar doenças.
- Por favor, descanse adequadamente após parar a visualização.

## Quando vir imagens 3D, recomendamos que faça uma pausa a cada 30 a 60 minutos.

• Ver durante longos períodos de tempo pode causar fadiga visual.

### - 215 -

Pessoas que não vejam bem ao perto ou ao longe, ou que tenham dioptrias diferentes em cada olho, ou pessoas com astigmatismo deverão corrigir a visão usando óculos, etc. Pare de ver, se conseguir ver claramente uma imagem dupla enquanto vê imagens 3D.

- Existem diferenças no modo como diferentes pessoas passam por uma experiência com imagens 3D. Por favor, corrija a sua vista adequadamente antes de ver imagens 3D.
- Pode alterar as definições 3D da sua televisão ou definições de saída em 3D da unidade para 2D.

#### Cartão

Não deixe o cartão em locais sujeitos a altas temperaturas, em locais onde se gerem facilmente ondas electromagnéticas ou electricidade estática, ou à luz directa do sol. Não dobre, nem deixe cair o cartão.

- O cartão pode ficar danificado ou o conteúdo gravado pode ser danificado ou apagado.
- Coloque o cartão numa caixa adequada ou no saco de armazenamento após a utilização e quando guardar ou transportar o cartão.
- Não permita que entre sujidade, pó ou água nos terminais na parte traseira do cartão e não toque nos terminais com os dedos.

#### Aviso para quando transferir o cartão de memória para outro lado ou quando o deitar fora

• "Formatar" ou "apagar" usando a câmara ou um PC só irá modificar a informação de gestão do ficheiro e não apaga por completo os dados no cartão de memória.

Recomendamos que destrua fisicamente o cartão de memória, ou use um software de apagamento de dados de computador disponível comercialmente, para apagar por completo os dados no cartão de memória antes de o transferir para outro lado ou de o deitar fora.

A gestão dos dados no cartão de memória é da responsabilidade do utilizador.

#### Acerca da informação pessoal

Se um nome ou aniversário for definido para [Configuração Perfil]/função de reconhecimento do rosto, esta informação pessoal é mantida na câmara e gravada na imagem.

#### Desresponsabilização

 A informação, incluindo a informação pessoal, pode ser alterada ou desaparecer devido a operações erróneas, efeito de electricidade estática, acidente, mau funcionamento, reparação ou outros manuseamentos.

Por favor, tenha em conta que a Panasonic não se responsabiliza de modo algum por danos directos ou indirectos devido à alteração ou desaparecimento de informação ou informação pessoal.

#### Quando pedir para se proceder a uma reparação, transferência para outro lado, ou eliminação

- Reinicie as configurações para proteger a informação pessoal. (P76)
- Retire o cartão de memória da câmara quando esta tiver de ser reparada.
- As configurações podem voltar às predefinições de fábrica quando a câmara é reparada.
- Por favor, contacte o seu revendedor ou o Centro de Reparação mais próximo onde comprou a câmara, caso as operações apresentadas acima não sejam possíveis devido a um mau funcionamento.

#### Quando transferir o cartão de memória para outro lado ou quando o deitar fora, consulte "Aviso para quando transferir o cartão de memória para outro lado ou quando o deitar fora" apresentado acima.

# - 216 -
### Quando não utilizar a câmara durante um longo período de tempo

- Guarde a bateria num local fresco e seco, com uma temperatura relativamente estável: (Temperatura recomendada: 15 °C a 25 °C, Humidade recomendada: 40%RH a 60%RH)
- Retire sempre a bateria e o cartão da câmara.
- Se a bateria for deixada na câmara, acaba por descarregar, mesmo que a câmara esteja desligada.
   Se a bateria continuar dentro da câmara, pode descarregar excessivamente e tornar-se inutilizável, mesmo que seja carregada.
- Quando guardar a bateria durante um longo período de tempo, recomendamos que a carregue uma vez por ano. Retire a bateria da câmara e guarde-a novamente quando ficar completamente descarregada.
- Recomendamos o armazenamento da câmara com um dessecante (gel de sílica) quando guardar a câmara num armário ou móvel.
- Se não utilizou a câmara durante um longo período de tempo, verifique todas as peças antes de tirar fotografias.

### Acerca dos dados de imagem

 Os dados gravados podem ficar danificados ou pode perdê-los, se a câmara ficar danificada, devido a um manuseamento inapropriado. A Panasonic não se responsabiliza por quaisquer danos sofridos devido à perda de dados gravados.

### Acerca dos tripés e pés simples

- Quando usar um tripé, certifique-se que este fica estável quando tem a câmara anexada.
- Pode não ser capaz de retirar o cartão ou a bateria quando utilizar um tripé ou pé simples.
- Certifique-se de que o parafuso no tripé ou pé simples não está num ângulo quando fixar ou retirar a câmara. Pode danificar o parafuso na câmara se fizer força excessiva quando o rodar. Além disso, a estrutura da câmara e a etiqueta das especificações pode ficar danificada ou riscada se a câmara for demasiado apertada ao tripé ou pé simples.
- Quando usar esta unidade com lentes de diâmetro largo, a lente pode entrar em contacto com o
  pedestal, dependendo do tripé/pé simples. Apertar o parafuso com a lente e o pedestal em contacto
  um com o outro pode danificar esta unidade ou a lente. Assim, recomendamos que fixe o adaptador
  do tripé (DMW-TA1: opcional) antes de montar o tripé/pé simples.
- · Leia com atenção as instruções de funcionamento do tripé ou pé simples.

### Acerca da alça para o ombro

 Se colocar uma lente permutável pesada (mais do que cerca de 1 kg) na estrutura da câmara, não transporte a câmara pela alça de transporte. Segure a câmara e a lente quando as transportar.

# Apresentação da Mensagem

Nalguns casos, serão apresentadas mensagens de confirmação ou de erro no ecrã. As mensagens mais importantes são descritas abaixo como exemplos.

# [Esta foto é protegida]

→ Apague a imagem após cancelar a configuração de protecção. (P188)

# [Esta foto não pode ser apagada]/[Algumas fotos não podem ser apagadas]

- Esta característica só pode ser usada com imagens que se encontrem em conformidade com a norma DCF.
  - → Se desejar apagar algumas imagens, formate o cartão após guardar os dados necessários num PC, etc. (P77)

# [Não pode ser aplicado a esta imagem]

 [Edit título], [Imp texto] ou [Def. impr] não pode ser escolhida para imagens baseadas no padrão DCF.

# [Erro no cartão Formatar o cartão?]

- É um formato que não pode ser usado com esta unidade.
  - → Insira um cartão diferente.
  - → Formate novamente o cartão com a câmara, após ter guardado os dados necessários num PC, etc. (P77) Os dados serão apagados.

# [A lente não é reconhecida, ou disparo s/ lente no menu Personalizar está definida p/ Off.]

• Quando usar um adaptador de montagem da lente da Leica (DMW-MA2M, DMW-MA3R: opcional), defina [Foto sem lente] (P172) para [ON] no menu personalizado.

# [A lente não está bem montada. não pressione o botão de liberação com a lente montada.]

• Retire a lente e depois volte a fixá-la sem premir o botão de libertação da lente. (P17) Ligue de novo esta unidade e, se continuar a aparecer, contacte o seu revendedor.

# [Instalação da lente falhou. Verifique se a conexão da lente não está suja.]

 Retire a lente da estrutura da câmara e limpe suavemente os contactos da lente e da estrutura da câmara com uma mecha de algodão seca. Fixe a lente, ligue novamente a unidade e, se continuar a ser apresentado, contacte o revendedor.

# [Falha ao ligar a objetiva. Ligue novamente a câmara.]

- Isto é apresentado quando a lente tiver parado de funcionar normalmente por ser premida com a mão, etc.
  - → Desligue e volte a ligar a câmara. Se a mensagem continuar a aparecer, contacte o seu revendedor ou o Centro de Apoio ao Cliente mais próximo.

# [Erro no cartão]/[Erro no parâmetro do cartão de memória]/[Não é possível usar este cartão de memória.]

- → Utilize um cartão compatível com esta unidade. (P27)
- Cartão de Memória SD (8 MB a 2 GB)
- Cartão de Memória SDHC (4 GB a 32 GB)
- Cartão de Memória SDXC (48 GB, 64 GB)

### [Inserir o cartão SD novamente]/[Tente outro cartão]

- Ocorreu um erro ao aceder ao cartão.
  - → Insira novamente o cartão.
  - → Insira um cartão diferente.

# [Erro de leitura/Erro de escrita Verifique o cartão]

- Não conseguiu ler ou escrever dados.
  - → Retire o cartão após desligar esta unidade. Insira novamente o cartão, ligue esta unidade e tente ler ou escrever novamente os dados.
- · O cartão pode estar partido.
  - → Insira um cartão diferente.

### [Não é possível gravar. imcompatibilidade de formato de dados (NTSC/PAL) neste cartão.]

- → Se desejar apagar algumas imagens, formate o cartão após guardar os dados necessários num PC, etc. (P77)
- $\rightarrow$  Insira um cartão diferente.

### [Gravação de vídeo cancelada devido à limitação da velocidade de escrita do cartão]

- Use um cartão com Classe de Velocidade SD com "Classe 4" ou superior quando gravar filmes.
- No caso de parar, mesmo após usar um cartão com "Classe 4" ou mais, a velocidade de escrita dos dados ficou deteriorada, por isso recomendamos que faça uma cópia de segurança dos dados e depois formate (P77).
- Dependendo do tipo de cartão, a gravação de filmes pode parar a meio.

### [Não é possível criar uma pasta]

- Não pode criar uma pasta, porque já não existem números de pastas que possam ser utilizados.
- → Formate o cartão após guardar os dados necessário num PC, etc. (P77) Se efectuar a opção [Reiniciar nº] no menu [Config.] após formatar, o número da pasta é reiniciado em 100. (P76)

### [Imagem apresentada em formato TV 16:9]/[Imagem apresentada em formato TV 4:3]

- Escolha a opção [Formato TV] no menu [Config.] para alterar o formato da televisão. (P74)
- Esta mensagem também aparece quando o cabo de ligação USB estiver apenas ligado à câmara. Neste caso, ligue a outra extremidade do cabo de ligação USB a um PC ou impressora. (P198, 202)

### [Impossível editar durante processamento da informação.]

Quando um cartão com imagens apagadas ou nomes dos ficheiros alterados com um PC ou outro dispositivo for inserido nesta unidade, recebe automaticamente a nova informação e volta a recriar os grupos de arrebentamento. O ícone da informação recuperada []____] pode ser apresentado no ecrã de reprodução durante um longo período de tempo quando houver muitos ficheiros de imagens, e o menu do modo de apagamento ou [Reproduzir] não podem ser usados durante este tempo.

 Se desligar esta unidade enquanto a informação está a ser recuperada, as imagens para as quais a informação foi recuperada até essa altura serão guardadas como grupo de arrebentamento. Quando voltar a ligar, a recuperação da informação recomeça desse mesmo ponto.

### [Esta bateria não pode ser usada]

- Use uma bateria genuína da Panasonic. Se esta mensagem for apresentada, mesmo que use uma bateria genuína da Panasonic, contacte o revendedor ou o Centro de Reparação mais próximo.
- Se o terminal da bateria estiver sujo, limpe e retire quaisquer objectos.

# Resolução de problemas

Primeiro, tente os seguintes procedimentos (P221 a 231).

Se o problema persiste, pode ser potenciado seleccionando [Reiniciar] (P76) no menu [Config.].

# Bateria e fontes de energia

A câmara não pode ser utilizada, mesmo quando está ligada. A câmara desliga-se imediatamente após ser ligada.

- · A bateria está descarregada.
- · Carregar a bateria.
- Se deixar a câmara ligada, a bateria fica descarregada.
  - → Desligue frequentemente a câmara, utilizando [Econômico] etc. (P73)

### Esta unidade desliga-se automaticamente.

- Se ligar a uma televisão compatível com VIERA Link com um mini cabo HDMI (opcional) e desligar a televisão com o telecomando, esta unidade também é desligada.
  - → Se não usar o VIERA Link, configure [VIERA link] com [OFF]. (P75)

### A tampa do compartimento do cartão/bateria não fecha.

Insira bem a bateria até ao fim. (P26)

# Gravação

# Não é possível tirar fotografias. O obturador não funciona imediatamente após o ter premido.

- · O sujeito está focado?
  - → [Prior focagem] vem definido para [ON] na altura da compra, de modo a que não possa tirar fotografias enquanto o objecto não estiver focado. Se desejar poder tirar fotografias quando premir por completo o obturador, mesmo que o objecto não esteja focado, defina [Prior focagem] no menu [Personal] para [OFF]. (P167)

### A imagem gravada está esbranquiçada.

- A imagem pode aparecer danifica-se quando a lente ou o sensor de imagem forem tocados com os dedos ou algo similar.
  - → Se a lente estiver suja, desligue a câmara e limpe suavemente a superfície da lente com um pano suave e seco.
  - $\rightarrow$  Consulte a P213 quando o sensor de imagem ficar sujo.

### A imagem gravada está muito clara ou escura.

- $\rightarrow$  Verifique se a exposição está compensada correctamente. (P88)
- O bloqueio AE (P104) foi aplicado incorrectamente?

### São tiradas várias fotografias de uma só vez.

- $\rightarrow$  Desconfigure os ajustes do enquadramento com balanço de brancos (P110).
- O arrebentamento (P89) ou enquadramento automático (P91) foi escolhido?
  - $\rightarrow$  Coloque o modo primário em Único. (P38)
- O temporizador automático (P93) está definido para [

# O objecto não está focado adequadamente.

- O objecto está fora do alcance de focagem da câmara. (P37)
- Há oscilações da câmara (instabilidade), ou o objecto está a mover-se ligeiramente. (P78)
- [Prior focagem] no menu [Personal] está configurado com [OFF]? (P167)
   Neste caso, a imagem pode não ser focada adequadamente, mesmo que escolha a opção [AFS],
   [AFF] ou [AFC] em [Modo focagem].
- O bloqueio AF (P104) foi aplicado incorrectamente?

# A imagem gravada está manchada. O estabilizador óptico da imagem não funciona.

- A velocidade do obturador torna-se mais lenta e a função estabilizador óptico de imagem pode não funcionar adequadamente quando tirar fotografias especialmente em locais escuros.
  - → Recomendamos que segure firmemente a câmara com ambas as mãos quando tirar fotografias. (P33)
  - → Aconselhamos usar o tripé e o auto temporizador (P93) quando tirar fotografias com a velocidade lenta do obturador.
- Está a usar uma lente que suporta a função estabilizadora? (P16)

# Tirar fotografias utilizando o enquadramento com balance de brancos não é possível.

Há memória restante no cartão?

# A imagem gravada parece rude. Aparecem interferências na imagem.

- A sensibilidade ISO está elevada ou a velocidade do obturador está baixa? ([Sensibilidade] é configurada para [AUTO] quando a câmara sai da fábrica. Por isso, quando gravar imagens no interior, etc., poderão aparecer interferências.)
  - → Diminua a sensibilidade ISO. (P111)
  - → Aumente a configuração de [Redução ruído] em [Estilo foto] ou diminua a configuração para cada item sem ser [Redução ruído]. (P148)
  - $\rightarrow$  Tire fotografias em locais claros.
  - $\rightarrow$  Configure o [Obt longo] com [ON]. (P155)
- A definição de [Tamanho foto] (P149) ou de [Qualidade] (P150) está baixa?
- Escolheu o [Zoom digital]? (P80)

### Podem aparecer faixas ou cintilação sob iluminação como luzes fluorescentes e LEDs.

• Esta é uma característica dos sensores MOS que serve quando o sensor destaca da câmara.

Não se trata de um mau funcionamento.

 Quando vir uma cintilação ou riscas durante a gravação de um filme, pode reduzir a cintilação ou riscas escolhendo [Red cintilante] (P162) e fixando a velocidade do obturador. Pode seleccionar uma velocidade do obturador de [1/50], [1/60], [1/100] ou [1/120].



- Quando gravar sob luzes fluorescentes ou LEDs, etc., aumentar a velocidade do obturador pode dar origem a ligeiras alterações na luminosidade e cor. Estas são resultado das características da fonte de iluminação e não indicam um mau funcionamento.
- Quando gravar objectos em locais extremamente claros ou gravar sob luzes fluorescentes, LEDS, luzes de mercúrio ou de sódio, etc., as cores e luminosidade do ecrã podem mudar, ou podem aparecer faixas horizontais no ecrã.

### Pontos brilhantes não existentes no objecto são gravados.

• Podem haver pixéis defeituosos no sensor de imagem. Efectue [Atualiza pixel] (P77).

### Não pode compensar a exposição.

- · Está na operação de compensação da exposição?
  - $\rightarrow$  Prima o disco traseiro para passar para a operação de compensação da exposição. (P88)

### A alavanca da função não funciona.

→ Defina [Alavanca de Função] para [AUTO]. (P15)

### O objecto não pode ser fixado. (A busca AF não é possível)

 Se o objecto contiver secções que difiram em cor do que está em redor, toque nessas secções ou nas cores principais do objecto para definir a moldura AF (P97).

### O som de funcionamento está baixo.

O seu dedo está a cobrir o altifalante? (P10)



# Imagens em movimento

### Não é possível gravar filmes.

 Poderá não conseguir gravar durante um curto espaço de tempo após ligar esta unidade, ou quando usar um cartão com uma grande capacidade.

### A gravação de imagens em movimento pára a meio.

- Use um cartão com Classe de Velocidade SD com "Classe 4" ou superior quando gravar filmes.
- Dependendo do tipo de cartão, a gravação pode parar a meio.
  - → Se a gravação de um filme parar a meio durante a utilização de um cartão de, pelo menos, "Classe 4", ou se usar um cartão em que tenha gravado e apagado várias vezes, ou se um cartão tiver sido formatado num PC ou outro equipamento, a velocidade de escrita de dados é inferior. Nesses casos, recomendamos que faça uma cópia de segurança dos dados e que depois formate (P77) o cartão nesta unidade.

#### Quando gravar um filme, o ecrã pode ficar preto.

 Quando gravar um filme, o ecrã pode ficar escuro após um certo período, para reduzir o consumo da bateria, mas isto não afecta o filme gravado.

#### O ecrã pode apagar momentaneamente, ou a unidade pode gravar um ruído.

 O ecrã pode desligar momentaneamente, ou a unidade pode gravar interferências devido à electricidade estática ou ondas electromagnéticas, etc., dependendo do ambiente onde grava os filmes.

### O objecto parece deformado.

 O objecto parece estar ligeiramente deformado quando o objecto se mover muito rapidamente pela imagem, mas isto deve-se ao facto da unidade usar MOS para o sensor de imagem. Não se trata de um mau funcionamento.

### Em filmes, são gravados os cliques anormais e zumbidos. O som gravado é muito silencioso.

- Ao gravar em ambientes silenciosos, dependendo das lentes usadas, o som de abertura e acções de focagem pode ser gravado em filmes. Não se trata de um mau funcionamento. A operação de focagem enquanto grava filmes pode ser definida para [OFF] com [AF contínuo] (P52).
- Tenha cuidado ao gravar filmes, porque os sons das operações de zoom, operação dos botões e disco, etc., pode ser gravado.
- Enquanto grava filmes, tapar a abertura do microfone com um dedo pode reduzir o nível da gravação de áudio ou o áudio pode nem sequer ser gravado. Tenha também cuidado, porque o som do funcionamento das lentes pode ser facilmente gravado nesta altura.

# Lente

# A imagem gravada pode estar deformada ou pode haver uma cor não existente a rodear o objecto.

 Dependendo da lente usada, a imagem pode ser levemente embaçada ou ver cores no ângulo dependendo do factor de zoom, devido as características das lentes. Além disso, a periferia da imagem pode aparecer embaçada devido ao aumento da prospectiva quando for usado um grande angular. Não é uma anomalia.

# Quando a lente for fixada a outra câmara digital, a função estabilizadora não pode ser desligada, caso contrário, não funciona.

- A função estabilizadora óptica da imagem da lente permutável (H-PS14042, H-FS014042, H-FS45150) só funciona correctamente com as câmaras suportadas.
  - → Quando usar câmaras digitais da Panasonic mais antigas (DMC-GF1, DMC-GH1, DMC-G1), não pode definir [Estabilizador] no menu [Gravar] (P78) para [OFF]. Recomendamos que actualize o firmware da câmara digital no seguinte website: http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/download/
  - → Quando usar esta lente com outro tipo de câmara digital, a função Estabilizadora Óptica da Imagem não funciona. (A partir de Agosto de 2012) Para mais detalhes, contacte a respectiva empresa.

# Flash

# O flash não é activado.

- · O flash está fechado?
  - $\rightarrow$  Mova a alavanca para [4 OPEN] para abrir o flash. (P84)

### O flash é activado 2 vezes.

 O flash é activado 2 vezes. O intervalo entre o primeiro e o segundo flash é mais comprido quando ligar a redução do olho vermelho (P84), por isso, o objecto não se deverá mexer até que o segundo flash seja activado.

# **Monitor LCD/Visor**

### O monitor LCD desliga-se, apesar da câmara estar ligada.

- O monitor LCD desliga-se quando [LCD auto desl] (P73) é seleccionado para o modo [Econômico]. [Isto não acontece quando utilizar o adaptador AC (opcional).]
- Comutar-se-á a visualização com visor se existe um objecto ou uma mão nas proximidades do sensor de olhos. (P34)

### O monitor LCD/Visor está muito claro ou escuro.

- Verifique a configuração de [Modo LCD]. (P72)
- Efectue [Monitor]/[Visor]. (P72)

### Pode cintilar por um momento, ou a luminosidade do ecrã pode mudar significativamente durante um momento.

 Isto ocorre devido à mudança da abertura da lente quando o obturador é premido até meio, ou quando a luminosidade do objecto mudar. Não se trata de um mau funcionamento.

### A imagem não é apresentada no monitor LCD.

- A imagem aparece no Visor?
  - → Prima [LVF/LCD] para passar para o ecrã do monitor LCD. (P34)
- · O monitor LCD está desligado?
  - → Comute a visualização premindo [DISP.]. (P40)

### O monitor LCD e o visor não comutam quando [LVF/LCD] é premido.

Visualizado só no monitor LCD quando a câmara estiver ligada a um computador ou impressora.

### Aparecem pontos pretos, vermelhos, azuis e verdes no monitor LCD.

Não se trata de um mau funcionamento.
 Estes pixels não afectam as imagens gravadas.

### Aparecem interferências no monitor LCD.

• Em locais escuros, podem aparecer interferências para manter a luminosidade do monitor LCD.

### Se ver flashes azuis, verdes ou vermelhos quando mover os olhos no visor ou quando a câmara move-se rapidamente.

 Esta é uma característica do sistema de motorização do visor desta unidade, e não é uma anomalia. Não será um problema para a imagem gravada.

# Reprodução

A imagem a ser reproduzida não foi girada, ou foi girada e é apresentada numa direcção imprevista quando é apresentada.

- Pode visualizar as imagens sem ser rodado quando [Girar tela] (P75) estiver ajustado para [OFF].
- Pode girar as imagens com a função [Girar]. (P184)

### A imagem não é reproduzida. Não existem imagens gravadas.

- Foi premido []?
- O cartão está introduzido?
- Há um imagem no cartão?
- Esta é uma pasta ou imagem trabalhada no PC? Se for o caso, não pode ser reproduzida por esta unidade.
  - → Recomendamos que use o software "PHOTOfunSTUDIO" no CD-ROM (fornecido) para gravar imagens do PC para o cartão.
- · Definiu [Modo reprod.] para a reprodução?
  - $\rightarrow$  Passe para [Repr. normal]. (P177)

# O número da pasta e do ficheiro são apresentados como [--] e o ecrã fica preto.

- Esta é uma imagem não padronizada, uma imagem que tenha sido editada no PC ou uma imagem que tenha sido gravada com outra câmara digital?
- Retirou a bateria logo após ter tirado a fotografia, ou tirou uma fotografia com uma bateria fraca?

→ Formate os dados para apagar as imagens mencionadas acima. (P77) (Outras imagens também serão apagadas e não será possível recuperá-las. Por isso, verifique bem antes de formatar.)

### O som de reprodução ou de funcionamento está muito baixo.

• Está alguma coisa a cobrir o altifalante? (P10)

# As imagens com data diferentes, como data de gravação serão reproduzidas no modo Reprodução Calendário.

- O relógio da câmara está certo? (P29)
- As imagens editadas com um computador ou as imagens gravadas com outras câmaras podem ser visualizadas com um dado diferente dos dados gravadas durante a Reprodução no modo calendário.

### Aparecem pontos redondos brancos, como bolhas de sabão, na imagem gravada.

 Se tirar uma fotografia com o flash num local escuro ou no interior, podem aparecer pontos redondos brancos na imagem, causados pelo flash a reflectir partículas de pó no ar. Não se trata de um mau funcionamento. Uma característica disto é que o número de pontos redondos e a sua posição diferem de imagem para imagem.



### [Miniatura apresentada] aparece no ecrã.

 É uma imagem que foi gravada com outro equipamento? Nesse caso, estas imagens podem ser apresentadas com uma qualidade de imagem deteriorada.

### A parte vermelha da imagem gravada mudou para preto.

- Quando a correcção digital do olho vermelho ([ \$\$ ], [\$\$ ]) estiver a funcionar e tirar uma fotografia a um objecto com uma cor vermelha rodeada por uma cor do tom da pele, essa parte vermelha pode ser corrigida para preto pela função de correcção digital do olho vermelho.
  - → Recomendamos que tire fotografias com o flash fechado, o Modo do flash definido para [4], ou [Rem olh. ver] definido para [OFF]. (P152)

# Os filmes gravados com este modelo não podem ser reproduzidos noutro equipamento.

 Filmes gravados em [AVCHD] ou [MP4] podem ser reproduzidos com fraca qualidade de imagem ou de som, ou poderá não ser possível reproduzi-los, mesmo que reproduza com um equipamento compatível com estes formatos. Além disso, a informação de gravação pode não ser apresentada correctamente.

# Televisão, PC e impressora

### A imagem não aparece na televisão.

- A câmara está ligada correctamente à televisão?
  - $\rightarrow$  Ajuste a entrada da televisão para o modo de entrada externo.

# As áreas de apresentação no ecrã da televisão e no monitor LCD da câmara são diferentes.

 Dependendo do modelo da televisão, as imagens podem ser esticadas vertical ou horizontalmente, ou podem ser apresentadas com as extremidades cortadas.

### As imagens em movimento não podem ser reproduzidas numa televisão.

- Está a tentar reproduzir as imagens em movimento inserindo directamente o cartão na ranhura para cartões da televisão?
  - → Ligue a câmara à televisão com o cabo AV (opcional) ou com o mini cabo HDMI (opcional) e, de seguida, reproduza os filmes na câmara. (P193)

### A imagem não é apresentada por completo na televisão.

→ Verifique a configuração de [Formato TV]. (P74)

### VIERA Link não funciona.

- Está devidamente ligado com o mini cabo HDMI (opcional)? (P193)
  - $\rightarrow$  Certifique-se de que o mini cabo HDMI (opcional) está devidamente colocado.
  - $\rightarrow$  Prima [**b**] nesta unidade.
- O [VIERA link] nesta unidade está ajustado para [ON]? (P75)
  - → Dependendo do terminal HDMI da TV, o canal de entrada pode não comutar-se automaticamente. Nesse caso, use o controle remoto para comutar a entrada na TV. (Para detalhes acerca de como comutar a entrada, leia as instruções de operação da TV.)
  - $\rightarrow$  Verifique a configuração do VIERA Link no dispositivo ligado.
  - $\rightarrow$  Desligue e volte a ligar esta unidade.
  - → Defina [HDAVI Control] para [Off] na televisão e volte a colocar em [On]. (Consulte as instruções de funcionamento da televisão para obter mais detalhes.)

### Não consigo comunicar com o PC.

- · A câmara está ligada correctamente ao PC?
- A câmara está correctamente reconhecida pelo PC?
  - → Escolha a opção [PC] em [Modo USB]. (P73, 198)
  - $\rightarrow$  Desligue e volte a ligar esta unidade.

# O cartão não é reconhecido pelo PC.

- ightarrow Desligue o cabo de ligação USB. Volte a ligá-lo com o cartão inserido na câmara.
- → Se houver dois ou mais terminais USB num PC, tente ligar o cabo de ligação USB a outro terminal USB.

# O cartão não é reconhecido pelo PC. (O cartão de memória SDXC é usado)

- → Verifique se o seu PC é compatível com cartões de memória SDXC. <u>http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html</u>
- → Pode ser apresentada uma mensagem a pedir para formatar o cartão quando ligar, mas não o formate.
- → Se [Acesso] apresentado no monitor LCD não desaparecer, desligue o cabo de ligação USB após desligar esta unidade.

### A imagem não pode ser impressa quando a câmara está ligada a uma impressora.

- As imagens não podem ser impressas com uma impressora que não suporte PictBridge.
  - → Escolha a opção [PictBridge(PTP)] em [Modo USB]. (P73, 202)

### As extremidades das imagens são cortadas durante a impressão.

- → Quando utilizar uma impressora com uma função de impressão com recorte ou sem margens, cancele esta função antes da impressão. (Para mais detalhes, consulte as instruções de funcionamento da impressora.)
- → Quando pedir numa loja de fotografias para imprimir imagens, pergunte se as imagens no formato de 16:9 podem ser impressas.

### Outros

### A câmara faz um ruído quando esta unidade é ligada.

 Este é o ruído da Função de Redução do Pó a funcionar (P213); não se trata de um mau funcionamento.

### A lente emite som.

- É um som do movimento da lente ou operação de abertura quando esta unidade é ligada ou desligada. Não se trata de um mau funcionamento.
- Pode ouvir um som de lente e a imagem no monitor LCD pode mudar repentinamente quando a luminosidade mudar devido ao funcionamento do zoom ou movimento da câmara nas não surte efeito na gravação.

O som é causado pelo ajuste automático da abertura. Não é uma anomalia.

### Escolhi por engano uma língua ilegível.

→ Prima [MENU/SET], escolha o ícone [𝔅] do menu [Config.] e, de seguida, escolha o ícone [𝔅] para definir a língua desejada. (P76)

#### Parte da imagem aparece a piscar a preto e branco.

• Esta é uma função realçada que mostra a área saturada branca. (P165)

# Uma luz vermelha acende de vez em quando, quando o obturador é premido até meio.

 Em locais escuros, a lâmpada auxiliar AF (P168) acende a vermelho para tornar a focagem de um objecto mais fácil.

### A lâmpada auxiliar AF não liga.

- [Lamp aux AF] está definido para [ON]? (P168)
- A lâmpada auxiliar AF não acende em locais claros.

### A câmara fica quente.

 A superfície da câmara e o lado inverso do monitor LCD podem aquecer-se durante o uso. Isto não surte efeito no desempenho ou qualidade da câmara.

### O relógio foi reiniciado.

- Se não usar a câmara durante um longo tempo, o relógio pode ser reiniciado.
  - $\rightarrow$  [Acerte o relógio] será apresentado. Volte a acertar o relógio. (P29)

### Os números dos ficheiros não são gravados consecutivamente.

 Quando fizer uma operação após ter tomado uma certa acção, as imagens podem ser gravadas em pastas com diferentes números daqueles usados anteriormente a essa operação.

### Os números do ficheiro são gravados com os números usados anteriormente.

 Se inserir ou retirar a bateria antes de desligar esta unidade, a pasta e números do ficheiro para as fotografias tiradas não serão guardados na memória. Quando esta unidade é ligada de novo e tirar fotografias, estas podem ser guardadas com números de ficheiros que deveriam ter sido atribuídos a imagens anteriores.

- G MICRO SYSTEM é um tipo de lente para sistema de câmara digital de LUMIX baseado num padrão Sistema Micro Four Thirds.
- Micro Four Thirds ™ e o logótipo da Micro Four Thirds são marcas comerciais ou registadas da Olympus Imaging Corporation no Japão, Estados Unidos, União Europeia e outros países.
- Four Thirds™ e o logótipo da Four Thirds são marcas comerciais ou registadas da Olympus Imaging Corporation no Japão, Estados Unidos, União Europeia e outros países.
- O logótipo SDXC é uma marca commercial da SD-3C, LLC.
- "AVCHD", "AVCHD Progressive" e o logótipo "AVCHD Progressive" são marcas comerciais da Panasonic Corporation e Sony Corporation.
- Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo duplo D são marcas registadas da Dolby Laboratories.
- HDMI, o logótipo HDMI e Interface Multimédia de Alta Definição são marcas comerciais ou marcas registadas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e outros países.
- HDAVI Control™ é uma marca registrada da Panasonic Corporation.
- QuickTime e o logo QuickTime são marcas comerciais e marcas comerciais registradas da Apple Inc., usadas sob licença.
- Adobe é uma marca comercial ou zmarca registada da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou outros países.
- iMovie, Mac e Mac OS são marcas comerciais da Apple Inc. registadas nos EUA e noutros países.
- Windows e Windows Vista são, ou marcas registadas, ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.
- Este produto usa o "DynaFont" da DynaComware Corporation. DynaFont é uma marca registada da DynaComware Taiwan Inc.
- Outros nomes de sistemas e produtos mencionados nestas instruções são normalmente as marcas registadas ou marcas comerciais dos fabricantes que desenvolveram o sistema ou produto em questão.

Este produto encontra-se registado de acordo com a licença de portfólio da patente AVC (Código de Vídeo Avançado) para uso pessoal e não comercial de um consumidor para (i) codificar vídeo em conformidade com o Padrão AVC ("Vídeo AVC") e/ou (ii) descodificar Vídeo AVC que foi codificado por um consumidor envolvido numa actividade pessoal e não comercial e/ou foi obtido através de um fornecedor de vídeo com licença para fornecer Vídeo AVC. Nenhuma licença é válida ou está implícita em qualquer outro tipo de utilização. Pode ser obtida informação adicional a partir de MPEG LA, LLC. Consulte <u>http://www.mpegla.com</u>.







