


Basic Owner's Manual
Manuel d'utilisation Fonctions de base

Wearable Speaker System
Enceinte tour de cou

Model No. / Modèle **SC-GN01**



Panasonic Corporation of North America
Two Riverfront Plaza, Newark, NJ 07102-5490
<http://shop.panasonic.com>
Panasonic Canada Inc.
5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3
www.panasonic.com

© Panasonic Corporation 2021
Printed in China/Imprimé en Chine

TQBS0427
F0821M40

Register online at <http://shop.panasonic.com/support>
(U.S. customers only/Pour les É.-U. seulement)

If you have any questions, visit:
In the U.S.A.:
<http://shop.panasonic.com/support>
In Canada:
www.panasonic.ca/english/support
Pour toute assistance supplémentaire, visitez :
www.panasonic.ca/french/support



English
More detailed operating instructions are available in "Owner's Manual (PDF format)".
To read it, download it from the website.
<https://panasonic.jp/support/global/cs/audio/>
• Click the desired language.

Français
Un mode d'emploi plus détaillé est disponible dans "Manuel d'utilisation (format PDF)".
Pour le lire, téléchargez-le depuis le site Web.
<https://panasonic.jp/support/global/cs/audio/>
• Cliquer sur la langue souhaitée.

English
Thank you for purchasing this product.
Please read these instructions carefully before using this product, and save this manual for future use.

Accessories
Please check and identify the supplied accessories.
1 x Audio cable

The serial number of this product can be found on the bottom of the charging cradle. Please note it in the space provided below and keep for future reference.	User memo: DATE OF PURCHASE _____ DEALER NAME _____ DEALER ADDRESS _____ TELEPHONE NUMBER _____
MODEL NUMBER SC-GN01	
SERIAL NUMBER _____	

Maintenance
• To clean the main unit, wipe with a soft, dry cloth.
• Never use alcohol, paint thinner or benzine to clean this system.
• Before using chemically treated cloth, read the instructions that came with the cloth carefully.

Licenses
SOUNDSLAYER is a trademark of Panasonic Corporation.
PS4 and PS5 are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.
Windows, Xbox, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation.
Nintendo Switch is a registered trademark or a trademark of Nintendo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED.
Other names of systems and products mentioned in these instructions are usually the registered trademarks or trademarks of the manufacturers who developed the system or product concerned. Some TM and [®] marks are not specified in the text.

Français
Nous vous remercions d'avoir arrêté votre choix sur cet appareil.
Avant d'utiliser l'appareil, il est recommandé de lire attentivement ce manuel et de le conserver pour consultation ultérieure.

Accessoires
Vérifier et identifier les accessoires fournis.
1 x câble audio

Le numéro de série de ce produit peut être trouvé sous le boîtier de charge. Le noter ci-dessous dans l'espace fourni à cet effet et le conserver pour une utilisation ultérieure.	Homologation : DATE D'ACHAT _____ DÉTAILLANT _____ ADRESSE DU DÉTAILLANT _____ N° DE TÉLÉPHONE _____
NUMÉRO DE MODÈLE SC-GN01	
NUMÉRO DE SÉRIE _____	

Entretien
• Pour nettoyer l'appareil, l'essuyer à l'aide d'un tissu doux et sec.
• Ne jamais utiliser d'alcool, de diluant pour peinture ni de benzène pour nettoyer l'appareil.
• Avant d'utiliser un chiffon traité chimiquement, lire attentivement les directives sur l'emballage du chiffon.

Licences
SOUNDSLAYER est une marque commerciale de Panasonic Corporation.
PS4 et PS5 sont des marques déposées ou des marques commerciales de Sony Interactive Entertainment Inc.
Windows, Xbox, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation.
Nintendo Switch est une marque déposée ou une marque commerciale de Nintendo.
QR Code est une marque déposée de DENSO WAVE INCORPORATED.
Les autres noms de systèmes et produits mentionnés dans ces instructions sont généralement les marques déposées ou les marques commerciales des fabricants qui ont développé le système ou le produit concerné. Parfois les symboles TM et [®] ne sont pas précisés dans le texte.

English

Safety precautions

Unit

WARNING:
• **To reduce the risk of fire, electric shock or product damage,**
• Do not expose this unit to rain, moisture, dripping or splashing.
• Do not place objects filled with liquids, such as vases, on this unit.
• Use the recommended accessories.
• Do not remove covers.
• Do not repair this unit by yourself. Refer servicing to qualified service personnel.

Places where you use or store the product
• This unit is for indoor use.
• Do not use or leave where the temperature is extremely high such as in locations exposed to direct sunlight or near heating devices.
• Do not use or leave in locations with a lot of dust.
• Do not use or leave in locations with a lot of vibration.
• Do not use or leave in locations with a lot of moisture, such as bathrooms.

Handling
• Do not drop, hit, or apply strong shocks. This may cause malfunction.
• Sound may be interrupted or you may hear noise if the plug tip is dirty. If this occurs, wipe the tips of the plug and pin plug adaptor clean with a soft dry cloth.
• When connected with the audio cable (supplied)
– This unit is for use with stereo AV devices.
– Sound is not output from the right side (R) if you used with monaural devices.
• If the USB cable has excess length, coil it up to an appropriate length on the USB plug side before use.

This unit may receive radio interference caused by mobile telephones during use. If such interference occurs, please increase separation between this unit and the mobile telephone.

The symbols on this product (including the accessories) represent the following: DC

THE FOLLOWING APPLIES ONLY IN THE U.S.A.
FCC Note:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution:
Any unauthorized changes or modifications to this equipment would void the user's authority to operate this device.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Supplier's Declaration of Conformity
Trade Name: Panasonic
Model No.: SC-GN01
Responsible Party: Panasonic Corporation of North America
Two Riverfront Plaza, Newark, NJ 07102-5490
Support Contact: <http://shop.panasonic.com/support>

THE FOLLOWING APPLIES ONLY IN CANADA.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Troubleshooting

Before requesting service, make the following checks. If you are in doubt about some of the check points, or if the remedies indicated in the chart do not solve the problem, refer to "Customer Services Directory" on the front page if you reside in the U.S.A., or refer to "CONTACT INFORMATION" on the front page if you reside in Canada.

UNIT DOES NOT WORK.
• Make sure the USB cable is firmly connected to the USB port of each device or the AC adaptor (optional).
• Make sure the USB port is normal. If there are other USB ports on your computer, try using one of the other USB ports.
• If the power still does not come on even after performing the above, unplug the USB cable and then plug it in again.

There is no sound.
• The USB port or plug may be dirty. Wipe the USB port and plug clean with a soft dry cloth.
• The sound may have been muted or turned down low on the connected device. Adjust the volume on the connected device.
• Make sure that "SC-GN01" is selected as the audio output device on the connected device.

The sound is low.
• Also increase the volume on the other devices as well as this unit.
• You may have connected to a USB2.0 port. Connect to a USB3.0 port.

There are interruptions to the sound. / Too much noise. / Poor sound quality.
• Make sure the USB port is normal. If there are other USB ports on your computer, try using one of the other USB ports.
• There may be a USB hub between the unit and the computer. If there are other USB ports on your computer, try using one of the other USB ports.
• You may be trying to supply power from the USB port of a device which is the same as the input and output of analogue audio signals or another device that is connected by some kind of wiring. Supply power with a USB AC adaptor, etc..

Cannot operate the unit.
• Try unplugging the USB cable and then plugging it in again.

There is no surround effect.
• Make sure that "Panasonic SC-GN01 (Game)" is selected as the sound device on your PC.

No output of chat audio.
• Make sure that "Panasonic SC-GN01 (Chat)" is selected as audio output device on your game, chat app, or meeting app, etc.

Poor sound quality for chat audio.
• Turn off the noise cancelling functions in the apps you are using for chat or meetings, then try again.

Low volume for chat audio.
• Also increase the volume on the other devices as well as this unit.

No output of analogue audio.
• Check whether there is a problem with the headphone jack or analogue output terminal on the device you are using. Use a pair of earphones or headphones to check whether audio is being output correctly, then try again.

This unit is not detected when connected with the USB cable.
• Try restarting the connected device.

An opening sound is made while the USB cable is connected.
• Due to its specifications, the connected device may temporarily stop supplying power via USB. When this occurs, this unit may turn off and then on, but it is not a malfunction.

Cannot raise the output when in the mode for adjusting speaker balance or the mode for adjusting audio output.
• This unit has a function that activates a control mechanism that suppresses the output when the volume is high. This is not a malfunction. Before making adjustments, lower the volume.

Specifications

■ General	
Power supply	DC 5 V, 900 mA • Power is supplied from the USB cable on the connected equipment
Power consumption	Approx. 4.5 W
Dimensions (W × H × D)	Approx. 240 mm (9 1/2") × 46 mm (1 13/16") × 209 mm (8 1/4")
Length of USB cable	Approx. 3 m (9.8 ft)
Mass (Weight)	Approx. 244 g (8.6 oz)
Operating condition	Operating temperature range: 5 °C to 35 °C (41 °F to 95 °F) Operating humidity range: 20 %RH to 80 %RH (no condensation)

■ Amplifier section	
Total RMS output power (non-simultaneous drive)	4 W ¹ (1 kHz, T.H.D., 10.0 %, 6 Ω, 20 kHz LPF)
FTC output power	0.2 W + 0.2 W + 0.1 W + 0.1 W ¹ (1 kHz, T.H.D., 1.0 %, 6 Ω, 20 kHz LPF)

■ Speaker section	
Front speaker (L/R) built in	Speaker units: 3 cm (1 3/16") Cone type 4 pcs
Surround speaker (L/R) built in	Impedance: 6 Ω

■ Microphone section	
Microphone units	MEMS type 2 pcs

■ Terminal section	
USB plug	USB Type A
Audio input/output (AUX) (for headset terminal)²	3.5 mm mini jack CTIA compliant ³

■ Compatible equipment⁴	
Connection with USB cable	PC, PS4/PS5, Nintendo Switch (TV mode)
Connection with Audio cable⁵	PC, PS4/PS5, Xbox One/Xbox Series S/X, Nintendo Switch (Tabletop/Handheld mode)
PC compatible OS⁶	Windows 10

■ Accessories	
Audio cable	Approx. 1.5 m (4.9 ft)

- When the power supply capacity of the USB port on the connected device is 5 V 900 mA. Volume reduces if the power supply is 5 V 500 mA.
- When the audio cable (supplied) is used for the connection to the headset terminal on the connected device, also connect the USB cable to either the USB port on the connected device or to a USB AC adaptor (optional). Use a USB AC adaptor (optional) with a power supply capacity equivalent to 5 V 900 mA.
- Audio output and microphone input operation is not guaranteed with all devices equipped with headset terminals compatible with a 3.5 mm mini jack.
- Before connecting with other devices, be sure to read the operating instructions for each of the devices.
- For use, connect the USB plug to either the USB port on the connected device or to a USB AC adaptor (optional).
- Operation is not guaranteed on all computers that are running the supported OSs.

Restore factory settings

This is done when returning the unit to the state of purchase, such as by discarding or transferring the unit.

- Press [VOL –] until the volume reaches the minimum level [0].**
• An operation tone is made when the volume reaches the minimum level [0].
- Press and hold the [SOUND] and [MUTE] buttons for about 5 seconds or more.**
• An operation tone is made and the unit is in the factory settings mode.
• When the unit enters the factory settings mode, the operation indicator blinks once every second.
- Press the [MIC MUTE] button while the unit is in the factory settings mode.**
• The settings are each initialised, returning to the factory settings.

Français

Précautions de sécurité

Appareil

AVERTISSEMENT :
Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de dommages à l'appareil,
• **Ne pas exposer cet appareil à la pluie, à l'humidité, à l'égouttement ou aux éclaboussures.**
• **Ne placer sur l'appareil aucun objet rempli de liquide, comme par exemple des vases.**
• **Utiliser les accessoires recommandés.**
• **Ne pas retirer les couvercles.**
• **Toute réparation doit être faite par un personnel qualifié et non par l'utilisateur.**

Endroits où utiliser ou bien ranger le produit
• Cet appareil est conçu pour une utilisation à l'intérieur.
• Ne pas l'utiliser ou le laisser là où la température est extrêmement élevée comme un endroit exposé directement au soleil ou près d'une source de chaleur.
• Ne pas l'utiliser ou le laisser dans des endroits très poussiéreux.
• Ne pas l'utiliser ou le laisser dans des endroits soumis aux vibrations.
• Ne pas l'utiliser ou le laisser dans des endroits très humides, comme une salle de bains.

Manipulation
• Ne pas laisser tomber, heurter ou soumettre à des chocs violents. Cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement.
• Le son peut être coupé ou des parasites être audibles si la pointe de la fiche est sale. Si cela se produit, essuyer la pointe de la fiche et celle de l'adaptateur avec un chiffon doux et sec.
• Lorsque le câble audio (fourni) est branché
– Cet appareil doit être utilisé avec des dispositifs AV stéréo.
– Avec des dispositifs monophoniques, le son du côté droit (D) n'est pas reproduit.
• Si le câble USB est trop long, enrouler le côté de la fiche USB jusqu'à atteindre la bonne longueur avant de l'utiliser.

Il est possible que cet appareil reçoive des interférences provenant de téléphones cellulaires pendant son utilisation. Si de telles interférences se produisent, éloigner le téléphone cellulaire de l'appareil.

Les symboles présents sur ce produit (y compris sur les accessoires) signifient : c.c.

CE QUI SUIT NE S'APPLIQUE QU'AU CANADA.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Guide de dépannage

Avant d'appeler un centre de service, faire les vérifications décrites ci-dessous. En cas de doute sur certains des points de vérification, ou si les solutions proposées ne résolvent pas le problème rencontré, consulter la section "DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS" à la page avant.

L'appareil ne fonctionne pas.
• S'assurer que le câble USB est correctement branché au port USB de chaque dispositif ou de l'adaptateur secteur (en option).
• S'assurer que le port USB fonctionne normalement. S'il y a d'autres ports USB sur l'ordinateur, essayer d'utiliser l'un de ceux-là.
• Si l'appareil ne se met toujours pas en marche après avoir effectué ce qui précède, débrancher le câble USB puis le rebrancher.

Aucun son n'est produit.
• Le port USB ou la fiche peuvent être sales. Essayer le port USB et nettoyer la fiche avec un chiffon doux et sec.
• Le son peut avoir été mis en sourdine ou complètement baissé sur le dispositif branché. Régler le volume sur le dispositif branché.
• S'assurer que "SC-GN01" est sélectionné en tant que sortie audio sur le dispositif branché.

Le son est faible.
• Augmenter le volume des autres dispositifs ainsi que celui de cet appareil.
• Le dispositif est peut-être branché à un port USB2.0. Le brancher à un port USB3.0.

Il y a des interruptions du son. / Trop de bruit. / Mauvaise qualité du son.
• S'assurer que le port USB fonctionne normalement. S'il y a d'autres ports USB sur l'ordinateur, essayer d'utiliser l'un de ceux-là.
• Un concentrateur USB est peut-être présent entre l'appareil et l'ordinateur. S'il y a d'autres ports USB sur l'ordinateur, essayer d'utiliser l'un de ceux-là.
• Il est possible que l'appareil soit alimenté avec le port USB d'un dispositif qui correspond à l'entrée et la sortie de signaux audio analogiques ou d'un autre dispositif branché par un câblage. Alimenter l'appareil avec un adaptateur secteur USB, etc.

Impossible de faire fonctionner l'appareil.
• Essayer de débrancher puis de rebrancher le câble USB.

Il n'y a pas d'effet ambiphonique.
• S'assurer que "Panasonic SC-GN01 (Game)" est sélectionné en tant que dispositif audio sur le PC.

Pas de sortie de son lors d'un clavierage.
• S'assurer que "Panasonic SC-GN01 (Chat)" est sélectionné en tant que dispositif de sortie audio sur le jeu, l'application de clavierage ou de réunion, etc.

Mauvaise qualité du son lors d'un clavierage.
• Désactiver les fonctions de réduction de bruit dans les applications utilisées pour le clavierage ou les réunions, puis réessayer.

Le volume du clavierage audio est bas.
• Augmenter le volume des autres dispositifs ainsi que celui de cet appareil.

Pas de sortie de son analogique.
• Vérifier s'il y a un problème avec la prise de casque ou la prise de sortie analogique du dispositif utilisé. Utiliser des écouteurs ou un casque pour vérifier que l'audio est émis correctement, puis réessayer.

Cet appareil n'est pas détecté lorsqu'il est branché avec le câble USB.
• Essayer de redémarrer le dispositif branché.

Un son d'ouverture est émis alors que le câble USB est branché.
• En raison de ses caractéristiques, le dispositif connecté peut temporairement interrompre l'alimentation par câble USB. Lorsque cela se produit, l'appareil peut se mettre hors marche puis en marche mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

Impossible d'augmenter la reproduction sonore en mode de réglage de l'équilibre des haut-parleurs ou le mode de réglage de la sortie audio.
• Cet appareil est muni d'une fonction qui active un mécanisme de contrôle qui supprime la reproduction sonore lorsque le volume est trop élevé. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Avant d'effectuer les réglages, baisser le volume.

Spécifications

■ Général	
Alimentation électrique	5 V c.c., 900 mA • L'alimentation est fournie par le câble USB depuis l'équipement branché
Consommation d'énergie	Environ 4,5 W
Dimensions (L × H × P)	Environ 240 mm × 46 mm × 209 mm (9 1/2 po × 1 13/16 po × 8 1/4 po)
Longueur du câble USB	Environ 3 m (9,8 pi)
Poids	Environ 244 g (8,6 oz)
Condition de fonctionnement	Plage des températures de fonctionnement : 5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F) Plage d'humidité relative de fonctionnement : 20 % à 80 % (sans condensation)

■ Section amplificateur	
Puissance de sortie eff. totale (entraînement non simultané)	4 W ¹ (1 kHz, D.H.T., 10,0 %, 6 Ω, FPB à 20 kHz)
Puissance de sortie FTC	0,2 W + 0,2 W + 0,1 W + 0,1 W ¹ (1 kHz, D.H.T., 1,0 %, 6 Ω, FPB à 20 kHz)

■ Section haut-parleur	
Haut-parleur avant (G/D) intégré, Haut-parleur ambio (G/D) intégré	• Haut-parleurs : 4 unités de type cône de 3 cm (1 3/16 po) Impédance : 6 Ω

■ Section microphone	
Microphones	2 unités de type MEMS

■ Section prise	
Fiche USB	USB de type A
Entrée/sortie audio (AUX) (pour prise casque)²	Mini prise 3,5 mm, conforme CTIA ³

■ Équipement compatible⁴	
Branchement par câble USB	PC, PS4/PS5, Nintendo Switch (mode téléviseur)
Branchement par câble audio⁵	PC, PS4/PS5, Xbox One/Xbox série S/X, Nintendo Switch (mode sur table/portable)
SE compatible⁶	Windows 10

■ Accessoires	
Câble audio	Environ 1,5 m (4,9 pi)

- Lorsque la capacité d'alimentation électrique du port USB sur le dispositif branché est de 5 V 900 mA. Le volume baisse si l'alimentation électrique est de 5 V 500 mA.
- Lorsque le câble audio (fourni) est utilisé pour le branchement à la prise casque du dispositif branché, brancher également le câble USB au port USB de ce dernier ou à un adaptateur secteur USB (en option). Utiliser un adaptateur secteur USB (en option) ayant une capacité d'alimentation électrique équivalente à 5 V 900 mA.
- Le fonctionnement de la sortie du son et de l'entrée du microphone n'est pas garanti avec tous les dispositifs équipés de prises casque compatibles avec une mini prise 3,5 mm.
- Avant de brancher d'autres dispositifs, s'assurer de lire le manuel d'utilisation de chaque dispositif.
- Pour l'utiliser, brancher la prise USB au port USB du dispositif connecté ou d'un adaptateur secteur USB (en option).
- Le fonctionnement n'est pas garanti sur tous les ordinateurs sous le SE pris en charge.

Restauration des réglages d'usine

Cela est fait lorsque l'appareil est remis dans l'état où il était au moment de l'achat, comme lors de la mise au rebut ou le transfert de l'appareil à un tiers.

- Appuyer sur [VOL –] jusqu'à ce que le volume atteigne le niveau minimum [0].**
• Une tonalité de commande est émise lorsque le volume atteint le niveau minimum [0].
- Appuyer sur les touches [SOUND] et [MUTE] pendant environ 5 secondes ou plus.**
• Une tonalité de commande est émise et l'appareil est en mode réglages d'usine.
• Lorsque l'appareil entre en mode réglages d'usine, le voyant de fonctionnement clignote toutes les secondes.
- Appuyer sur la touche [MIC MUTE] pendant que l'appareil est en mode réglages d'usine.**
• Les paramètres sont tous restaurer à leurs réglages d'usine.

Limited Warranty (ONLY FOR U.S.A.)
Panasonic Products Limited Warranty

Limited Warranty Coverage
Your product does not work properly because of a defect in materials or workmanship. Panasonic Corporation of North America (referred to as the "warrantor") will, for the length of the period indicated on the chart below, replace it with a new or a refurbished product ("warranty product") at its option either (a) repair your product with new or refurbished parts, (b) replace it with a new or a refurbished equivalent value product, or (c) refund your purchase price. The decision to repair, replace or refund will be made by the warrantor.

Product or Part Name	Parts	Labor
Headphones/Headset/Variable Speaker	1 year	Not Applicable
All included Accessories	90 days	Not Applicable

During the "Labor" warranty period there will be no charge for labor. During the "Parts" warranty period, there will be no charge for parts. This Limited Warranty excludes both parts and labor for non-exchangeable batteries, antennas, and cosmetic parts (cabinets). This warranty only applies to products purchased and serviced in the United States. This warranty is extended only to the original purchaser of a new product which was not sold "as is".





Main Service—Online Repair Request
Online Repair Request: To submit a repair request and for quick repair status visit our Web Site at <http://shop.panasonic.com/support>

IF REPAIR IS NEEDED DURING THE WARRANTY PERIOD, THE PURCHASER WILL BE REQUIRED TO FURNISH A VALID RECEIPT FOR THE PURCHASE OF ANY UNIT RECEIVED WITHOUT SHOWING PROOF OF PURCHASE.

Limited Warranty Limits and Exclusions
This warranty ONLY COVERS failures due to defects in materials or workmanship, and DOES NOT COVER normal wear and tear or cosmetic damage. The warranty ALSO DOES NOT COVER damages which occurred by accident, or failures which are caused by products not supplied by Panasonic Canada Inc., or failures which result from accidents, misuse, abuse, neglect, mishandling, misapplication, alteration, faulty installation, set-up, improper use, misadjustment of consumer controls, improper maintenance, power line surge, lightning damage, modification, fire, theft, flood, humidity or liquid, commercial use such as hotel, office, restaurant, or other business or rental use of the product, or service by anyone other than an Authorized Service, or damage that is attributable to acts of God.

IN ORDER TO BE ELIGIBLE TO RECEIVE WARRANTY SERVICE, HEBREW/ARABIC PURCHASE RECEIPT OR OTHER PROOF OF DATE OF ORIGINAL PURCHASE, SHOWING AMOUNT, PARTS AND PLACE OF PURCHASE IS REQUIRED

Accessories	One (1) year
This warranty is given only to the original purchaser, or the person for whom it was	



English

A Part names (Main unit)

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 Surround (R) speaker | 5 Front (L) speaker |
| 2 Front (R) speaker | 6 Microphone |
| 3 Surround (L) speaker | 7 Operation indicator (red) |
| 4 Operation buttons/audio input/output terminal (→ below) | 8 USB cable |

B Part names (Operation buttons/audio input/output terminal)

- | | |
|--|--|
| 1 [+ VOL -] buttons (volume buttons) | 4 [MIC MUTE] button (microphone mute button) |
| 2 [MUTE] button (sound mute button) | 5 [SOUND] button (sound mode button) |
| 3 Audio input/output terminal [AUX] (connect the supplied sound audio cable) | |

C Connecting with the USB cable (USB input)

- A** Connected device
B Connect to a USB port with a power supply capacity of 5 V 900 mA. (A USB3.0 port is recommended.) Volume reduces if the power supply of the port is 5 V 500 mA.

- Connect to a device with a USB port (PC, PS4/PS5, etc.)
- Power is supplied from the USB port that the unit is connected to.
- First turn on the device to be connected, then connect this unit.

■ When connecting to a PC

In order to properly use this unit, depending on the operating environment and OS, you need to change some sound settings on the computer. Two devices are shown when you connect this unit, so make the settings as follows:

- Make "Panasonic SC-GN01 (Game)" the default device for "Playback".
- Make "Panasonic SC-GN01 (Chat)" the default device for "Recording". (Refer to the "Owner's Manual" (PDF format) for details.)

D Connecting with the supplied audio cable (analogue input)

- A** Audio cable (supplied) **C** a USB AC adaptor, etc.
B Connected device

Connect using the supplied audio cable. Use this method when connecting to a device equipped with an analogue audio input/output terminal (headset terminal) (Nintendo Switch, Xbox, etc.).

- Power is not supplied to this unit when only the audio cable is used for the connection. Also connect the USB cable to a port that supplies power (a USB AC adaptor, etc.).

Notes:

- Do not use any other audio cables except the supplied one.
- Connect this unit and the connected device with the audio cable first, then connect the USB cable to the power source (USB AC adaptor, etc.). Noise may occur if you plug in or unplug the audio cable while the USB cable is connected (power is being supplied).
- Noise may occur if you connect a device which is the same as the input and output of analogue audio signals or another device that is connected by some kind of wiring with a USB cable.

E Fit the unit

Fit the unit by putting it around your shoulders, taking care of how it is positioned.

Turning the unit on and off

The power for this unit is turned on and off by plugging the USB cable into or unplugging it from the power supply.

- To turn the unit on** Plug the USB cable into the power supply. **To turn the unit off** Unplug the USB cable from the power supply.

Notes:

- When using a USB AC adaptor, etc., connect the USB cable to it first, then plug it to the mains socket.
- If the sound is distorted, turn down the volume.
- If there is an excessive input signal, the function of this unit may stop automatically and the power may be turned off for safety.

Basic operations

Adjusting the volume

Adjust the volume. (17 levels)

Press the [+ VOL -] buttons.

Notes:

- The volume setting is maintained even when the power is turned off.
- Separate volume settings are maintained for connection using the USB cable (USB input) and connection using the supplied audio cable (analogue input).

Muting (speaker mute)

Temporarily makes the sound inaudible.

- A voice prompt will notify you that speaker muting is ON/OFF.

Press the [MUTE] button.

- An operation tone is made and the sound is muted.
- Press again to cancel.

Notes:

- Mute is cancelled in the following cases:
 - When the power is turned off/on
 - When volume is adjusted
 - When the unit enters the mode for balancing the speakers
 - When the unit enters the sound positioning mode

Changing the unit's settings

Enjoying sound field effects that suit the source (sound mode)

You can enjoy sound field effects that suit the images on connected equipment by switching the sound mode. (Factory default: RPG)

Press the [SOUND] button.

- The mode switches each time you press the button.
- A guidance message will notify you of the mode you switched to.

RPG	Mode suited to RPG (role-playing games).
FPS	Mode suited to FPS (first-person shooter games).
Voice	Enhances voices. Mode that makes people's voices easier to hear.
Music	Enjoy sound with instruments and vocals enveloping you.
Cinema	Enjoy sound with the spatial effects and power you would expect from a film.
STEREO	Output is stereo.

Notes:

- The setting is maintained until it is changed again.

Microphone muting

Switches ON/OFF the microphone.

- A voice prompt will notify you that microphone muting is ON/OFF.

Press the [MIC MUTE] button.

- The operation indicator (red) lights and the microphone is muted.
- Press again to cancel.

Notes:

- Mute is cancelled when you turn off the unit.

Modes for adjusting speaker balance and audio output

You can adjust speaker balance and audio output.

- These can only be adjusted when this unit is connected by the USB cable.
- The setting is maintained until it is changed again.

■ Adjusting speaker balance

You can adjust sound balance by changing the output of the surround speakers against the front speakers. (Factory default: Unadjusted (0 dB))

1 While pressing the [MIC MUTE] button, press the [VOL -] button.

- An operation tone is made and the unit is in the mode for balancing the speakers.
- When the unit enters the mode for balancing the speakers, the operation indicator blinks twice each time.

2 While the unit is in the mode for balancing the speakers, press the [+ VOL -] buttons to adjust (7 levels).

- Output increases when you press the [+ VOL] button.
- Output decreases when you press the [VOL -] button.
- Operation tones are made at the maximum value (+3 dB), unadjusted value (0 dB), and minimum value (-3 dB).

3 Press any button other than the [+ VOL -] buttons to complete the settings.

- The settings are also completed if the unit is left in the mode for balancing the speakers for 10 seconds or more.

■ Adjusting the output of audio from the other party in a game or chat

Adjust the audio of games or another party in a chat that is output from the speakers. (Factory default: Unadjusted value (0 dB))

- These can only be adjusted when this unit is connected to a computer by the USB cable.

1 While pressing the [MIC MUTE] button, press the [+ VOL] button.

- An operation tone is made and the unit is in the mode for adjusting the audio output of games or another party in a chat.
- When the unit enters the mode for adjusting the audio output of games or another party in a chat, the operation indicator blinks three times each time.

2 While the unit is in the mode for adjusting audio output, press the [+ VOL -] buttons to adjust (7 levels).

- Output increases when you press the [+ VOL] button.
- Output decreases when you press the [VOL -] button.
- Operation tones are made at the maximum value (+3 dB), unadjusted value (0 dB), and minimum value (-3 dB).

3 Press any button other than the [+ VOL -] buttons to complete the settings.

- The settings are also completed if the unit is left in the mode for adjusting audio output for 10 seconds or more.

Sound positioning mode

You can adjust the sound position of the speakers forwards or backwards.

1 While pressing the [MIC MUTE] button, press the [MUTE] button.

- An operation tone is made and the unit is in the sound positioning mode.
- When the unit enters the sound positioning mode, the operation indicator blinks four times each time.

2 While the unit is in the sound positioning mode, press the [+ VOL -] buttons to adjust.

- An operation tone is made when you press the [+ VOL -] buttons.
- Pressing the [+ VOL] button sets the speaker sound position forwards.
- Pressing the [VOL -] button sets the speaker sound position backwards.

3 Press any button other than the [+ VOL -] buttons to complete the settings.

- The settings are also completed if the unit is left in the sound positioning mode for 10 seconds or more.

Opening sound settings

An opening sound is made when you turn on this unit. Use the following procedure to turn off the opening sound (so the sound is not made).

To turn the opening sound off

Press and hold the [MUTE] button for 10 or more seconds.

- An operation tone is made and the opening sound is turned off.
- To turn the sound on again, press and hold the [MUTE] button for 10 seconds again.

Notes:

- The setting is maintained until it is changed again.

Français

A Noms des pièces (appareil principal)

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1 Haut-parleur ambio (D) | 5 Haut-parleur avant (G) |
| 2 Haut-parleur avant (D) | 6 Microphone |
| 3 Haut-parleur ambio (G) | 7 Voyant de fonctionnement (rouge) |
| 4 Touches de fonctionnement/Prise entrée/sortie audio (→ ci-dessous) | 8 Câble USB |

B Noms des pièces (Touches de fonctionnement/Prise entrée/sortie audio)

- | | |
|--|--|
| 1 Touches [+ VOL -] (touches de volume) | 4 Touche [MIC MUTE] (touche de mise en sourdine du microphone) |
| 2 Touche [MUTE] (touche de mise en sourdine) | 5 Touche [SOUND] (touche de mode sonore) |
| 3 Prise entrée/sortie audio [AUX] (permet de brancher le câble audio fourni) | |

C Branchement à l'aide du câble USB (entrée USB)

A Dispositif branché

- B** Brancher à un port USB dont la capacité d'alimentation est de 5 V 900 mA. (Un port USB3.0 est recommandé.) Le volume baisse si l'alimentation du port est de 5 V 500 mA.

Brancher l'appareil à un dispositif doté d'un port USB (PC, PS4/PS5, etc.).

- L'alimentation est fournie par le port USB auquel l'appareil est branché.
- Mettre en marche le dispositif à brancher, puis brancher cet appareil.

■ Branchement à un ordinateur

Afin d'utiliser correctement cet appareil, en fonction de l'environnement d'exploitation et du SE, il faut modifier certains réglages du son de l'ordinateur. Deux dispositifs apparaissent lorsque cet appareil est branché, effectuer les réglages comme suit :

- Régler "Panasonic SC-GN01 (Game)" comme dispositif par défaut pour la lecture ("Playback").
- Régler "Panasonic SC-GN01 (Chat)" comme dispositif par défaut pour l'enregistrement ("Recording"). (Pour plus de détails, consulter le "Manuel d'utilisation" (format PDF).)

D Branchement à l'aide du câble audio fourni (entrée analogue)

- A** Câble audio (fourni) **C** Adaptateur secteur USB, etc.
B Dispositif branché

Brancher en utilisant le câble audio fourni.

Utiliser cette méthode pour brancher un dispositif équipé d'une prise entrée/sortie audio analogue (prise casque) (Nintendo Switch, Xbox, etc.).

- L'alimentation n'est pas fournie à cet appareil si seul le câble audio est utilisé pour le branchement. Brancher également le câble USB à un port qui fournit l'alimentation (un adaptateur secteur USB, etc.).

Nota :

- Ne pas utiliser d'autre câble audio que celui fourni.
- Brancher cet appareil et le dispositif branché d'abord au câble audio, puis brancher le câble USB à la source d'alimentation (adaptateur secteur USB, etc.). Un son peut se faire entendre si le câble audio est branché ou débranché alors que le câble USB est branché (l'appareil est alimenté).
- Un son peut se faire entendre lors du branchement d'un dispositif qui correspond à l'entrée et la sortie de signaux audio analogiques ou d'un autre dispositif branché avec un câble USB.

E Port de l'appareil

Porter l'appareil sur les épaules et en faisant attention à la manière dont il est positionné.

Mise en et hors marche de l'appareil

Cet appareil est mis en marche et hors marche par le branchement et le débranchement du câble USB dans la prise fournissant l'alimentation.

Mise en marche de l'appareil Brancher le câble USB dans la prise fournissant l'alimentation.

Mise hors marche de l'appareil Débrancher le câble USB de la prise fournissant l'alimentation.

Notes :

- Si un adaptateur secteur USB, etc., est utilisé, brancher d'abord le câble USB à celui-ci avant de le brancher à la prise secteur.
- Si le son est déformé, baisser le volume.
- Si un signal d'entrée est excessif, cet appareil pourrait s'arrêter automatiquement de fonctionner et l'alimentation pourrait être coupée pour des raisons de sécurité.

Commandes de base

Réglage du volume

Régler le volume (17 niveaux).

Appuyer sur les touches [+ VOL -].

Notes :

- Le réglage du volume est conservé même si l'alimentation est coupée.
- Des réglages de volume distincts sont conservés pour le branchement utilisant le câble USB (entrée USB) et celui qui utilise le câble audio fourni (entrée analogue).

Sourdine (mise en sourdine des haut-parleurs)

Rend temporairement le son inaudible.

- Une invite vocale indiquera si la mise en sourdine du haut-parleur est activée ou désactivée.

Appuyer sur la touche [MUTE].

Une tonalité de commande est émise et le son est mis en sourdine.

- Appuyer une nouvelle fois pour annuler.

Notes :

- La mise en sourdine est annulée dans les cas suivants :
 - Lorsque l'appareil est mis hors/marche
 - Lorsque le volume est réglé
 - Lorsque l'appareil entre en mode équilibre des haut-parleurs
 - Lorsque l'appareil entre en mode de positionnement du son

Modifications des réglages de l'appareil

Utilisation d'effets de champ sonore s'adaptant à la source (mode sonore)

Il est possible de bénéficier des effets de champ sonore qui s'adaptent aux images de l'équipement branché en commutant le mode sonore. (Réglage d'usine par défaut : RPG)

Appuyer sur la touche [SOUND].

- Le mode commute chaque fois que la touche est pressée.
- Un message d'assistance indiquera le mode sélectionné.

RPG (JDR)	Mode adapté aux RPG (Jeux de rôles)
FPS (JTTP)	Mode adapté aux FPS (Jeux de tir à la première personne)
Voice (Voix)	Permet d'améliorer les voix. Mode qui rend la voix des gens plus facile à entendre.
Music (Musique)	Permet de bénéficier du son enveloppant des instruments et des voix.
Cinema (Cinéma)	Permet de bénéficier d'un son avec des effets spatiaux et une puissance attendus d'un film.
STEREO (STÉRÉO)	La reproduction sonore est en stéréo.

Notes :

- Le réglage est conservé jusqu'à ce qu'il soit une nouvelle fois modifié.

Mise en sourdine du microphone

Permet d'activer ou de désactiver le microphone.

- Une invite vocale indiquera si la mise en sourdine du microphone est activée ou désactivée.

Appuyer sur la touche [MIC MUTE].

Le voyant de fonctionnement (rouge) s'allume et le microphone est mis en sourdine.

- Appuyer une nouvelle fois pour annuler.

Notes :

- La mise en sourdine est annulée si l'appareil est mis hors marche.

Modes pour le réglage de l'équilibre des haut-parleurs et la sortie audio

Il est possible de régler l'équilibre des haut-parleurs et la sortie audio.

- Ils peuvent être réglés uniquement lorsque cet appareil est branché à l'aide du câble USB.
- Le réglage est conservé jusqu'à ce qu'il soit une nouvelle fois modifié.

■ Réglage de l'équilibre des haut-parleurs

Il est possible de régler l'équilibre du son en modifiant la sortie des haut-parleurs ambiphoniques par rapport à celle des haut-parleurs avant. (Réglage d'usine par défaut : Non réglé (0 dB))

1 Tout en appuyant sur la touche [MIC MUTE], appuyer sur la touche [VOL -].

- Une tonalité de commande est émise et l'appareil est en mode équilibre des haut-parleurs.
- Lorsque l'appareil entre en mode équilibre des haut-parleurs, le voyant de fonctionnement clignote deux fois chaque fois.

2 Lorsque l'appareil entre en mode équilibre des haut-parleurs, appuyer sur les touches [+ VOL -] pour régler (7 niveaux).

- La sortie augmente lorsque la touche [+ VOL] est pressée.
- La sortie diminue lorsque la touche [VOL -] est pressée.
- Des tonalités de commande sont émises à la valeur maximale (+3 dB), à la valeur non réglée (0 dB), et à la valeur minimale (-3 dB).

3 Appuyer sur n'importe quelle touche autre que les touches [+ VOL -] pour terminer les réglages.

- Les réglages se terminent également si l'appareil est laissé en mode équilibre des haut-parleurs pendant au moins 10 secondes.

■ Réglage de la sortie du son provenant de l'interlocuteur dans un jeu ou un clavardage

Régler le son des jeux ou d'un autre participant à un clavardage, émis par les haut-parleurs. (Réglage d'usine par défaut : Valeur non réglée (0 dB))

- Ils peuvent être réglés uniquement lorsque cet appareil est branché à un ordinateur à l'aide du câble USB.

1 Tout en appuyant sur la touche [MIC MUTE], appuyer sur la touche [+ VOL].

- Une tonalité de commande est émise et l'appareil est en mode de réglage de la sortie audio des jeux ou d'un autre participant à un clavardage.
- Lorsque l'appareil entre en mode réglage de la sortie audio des jeux ou d'un autre participant à un clavardage, le voyant de fonctionnement clignote trois fois chaque fois.

2 Pendant que l'appareil est en mode réglage de la sortie audio, appuyer sur les touches [+ VOL -] pour régler (7 niveaux).

- La sortie augmente lorsque la touche [+ VOL] est pressée.
- La sortie diminue lorsque la touche [VOL -] est pressée.
- Des tonalités de commande sont émises à la valeur maximale (+3 dB), à la valeur non réglée (0 dB), et à la valeur minimale (-3 dB).

3 Appuyer sur n'importe quelle touche autre que les touches [+ VOL -] pour terminer les réglages.

- Les réglages se terminent également si l'appareil est laissé en mode de réglage de la sortie audio pendant au moins 10 secondes.

Mode positionnement du son

Il est possible de régler la position du son des haut-parleurs vers l'avant ou l'arrière.

1 Tout en appuyant sur la touche [MIC MUTE], appuyer sur la touche [MUTE].

- Une tonalité de commande est émise et l'appareil est en mode positionnement du son.
- Lorsque l'appareil entre en mode positionnement du son, le voyant de fonctionnement clignote quatre fois chaque fois.

2 Pendant que l'appareil est en mode positionnement du son, appuyer sur les touches [+ VOL -] pour régler.

- Une tonalité de commande est émise lorsque les touches [+ VOL -] sont pressées.
- Une pression sur la touche [+ VOL] permet de régler la position du son des haut-parleurs vers l'avant.
- Une pression sur la touche [VOL -] permet de régler la position du son des haut-parleurs vers l'arrière.